

# Hilfe

## Stichwortverzeichnis

### A

- AdBlocker 42, 183
- AdGuard aktivieren 184
- Adressbuch-App (siehe Kontakte)
- Akku 169
  - laden 170
  - Sparmodi 171
- Always On Display 74, 86
- Android 13
- Android-Updates 14, 153
  - Risiken 154
- Anruf-App (siehe Telefon)
- Anrufbeantworter (siehe Mailbox)
- Anrufliste 32
- Antiviren-Apps 167, 176
- App-Angebot 59
- App-Drawer 27, 65, 71
- Apps
  - ausblenden 72
  - Berechtigungen 164
  - deaktivieren 171
  - deinstallieren 65, 171
  - , geprüfte 166
  - gleichzeitig nutzen 185
  - , hilfreiche 175
  - installieren 61
  - Jugendschutzfilter 63
  - kaufen 62
  - Menü aufrufen 29
  - Probleme beheben 172
  - prüfen 61
  - suchen 60
  - , unbekannte 151

- App-Shortcuts 76
- App-Stores 59
- App-Symbole platzieren 65
- App-Übersicht (siehe App-Drawer)
- AR-Emoji 98
- A-Serie 5
- Assistent, digitaler 10
- Avira 176

### B

- Bedienelemente 10, 25, 29
  - mit Home-Taste 11
  - ohne Home-Taste 10
- Benachrichtigungen
  - anpassen 77
  - anzeigen lassen 27
  - , Interaktion mit 78
  - , wichtige 85
- Benachrichtigungsfeld öffnen 72
- Benachrichtigungs-LED 83
- Berührungstöne 80
- Betriebssystem (siehe Android)
- Bilder 101
  - Alben 101, 104
  - bearbeiten 101, 102
- Bildqualität 89
- Bildschirm
  - Einstellungen ändern 12, 26, 82
  - Tastatur 12
- Bildschirm-Timeout 82

- Bixby (Voice) 10, 120
- Blaufilter 82
- Blendenöffnung, variable 89
- Browser-App (siehe Internet)

### C

- Chrome 121
  - clever tanken (App) 175
- Cloud 107, 109
  - aktivieren 42
  - Sicherung 24

### D

- Dateien
  - löschen 110
  - verschicken 112
- Dateien, eigene 107
  - Menü 113
  - Zugriff 107
- Datenschutz 15, 140, 164
- Datensicherheit
  - nach Verlust 142
  - Verschlüsselung 142
- Datensicherung 155
  - , externe 157, 159
- Datensicherungs-App (siehe Smart Switch)
- Datenübertragung 16
  - Android-Smartphone 16, 162
  - iPhone 16
  - Samsung-Konto 23

Datenwiederherstellung 156  
 DCIM 108  
 Desktop-Ersatz 186  
 Dex Pad/Station 186  
 Diebstahl (siehe Verlust)  
 Diebstahlschutz, erweiterter 148  
 Displaypflege 169  
 Displaygröße 6  
 Displayschutzfolie 169, 174  
 Documents 108  
 Dolby Atmos 81  
 Download 108  
 Duos-Modell 11

## E

Ein/Aus-Taste 10, 14  
 Einschalten 14  
 Einstellungen-App 173  
 E-Mail 50  
 – Einstellungen 54  
 – Konto stummschalten 55  
 – löschen 57  
 – schreiben 55, 56  
 –, unbekannt 167  
 E-Mail-Konto 51  
 – Arten 53  
 –, neues 51  
 E-Mail-Widgets 68  
 Entsperrn 143  
 Ersteinrichtung 14, 24  
 Eset Mobile Security 176

## F

Facebook 135  
 FaceWidgets 75  
 Falltest 7  
 Find My Device 148

Find My Mobile 148  
 Fingerabdruckscanner 11, 19, 143  
 – bei Galaxy S9 / S9+ 6  
 – bei Geräten  
 mit Home-Button 145  
 – bei Geräten ohne Home-Button 144  
 Fingersensorgesten 174  
 Flickr-App 162  
 Foto-App (siehe Kamera)  
 Foto-Community-App (siehe Instagram)  
 Foto-Editor 101  
 Foto  
 – machen 92  
 – sichern 161  
 Frontkamera 11

## G

Galaxy Apps 64  
 Galaxy Modelle 5, 8  
 Galaxy S9 / S9+ 6, 89, 91  
 Galerie-App (siehe Bilder)  
 Gerät  
 –, vertrauenswürdiges 147  
 – wiederfinden 148  
 Geräteassistent-App 174  
 Gerätesicherheit 76, 141  
 – optimieren 151  
 Gerätewartung-App 170  
 Gesichtserkennung 19  
 Gesundheits-App (siehe Samsung Health)  
 Gmail 123  
 Google App 121  
 Google Assistent 120, 121  
 Google Drive 21, 128  
 Google Fotos 161  
 Google Galerie 130

Google Maps 124  
 – Alternative 178  
 – Standort freigeben 128  
 Google One 21  
 Google Play Filme & Serien 131  
 Google Play Musik 131  
 Google Play Store 59, 62  
 Google-Apps 120  
 Google-Konto 16  
 – Datensicherung 156  
 – erstellen 17  
 Grundfunktionen 30

## H

Hashtag 137  
 HERE WeGo 178  
 Hintergrundbild 68  
 Hochformatmodus 72  
 Home-Button 28, 84  
 –, Geräte ohne 7

## I

iCloud 164  
 Inhaltssperren 183  
 Instagram 136  
 Internet (App) 37  
 – Formulare automatisch ausfüllen 42  
 – Funktionsumfang 41  
 – Inhaltssperren 42  
 – personalisieren 38  
 – Privatsphärenmodus (siehe Modus, geheimer)  
 – verschlüsselte Verbindung 37  
 – Werbung blocken 183  
 Iris-Scanner 11, 19  
 – einrichten 145

**J/K**

- J-Serie 5
- Kalender 48
- Kamera 88, 90
  - Aufnahmemodi 93, 95
  - AR-Emoji 98
  - Bedienung 91, 92
  - Dual-Kamera 90
  - Einstellungen 99
  - Frontkamera 93
  - RAW-Dateien 100
  - , rückwärtige 11, 90
  - Schnellauslöser 105
  - Selbstauslöser 99
  - Sticker 97
  - Symbolleiste 94
- Kamera-Schnellstart 174
- Klingelton (siehe Signaltöne)
- Knif-Geste 12
- Kontaktdetails 45
- Kontakte 43
  - anrufen 31
  - importieren 44
  - Onlinekonto einrichten 43
  - verwalten 47
- Kontaktprofil anlegen 46
- Kopfhöreranschlussbuchse 11

**L**

- Lautstärke regeln 10
- LED-Blitzlicht 11
- Lesezeichen synchronisieren 42

**M**

- Mail-App (siehe E-Mail)
- Mailbox 34
- Messenger-App (siehe WhatsApp)
- MicroSD-Speicherkarte 11
- Modellreihen 5, 8
- Modus
  - , einfacher 87
  - , einhändiger 173
- Movies 108
- Music 108
- Musik-App (siehe Samsung Music)

**N**

- Nachrichten (siehe SMS-App)
- Nano-SIM-Karten 10
- Navigation (siehe Maps)
- Navigationsleiste 25, 28
  - ordnen 83
- Nicht stören-Option 80
- Notifications 108
- Nummern sperren 36

**O**

- Offline-Karten 125, 178
- OneDrive 161
- Ordner
  - , eigene 109
  - löschen 110
- Ordner, sicherer 149
  - einrichten 150
  - sichern 156
- Ordner-App (siehe auch Dateien, eigene)
- Orte, vertrauenswürdige 147

**P**

- Papierkorb-Apps 110
- Passwortverwaltung (siehe Samsung Pass)
- PC/Mac, Datensicherung 159
- Personalisierung 58
- Pictures 109
- PIN 19
  - Gerätestart 20
- Play Protect 63
- Pulssensor 11

**Q/R**

- Querformatmodus 72
- QR-Leser-App 42
- Root-Verfahren 166

**S**

- Samsung Experience 13, 25
- Samsung Galerie 161
- Samsung Health 116
- Samsung Music 114
- Samsung Pass 152
- Samsung Themes 68
  - Symbole ändern 74
  - Theme ändern 73
- Samsung-Konto 22
  - , anmelden mit 23
  - Datensicherung 155
  - Datenwiederherstellung 23
  - erstellen 23
- Scan, intelligenter 19, 146
- Schadsoftware vermeiden 166
- Schnellzugriffe 26
- Schriftarten wählen 82

- Schutz vor Zugriffen 19
- Schutzhüllen 169
- SD-Karte 111
  - Datensicherung 157
  - verschlüsseln 143
- Seitenbildschirm konfigurieren 84
- Seitenlicht 85
- Selbstporträt (Selfie) 93
- Sicherheitseinstellungen 19, 140, 151
- Signaltöne 79
- SIM-Kartenhalter 10
  - , zwei 11
- Smart Lock 147
- Smart Stay 173
- Smart Switch 157
  - Datenrücksicherung 160
  - Datensicherung 157
  - Mobile 157
- Smartphone, Datensicherung 157
- SMS
  - Einstellungen 36
  - schreiben 35
  - Spam sperren 36
- SMS-App 35
- SnapBizCard 46
- Social-Media-Apps 134
- Software, veraltete 7, 176
- Software-Updates (siehe Android-Updates)
- Sonderzeichen 12
- SOS-Nachrichten 174
- Speicherorte 108
  - aufräumen 113
  - , interne 111
- Speicherkarte (siehe SD-Karte)
- Sperrbildschirm 28
  - anpassen 75
  - App-Shortcuts 76
  - Benachrichtigungen 20, 76
  - Notfallkontakt 75
  - sichern 20
- Sperreinstellungen 151
- Split-Screen-Anzeige 185
- Sprachassistent, digitaler (siehe Bixby)
- Sprachauswahl 14
- Standardsuchmaschine ändern 42
- Standort 165
  - freigeben 128
  - Zugriff verweigern 21
- Startbildschirm 25
  - Einstellungen 70
  - hinzufügen / löschen 73
- Startbildschirmgitter 71
- Statusleiste 25, 26
  - Benachrichtigungen 83
- Sym-Taste 12
- Systemdaten senden 22

## T

- Tastatureinstellungen 12
- Tasten, Gehäuseseite 10
- Telefon 31
- Telefonat 32
- Termine-App (siehe Kalender)
- Texteingaben 12
- Themes (siehe Samsung Themes)
- Tippen, Funktionen 12
- Töne (siehe Signaltöne)
- Touchscreen 12
- Trageerkennung 147
- Transparenzregler 21

## U

- Updates, Installation 167
  - , automatische 22
- USB-Connector 158
- USB-Festplatte, Datensicherung 157
- USB-On-The-Go 158

## V

- Verlust 142, 149
- Vibration (siehe Signaltöne)
- Video machen 94
- Videoassistent 42
- Virenschutz 166
- Voice Match 122, 148

## W

- Wähltastatur 32
- Werbung blockieren 183
- WhatsApp 137
  - Alternativen 139
  - zwei Konten 138
- Widgets 25, 67
  - entfernen 68
- FaceWidgets 67, 75
- WLAN einrichten 15

## Y/Z

- YouTube 132
- Zahlencode (siehe PIN)