

## Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	1	<b>10.3</b>	Radlager hinten ersetzen .....	90
1.1	Fahrzeugerkennung .....	1	10.4	Hinterachsrohr aus- und einbauen .....	92
1.2	Arbeitsrichtlinien .....	2	10.5	Drehstäbe aus- und einbauen .....	93
1.3	Arbeitsplatz/Werkzeug .....	3			
<b>2</b>	<b>Motor M44, M44.41</b>	4	<b>11</b>	<b>Lenkung</b> .....	94
2.1	Aus- und Einbau des Motors .....	5	11.1	Aus- und Einbau des Lenkgetriebes .....	95
2.2	Motor zerlegen .....	11	11.2	Spurstangenendstück links/rechts ersetzen .....	95
2.3	Zusammenbau des Motors .....	16	11.3	Spurstange links/rechts ersetzen .....	96
2.4	Zylinderkopf .....	27	11.4	Schliesszylinder Lenkschloss ersetzen .....	96
2.5	Revision des Kurbeltriebs .....	38	11.5	Lenkrad aus- und einbauen .....	97
2.6	Schmiersystem .....	42	11.6	Servopumpe .....	97
2.7	Ventilsteuerung .....	45			
2.8	Kühlung .....	46	<b>12</b>	<b>Achsvermessung</b> .....	98
			12.1	Vorderachse .....	98
			12.2	Hinterachse .....	99
<b>3</b>	<b>Treibstoffversorgung</b> .....	49			
3.1	L-Jetronic .....	49	<b>13</b>	<b>Bremsanlage</b> .....	100
3.2	Kraftstofftank .....	54	13.1	Handbremse einstellen .....	100
3.3	Zündsystem DME .....	57	13.2	Bremsbeläge vorne ersetzen .....	102
<b>4</b>	<b>Auspuffanlage</b> .....	59	13.3	Bremsscheiben vorne ersetzen .....	103
<b>5</b>	<b>Kupplung</b> .....	60	13.4	Bremszangen vorne ersetzen .....	103
5.1	Kupplung ersetzen .....	60	13.5	Bremsbeläge hinten ersetzen .....	104
<b>6</b>	<b>Getriebe 5-Gang</b> .....	64	13.6	Bremszange hinten ersetzen .....	104
6.1	Aus- und Einbau des Getriebes .....	64	13.7	Bremsscheiben hinten ersetzen .....	105
6.2	Getriebe zerlegen .....	66	13.8	Handbrembeläge ersetzen .....	105
6.3	Achstrieb .....	77	13.9	Hauptbremszylinder ersetzen .....	107
6.4	Achstrieb einstellen .....	79	13.10	Bremsservo ersetzen .....	108
6.5	Zusammenbau des Getriebes .....	83	13.11	Hydroaggregat ABS ersetzen .....	109
6.6	Differentialbremse .....	84	13.12	Steuergerät ABS ersetzen .....	109
			13.13	Geber ABS vorne ersetzen .....	109
			13.14	Geber ABS hinten ersetzen .....	110
			13.15	Handbremssseile ersetzen .....	110
			13.16	Bremssystem entlüften .....	111
<b>7</b>	<b>Transaxel-System</b> .....	85			
<b>8</b>	<b>Abtriebswellen</b> .....	86	<b>14</b>	<b>Elektrische Anlage</b> .....	113
8.1	Abtriebswellen aus- und einbauen .....	86	14.1	Batterie .....	113
<b>9</b>	<b>Vorderradaufhängung</b> .....	87	14.2	Alternator .....	113
9.1	Querlenker ersetzen .....	87	14.3	Anlasser .....	115
9.2	Federbein links und rechts aus- und einbauen .....	88	14.4	Scheinwerfer einstellen .....	117
9.3	Achsschenkel ersetzen .....	88	14.5	Aus- und Einbau des Scheibenwischermotors .....	118
9.4	Vorderradlager ersetzen .....	88	14.6	Heizung/Lüftung ab Modell 85 .....	118
9.5	Stossdämpfer ersetzen .....	89			
<b>10</b>	<b>Hinterachse</b> .....	90	<b>15</b>	<b>Mass- und Einstelltabelle</b> .....	121
10.1	Schräglenker aus- und einbauen .....	90			
10.2	Stossdämpfer ersetzen .....	90	<b>16</b>	<b>Anzugsmomente</b> .....	129
			<b>17</b>	<b>Elektroschema</b> .....	137