

# Inhaltsverzeichnis

Die wichtigsten Motordaten . . . . .	10
<b>Der Motor . . . . .</b>	<b>11</b>
Motor aus- und einbauen . . . . .	12
Motor zerlegen und zusammenbauen . . . . .	17
Zylinderkopf aus- und einbauen . . . . .	17
Stößel entlüften . . . . .	19
Ventilspiel-Grundeinstellung . . . . .	20
Stößelschutzrohr aus- und einbauen . . . . .	21
Zylinderkopf mit Ventilen . . . . .	22
Ventile aus- und einbauen . . . . .	23
Ventile prüfen . . . . .	23
Ventile einschleifen . . . . .	23
Ventile nacharbeiten . . . . .	24
Ventilführungen prüfen . . . . .	24
Ventilsitz nacharbeiten . . . . .	25
Ventilsitz auf Dichtigkeit prüfen . . . . .	26
Kompression prüfen . . . . .	26
Zylinder/Kolben/Kolbenringe . . . . .	27
Zylinder/Kolben/Kolbenringe aus- und einbauen . . . . .	28
Kolben prüfen . . . . .	30
Die Kennzeichnung der Kolben . . . . .	31
Kolbenringe prüfen . . . . .	31
Zylinderbohrungen prüfen . . . . .	32
Schwungrad aus- und einbauen/ Dichtring für Kurbelwelle erneuern . . . . .	33
Axialspiel der Kurbelwelle prüfen/einstellen . . . . .	35
Das Motorgehäuse . . . . .	36
Motorgehäuse zerlegen und zusammenbauen . . . . .	37
Nockenwelle aus- und einbauen . . . . .	38
Kurbelwelle aus- und einbauen . . . . .	39
Kennzeichnung der Kurbelwelle . . . . .	41
Pleuelstangen aus- und einbauen . . . . .	41
Dichtring für Kurbelwelle aus- und einbauen . . . . .	43
Riemenscheibe aus- und einbauen . . . . .	45
Starthilfe . . . . .	46
Fahrzeug abschleppen . . . . .	46
<b>Störungsdiagnose Motor . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Motor-Schmierung . . . . .</b>	<b>48</b>
Motorölwechsel . . . . .	49
Ölfilterwechsel . . . . .	49
Ölpumpe/Ölfilter/Überdruckventil . . . . .	50
Ölüberdruckventil aus- und einbauen . . . . .	51
Öldruckschalter prüfen/aus- und einbauen . . . . .	51
Die dynamische Öldruckkontrolle . . . . .	52
Öldruckschalter/Öldruck prüfen . . . . .	52
Ölpumpe aus- und einbauen . . . . .	53
<b>Störungstabelle Ölkreislauf . . . . .</b>	<b>55</b>
<b>Motor-Kühlung . . . . .</b>	<b>56</b>
Der Kühlmittelkreislauf . . . . .	58
Kühler-Frostschutzmittel . . . . .	58
Kühlmittel ablassen/auffüllen . . . . .	58
Der Kühler . . . . .	61
Kühler aus- und einbauen . . . . .	62
Kühlmittelregler aus- und einbauen . . . . .	62
Kühlmittelregler prüfen . . . . .	63
Geber für Kühlmitteltemperaturanzeiger aus- und einbauen . . . . .	63
Thermoschalter für Elektrolüfter aus- und einbauen/prüfen . . . . .	63
Kühlmittelpumpe aus- und einbauen . . . . .	64
Anschlußplan für Kühlmittelschläuche . . . . .	65
<b>Störungstabelle Kühlmitteltemperatur . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Die Kraftstoffanlage . . . . .</b>	<b>67</b>
Vergaser/Einspritzanlage . . . . .	67
Vergasereinstellung . . . . .	67
Störungen in der Kraftstoffzufuhr . . . . .	67
34 PICT-Vergaser . . . . .	68
Vergaser aus- und einbauen . . . . .	69
Vergaser zerlegen . . . . .	69
Schwimmernadelventil aus- und einbauen . . . . .	69
Umluftabschaltventil prüfen . . . . .	70
Vergaserzug einstellen . . . . .	70
Luft- und Drosselklappenwelle prüfen . . . . .	70
Leerlaufdrehzahl prüfen/einstellen CO-Gehalt prüfen/einstellen . . . . .	70
Die Startautomatik . . . . .	71
Heizspirale ausbauen/prüfen . . . . .	71
Startautomatik verstehen . . . . .	72
Startautomatik prüfen . . . . .	72
Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen/einstellen . . . . .	72
Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen . . . . .	73
Kalteerlaufdrehzahl prüfen/einstellen . . . . .	74
Schließdämpfer/Verzögerungsventil prüfen/einstellen . . . . .	74
Saugrohr für 34 PICT-Vergaser . . . . .	75
Saugrohr mit Vergaser aus- und einbauen . . . . .	76
Saugrohrvorwärmung prüfen/ersetzen . . . . .	76
Vergaserdaten I . . . . .	77
2 E 3-Vergaser . . . . .	78
2 E 4-Vergaser . . . . .	79
Drosselklappenansteller prüfen . . . . .	80
Vergaser aus- und einbauen . . . . .	81
Düsenbestückung . . . . .	81
Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prüfen/einstellen . . . . .	82
Startautomatik prüfen . . . . .	82
Die Startautomatik . . . . .	83
Teillastkanal-Beheizung prüfen . . . . .	83
Kalteerlaufdrehzahl prüfen und einstellen . . . . .	84
Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen . . . . .	84
Einspritzmenge prüfen und einstellen . . . . .	85
Pulldown-Einrichtung prüfen . . . . .	86
Leerlaufabschaltventil prüfen . . . . .	86
Einspritzrohr einbauen . . . . .	86
Saugrohr für 2 E 3 / 2 E 4-Vergaser . . . . .	87
Vergaserdaten II . . . . .	88

<b>Luftfilter und Unterdruckanschlüsse</b>	89	<b>Die Vorderachse</b>	125																																																																																																																																																																																																				
für 34 PICT-Vergaser	89	<b>Luftfilter und Unterdruckanschlüsse</b>	90	Radaufhängung vorn	126	für 2 E 3-Vergaser	90	<b>Luftfiltereinsatz aus- und einbauen/</b>		Schraubenfeder/Achsschenkel/		Luftfilter aus- und einbauen	91	<b>Regelkasten/Unterdruckdose prüfen</b>	92	Achslenker unten aus- und einbauen	127	<b>Temperaturregler prüfen</b>	92	<b>Kraftstoffpumpe aus- und einbauen</b>	92	Stoßdämpfer aus- und einbauen	129	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	93	<b>Gaszug aus- und einbauen</b>	93	Stoßdämpfer prüfen	129	<b>Gasbetätigung</b>	94	<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129	<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157
<b>Luftfilter und Unterdruckanschlüsse</b>	90	Radaufhängung vorn	126																																																																																																																																																																																																				
für 2 E 3-Vergaser	90	<b>Luftfiltereinsatz aus- und einbauen/</b>		Schraubenfeder/Achsschenkel/		Luftfilter aus- und einbauen	91	<b>Regelkasten/Unterdruckdose prüfen</b>	92	Achslenker unten aus- und einbauen	127	<b>Temperaturregler prüfen</b>	92	<b>Kraftstoffpumpe aus- und einbauen</b>	92	Stoßdämpfer aus- und einbauen	129	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	93	<b>Gaszug aus- und einbauen</b>	93	Stoßdämpfer prüfen	129	<b>Gasbetätigung</b>	94	<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129	<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157						
<b>Luftfiltereinsatz aus- und einbauen/</b>		Schraubenfeder/Achsschenkel/																																																																																																																																																																																																					
Luftfilter aus- und einbauen	91	<b>Regelkasten/Unterdruckdose prüfen</b>	92	Achslenker unten aus- und einbauen	127	<b>Temperaturregler prüfen</b>	92	<b>Kraftstoffpumpe aus- und einbauen</b>	92	Stoßdämpfer aus- und einbauen	129	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	93	<b>Gaszug aus- und einbauen</b>	93	Stoßdämpfer prüfen	129	<b>Gasbetätigung</b>	94	<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129	<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157												
<b>Regelkasten/Unterdruckdose prüfen</b>	92	Achslenker unten aus- und einbauen	127																																																																																																																																																																																																				
<b>Temperaturregler prüfen</b>	92	<b>Kraftstoffpumpe aus- und einbauen</b>	92	Stoßdämpfer aus- und einbauen	129	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	93	<b>Gaszug aus- und einbauen</b>	93	Stoßdämpfer prüfen	129	<b>Gasbetätigung</b>	94	<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129	<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																		
<b>Kraftstoffpumpe aus- und einbauen</b>	92	Stoßdämpfer aus- und einbauen	129																																																																																																																																																																																																				
<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	93	<b>Gaszug aus- und einbauen</b>	93	Stoßdämpfer prüfen	129	<b>Gasbetätigung</b>	94	<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129	<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																								
<b>Gaszug aus- und einbauen</b>	93	Stoßdämpfer prüfen	129																																																																																																																																																																																																				
<b>Gasbetätigung</b>	94	<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129	<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																														
<b>Gasbetätigung für Automatik-Fahrzeuge einstellen</b>	95	Achslenker oben aus- und einbauen/Lager prüfen	129																																																																																																																																																																																																				
<b>Der Kraftstoffbehälter</b>	96	<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130	<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																				
<b>Tank aus- und einbauen</b>	97	Radlagerung vorn	130																																																																																																																																																																																																				
<b>Geber für Kraftstoffvorratsbehälter</b>		aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131	<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																										
aus- und einbauen	98	Bremsscheibe/Radlager aus- und einbauen	131																																																																																																																																																																																																				
<b>Störungstabelle Vergaser</b>	99			Radlagerspiel einstellen/prüfen	131	<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132	<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																
		Radlagerspiel einstellen/prüfen	131																																																																																																																																																																																																				
<b>Die Benzin-Einspritzanlage</b>	102	<b>Die Hinterachse</b>	132																																																																																																																																																																																																				
<b>Digijet/Digifant-Einspritzung</b>	102	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133	<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																										
<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	104	Radaufhängung hinten	133																																																																																																																																																																																																				
<b>Leerauf und CO-Gehalt prüfen/einstellen</b>	105	<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134	<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																
<b>Katalysator-Funktion prüfen</b>	106	Stoßdämpfer aus- und einbauen	134																																																																																																																																																																																																				
<b>Luftfiltereinsatz wechseln</b>	107	<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134	<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																						
<b>Kraftstofffilter aus- und einbauen</b>	107	Feder aus- und einbauen	134																																																																																																																																																																																																				
<b>Die Abgasanlage</b>	108	<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135	Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																												
<b>Schalldämpfer aus- und einbauen/</b>		Radlagerung hinten	135																																																																																																																																																																																																				
Abgasrohr aus- und einbauen	109	<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136	<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																		
<b>Fahrzeuge mit Katalysator</b>	110	Bremstrommel aus- und einbauen	136																																																																																																																																																																																																				
<b>Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen</b>	110	<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137	<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																								
<b>Motorträger aus- und einbauen</b>	111	Gelenkwelle aus- und einbauen	137																																																																																																																																																																																																				
<b>Die Kupplung</b>	112	<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/		<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																														
<b>Kupplung aus- und einbauen</b>	113	Gelenkwelle zerlegen/																																																																																																																																																																																																					
<b>Hydraulische Kupplungsbetätigung</b>	115	<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138	<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139	<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																				
<b>Störungstabelle Kupplung</b>	116	Schutzhülle/Gelenk erneuern	138																																																																																																																																																																																																				
<b>Das Getriebe</b>	117	<b>Die Lenkung</b>	139																																																																																																																																																																																																				
<b>Getriebe aus- und einbauen</b>	117	<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140	<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																														
<b>Sturz und Spreizung</b>		Lenkrad aus- und einbauen	140																																																																																																																																																																																																				
<b>Getriebeöle</b>	118	<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140	<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																				
<b>Der Allradantrieb</b>	119	Lenkung prüfen	140																																																																																																																																																																																																				
<b>Ölwechsel – Schaltgetriebe und Achsantrieb</b>	118	<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140	<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																										
<b>Nachlauf</b>		Spurstange aus- und einbauen	140																																																																																																																																																																																																				
<b>Der Allradantrieb</b>	119	<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141	<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																
<b>Die Fahrzeugvermessung</b>	144	Lenkgetriebe/Spurstangen	141																																																																																																																																																																																																				
<b>Die Schaltung</b>	120	<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142	<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																						
<b>Servolenkung</b>		Servolenkung auf Dichtheit prüfen	142																																																																																																																																																																																																				
<b>Schaltgestänge einstellen</b>	122	<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143	<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149	<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																												
<b>Ölstand für Servolenkung prüfen</b>		Keilriemen für Servo-Pumpe spannen	143																																																																																																																																																																																																				
<b>Die Vollautomatik</b>	124	<b>Die Bremsanlage</b>	149																																																																																																																																																																																																				
<b>ATF-Stand prüfen</b>	124	<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149	<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																																						
<b>Automatikfahrzeug anschleppen</b>	124	<b>Scheibenbremsbelagdicke prüfen</b>	149																																																																																																																																																																																																				
<b>Automatikfahrzeug abschleppen</b>	124	<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150	<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																																												
<b>ATF-Wechsel</b>	124	<b>Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen</b>	150																																																																																																																																																																																																				
<b>Ölstand im Achsantrieb prüfen</b>	124			<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152			<b>Die Hinterradbremse</b>	153			<b>Trommelbremse hinten:</b>				Bremssbeläge kontrollieren	154			Hinterradbremse zurückstellen	154			Bremssbacken aus- und einbauen	154			Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156			Bremssbeläge ersetzen	156			Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																																																		
		<b>Bremsscheibendicke prüfen</b>	152																																																																																																																																																																																																				
		<b>Die Hinterradbremse</b>	153																																																																																																																																																																																																				
		<b>Trommelbremse hinten:</b>																																																																																																																																																																																																					
		Bremssbeläge kontrollieren	154																																																																																																																																																																																																				
		Hinterradbremse zurückstellen	154																																																																																																																																																																																																				
		Bremssbacken aus- und einbauen	154																																																																																																																																																																																																				
		Hinterradbremse einstellen (Grundeinstellung)	156																																																																																																																																																																																																				
		Bremssbeläge ersetzen	156																																																																																																																																																																																																				
		Radbremszylinder ausbauen/überholen	157																																																																																																																																																																																																				

Bremsleitungen und Bremsschläuche . . . . .	158	Die elektrische Anlage . . . . .	196
Bremsleitungen auswechseln . . . . .	158	Batterie aus- und einbauen . . . . .	196
Bremsschlauch auswechseln . . . . .	158	Batterie prüfen . . . . .	197
Bremsflüssigkeitsbehälter . . . . .	159	Batterie laden . . . . .	198
Bremsanlage entlüften . . . . .	160	Batterie entlädt sich selbstständig . . . . .	198
Die Handbremse . . . . .	161	Sicherungstabelle . . . . .	199
Handbremse einstellen . . . . .	162	Relais aus- und einbauen . . . . .	199
Handbremsseil aus- und einbauen . . . . .	162	<b>Störungstabelle Batterie</b> . . . . .	201
Die ABS-Anlage . . . . .	162	Generator aus- und einbauen . . . . .	202
<b>Störungsdiagnose Bremse</b> . . . . .	164	Keilriemen spannen . . . . .	202
 		Spannungsregler ersetzen . . . . .	202
<b>Räder und Reifen</b> . . . . .	167	<b>Störungstabelle Generator</b> . . . . .	203
Räder/Reifenmaße . . . . .	167	Anlasser aus- und einbauen . . . . .	204
Auswuchten der Räder . . . . .	167	<b>Störungstabelle Anlasser</b> . . . . .	205
Reifenverschleiß . . . . .	167	 	
Gleitschutzketten . . . . .	168	<b>Die Zündanlage</b> . . . . .	206
Austauschen der Räder . . . . .	168	Sicherheitsmaßnahmen zur Zündanlage . . . . .	206
Der richtige Reifenfülldruck . . . . .	168	Funktion der TSZ-H-Anlage . . . . .	206
<b>Störungstabelle Reifen</b> . . . . .	169	Die TSZ-H-Zündanlage . . . . .	207
Reserverad herausnehmen . . . . .	169	Digifant-Zünd- und Einspritzanlage . . . . .	208
 		Zündspule prüfen . . . . .	208
<b>Die Karosserie</b> . . . . .	170	Zündleitung und Stecker prüfen . . . . .	209
Stoßfänger vorn aus- und einbauen . . . . .	170	Zündverteiler aus- und einbauen . . . . .	209
Stoßfänger hinten aus- und einbauen . . . . .	170	Zündverteiler-Antriebswelle aus- und einbauen . . . . .	210
Türverkleidung aus- und einbauen . . . . .	171	Zündzeitpunkt prüfen/einstellen . . . . .	211
Spiegelglas außen ersetzen . . . . .	172	Zündzeitpunktwerte . . . . .	212
Tür vorn Montageübersicht . . . . .	173	Schaltgerät für Leerlaufstabilisierung abschalten . . . . .	213
Türfensterscheibe aus- und einbauen . . . . .	174	TSZ-H-Schaltgerät prüfen . . . . .	213
Fensterheber aus- und einbauen . . . . .	174	Halgeber prüfen . . . . .	214
Eckfensterscheibe aus- und einbauen . . . . .	176	 	
Türgriff/Schließzylinder aus- und einbauen . . . . .	176	<b>Die Zündkerzen</b> . . . . .	215
Tür vorn einstellen . . . . .	177	Die richtige Zündkerze für den VW BUS (Wasserboxer) . . . . .	215
Schiebetür-Abdeckung aus- und einbauen . . . . .	178	Wartungsarbeiten an der Zündanlage . . . . .	216
Schiebetür aus- und einbauen . . . . .	178	 	
Einstellarbeiten an der Schiebetür . . . . .	180	<b>Die Beleuchtungsanlage</b> . . . . .	218
Einstellarbeiten an der Hochraumwagen-Schiebetür . . . . .	184	Scheinwerferlampe auswechseln . . . . .	218
Fernbetätigungsenschloß aus- und einbauen . . . . .	186	Standlichtlampe auswechseln . . . . .	218
Zentralschloß aus- und einbauen . . . . .	187	Scheinwerfer einstellen . . . . .	219
Scharnierbeschlag/Verschleißteile auswechseln . . . . .	188	Stellmotor für Leuchtweitenregelung	
Fahrersitz aus- und einbauen . . . . .	189	aus- und einbauen . . . . .	219
Windschutz-/Seitenscheibe erneuern . . . . .	189	Innenlampe aus- und einbauen . . . . .	220
 		Blinkleuchte vorn aus- und einbauen . . . . .	220
<b>Die Campingausstattung</b> . . . . .	190	Kennzeichenleuchte aus- und einbauen . . . . .	220
Kontrolllampen für Anzeigegerät prüfen . . . . .	190	Lampentabelle . . . . .	220
Wasserpumpe prüfen . . . . .	191	Schlußleuchte aus- und einbauen . . . . .	221
Wasserhahn aus- und einbauen . . . . .	191	Scheinwerfer aus- und einbauen . . . . .	222
Stellmotor für Zentralverriegelung aus- und einbauen . . . . .	192	 	
 		<b>Die Armaturen</b> . . . . .	223
<b>Die Heizung</b> . . . . .	193	Schalttafeleinsatz aus- und einbauen . . . . .	224
Züge für Frischluft und Heizung einstellen . . . . .	194	Tachowelle aus- und einbauen . . . . .	225
Heizluftführung . . . . .	195	Der Lenkstockschafter . . . . .	227
Keilriemen für Kältekompressor spannen . . . . .	195	Blinkerschalter/Scheibenwischerschalter	
		aus- und einbauen . . . . .	228
		Antenne aus- und einbauen . . . . .	228
		Scheibenwascherdüsen einstellen . . . . .	229

<b>Die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage</b> . . . . .	229
Scheibenwischergummi ersetzen . . . . .	230
Scheibenwischerarm aus- und einbauen . . . . .	230
<b>Störungstabelle Scheibenwischergummi</b> . . . . .	231
Scheibenwischeranlage aus- und einbauen . . . . .	232
<b>Störungstabelle Scheibenwischeranlage</b> . . . . .	233
<b>Die Wagenpflege</b> . . . . .	234
Fahrzeug waschen . . . . .	234
Lackierung pflegen . . . . .	234
Unterbodenschutz/Hohlraumkonservierung . . . . .	235
Motorraum konservieren . . . . .	235
Polsterbezüge pflegen . . . . .	235
Fahrzeug aufbocken . . . . .	236
<b>Das Werkzeug</b> . . . . .	237
Wartungsarbeiten . . . . .	238
Seitenwandschiene einfetten . . . . .	238
<b>Wartungsplan I VW BUS (Fahrzeuge bis 8.85)</b> . . . . .	239
Pflegedienst . . . . .	239
Wartung . . . . .	239
<b>Wartungsplan II VW BUS (Fahrzeuge seit 9.85)</b> . . . . .	240
Pflegedienst . . . . .	240
Wartung . . . . .	240
<b>Stromlaufpläne</b> . . . . .	241
Der Umgang mit dem Stromlaufplan . . . . .	241