

VORWORT	5
GRUNDAUSSTATTUNG	6
KAPITEL 1 - ALLGEMEINES	1-8
EINSATZGEBIETE eTrex	1-8
VERSCHIEDENE KARTENTYPEN	1-9
<i>Straßenkarten</i>	1-9
<i>topografische Karten</i>	1-10
<i>nautische Karten</i>	1-15
GPS-SOFTWARE: MAPSOURCE ODER BASECAMP ?	1-18
ROUTEN UND TRACKS	1-20
TRACKPUNKTE, WEGPUNKTE, ZWISCHENZIELE UND POIS	1-22
GEOCACHING, WHERIGO	1-24
FOTOTAGGING	1-28
KOORDINATENSYSTEM	1-30
<i>Nordreferenz / Missweisung (Deklination)</i>	1-33
<i>GPS + GLONASS, Galileo</i>	1-34
<i>WAAS</i>	1-35
UPDATES	1-35
KAPITEL 2 - DAS GERÄT	2-37
BATTERIEN EINLEGEN UND GERÄTESTART	2-37
DIE TASTEN UND IHRE BEDEUTUNG	2-37
<i>Tastenübersicht und Tastenkombinationen</i>	2-42
GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN	2-45
WEITERE SINNVOLLE EINSTELLUNGEN	2-51
KAPITEL 3 - NAVIGATION	3-63
ROUTENNAVIGATION	3-64
<i>Tourstart Route</i>	3-67
TRACKNAVIGATION	3-70
<i>Daten ohne GPS-Software vom PC zum eTrex senden</i>	3-73
<i>Tourstart-Track</i>	3-79
<i>Track mit Abbiegehinweisen</i>	3-81
PEILEN UND LOS	3-82

TRACBACK	3-84
TOURSTART/TOURENDE - SCHRITTE AM GERÄT	3-85
<i>Trackaufzeichnung abspeichern</i>	3-86
KAPITEL 4 - ARBEITEN AM PC	4-91
GARMIN DATEIFORMATE: GPX, GDB, FIT, TCX, CRS	4-91
SICHERUNGSDATEI DES GPS-GERÄTESPEICHERS ANLEGEN	4-92
SYSTEM-/ORDNERSTRUKTUR DES GERÄTESPEICHERS	4-92
MICROSD-KARTE EINRICHTEN	4-95
KARTEN INSTALLIEREN	4-96
<i>vorprogrammierte Datenkarte – microSD-Karte</i>	4-96
<i>Kartendaten-DVD am PC installieren</i>	4-97
<i>Karten vom PC zum GPS-Gerät senden</i>	4-99
<i>CustomMaps</i>	4-102
TOUREN AUS DEM „NETZ“	4-106
TOUREN SELBST PLANEN UND ZEICHNEN	4-110
<i>Zeichnen in BaseCamp</i>	4-114
<i>Die Such-Funktion in BaseCamp</i>	4-120
<i>Höhenwerte laut GPS-Daten oder barometrischer Messung</i>	4-126
WEGPUNKTE MITTELS KOORDINATEN ERSTELLEN	4-127
EIGENE WEGPUNKT-SYMBOLS ERSTELLEN	4-130
FOTOS GEOREFERENZIEREN	4-132
TRACKAUFZEICHNUNG AM PC AUSWERTEN	4-136
<i>Aufzeichnung in BaseCamp öffnen</i>	4-136
<i>Aufzeichnung in Garmin Connect öffnen</i>	4-142
<i>Aufzeichnung im Garmin TrainingCenter öffnen</i>	4-145
INDEX	150