

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                  |    |                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Der Motor</b> . . . . .                                                       | 11 | Die Ölpumpe . . . . .                                                           | 55 |
| Technische Daten der GOLF/JETTA-Motoren . . . . .                                | 12 | Ölpumpe aus- und einbauen . . . . .                                             | 55 |
| Motor aus- und einbauen . . . . .                                                | 13 | Zahnflanken- und Axialspiel für Ölpumpe prüfen . . . . .                        | 57 |
| Motor und Getriebe einrichten . . . . .                                          | 16 | Ölwanne aus- und einbauen/<br>Dichtung für Ölwanne ersetzen . . . . .           | 58 |
| Keilriementrieb/Zahnriementrieb . . . . .                                        | 17 | Öldruck überprüfen . . . . .                                                    | 58 |
| Zahnriemen ersetzen/spannen . . . . .                                            | 18 | <b>Wartung an der Motor-Schmierung</b> . . . . .                                | 59 |
| Nockenwelle/Ventiltrieb . . . . .                                                | 20 | Motorölwechsel . . . . .                                                        | 59 |
| Nockenwelle aus- und einbauen . . . . .                                          | 22 | Die dynamische Öldruckkontrolle . . . . .                                       | 60 |
| Der Zylinderkopf . . . . .                                                       | 24 | <b>Störungstabelle Ölkreislauf</b> . . . . .                                    | 60 |
| Zylinderkopf aus- und einbauen . . . . .                                         | 26 |                                                                                 |    |
| Ventile aus- und einbauen . . . . .                                              | 28 | <b>Motor-Kühlung</b> . . . . .                                                  | 61 |
| Ventilschaftabdichtungen ersetzen . . . . .                                      | 29 | Kühlmittel wechseln . . . . .                                                   | 62 |
| Ventilsitz im Zylinderkopf nacharbeiten . . . . .                                | 30 | Kühlmittelregler aus- und einbauen . . . . .                                    | 62 |
| Ventile nacharbeiten . . . . .                                                   | 31 | Kühlmittelregler prüfen . . . . .                                               | 63 |
| Ventilsitz einschleifen . . . . .                                                | 32 | Temperaturgeber für Kühlmittel-Temperaturanzeige<br>aus- und einbauen . . . . . | 63 |
| Ventilführungen prüfen . . . . .                                                 | 32 | Kühlmittelpumpe aus- und einbauen/<br>Dichtring ersetzen . . . . .              | 63 |
| Hydraulische Tassenstößel prüfen . . . . .                                       | 33 | Kühler aus- und einbauen . . . . .                                              | 63 |
| <b>Wartung am Motor</b> . . . . .                                                | 34 | Kühlsystem prüfen . . . . .                                                     | 64 |
| Sichtprüfung auf Ölverlust . . . . .                                             | 34 | Thermoschalter für Elektrolüfter prüfen . . . . .                               | 64 |
| Kompression prüfen . . . . .                                                     | 34 | <b>Wartung an der Motor-Kühlung</b> . . . . .                                   | 65 |
| Ventilspiel einstellen . . . . .                                                 | 35 | Kühlmittelstand prüfen . . . . .                                                | 65 |
| Starthilfe . . . . .                                                             | 36 | Frostschutz prüfen . . . . .                                                    | 65 |
| <b>Störungstabelle Motor</b> . . . . .                                           | 36 | Sichtprüfung auf Dichtheit . . . . .                                            | 66 |
|                                                                                  |    | <b>Störungstabelle Kühlmitteltemperatur</b> . . . . .                           | 66 |
| <b>Die Zündanlage</b> . . . . .                                                  | 38 |                                                                                 |    |
| Zündverteiler aus- und einbauen . . . . .                                        | 38 | <b>Die Kraftstoffanlage</b> . . . . .                                           | 67 |
| Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-Anlage . . . . .                                    | 39 | Vergaser/Einspritzanlage . . . . .                                              | 67 |
| Zündverteiler/Zündspule . . . . .                                                | 40 | Vergasereinstellung . . . . .                                                   | 67 |
| Schließwinkel prüfen . . . . .                                                   | 41 | Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der<br>Kraftstoffversorgung . . . . .         | 67 |
| Schließwinkel einstellen . . . . .                                               | 41 | Pierburg 2 E 3-Vergaser . . . . .                                               | 68 |
| Unterbrecherkontakt ersetzen . . . . .                                           | 41 | Vergaser aus- und einbauen . . . . .                                            | 69 |
| Unterbrecherkontakt/Schließwinkel mit Fühler-<br>blattlehre einstellen . . . . . | 42 | Vergaseroberteil aus- und einbauen . . . . .                                    | 69 |
| Zündzeitpunkt einstellen . . . . .                                               | 43 | Vergaserzug abklemmen/aus- und einbauen . . . . .                               | 69 |
| Der richtige Zündzeitpunkt . . . . .                                             | 43 | Gaszug einstellen . . . . .                                                     | 70 |
| TSZ-H-Zündanlage . . . . .                                                       | 44 | Düsenanordnung 2 E 3-Vergaser . . . . .                                         | 70 |
| TSZ-H-Schaltgerät prüfen . . . . .                                               | 45 | Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prüfen/einstellen . . . . .                      | 71 |
| Hallgeber prüfen . . . . .                                                       | 46 | Startautomatik prüfen . . . . .                                                 | 71 |
| Zündspule prüfen . . . . .                                                       | 46 | Die Startautomatik . . . . .                                                    | 72 |
| Zündverteilerläufer/Zündleitung/<br>Zündkerzenstecker prüfen . . . . .           | 47 | Pulldown-Einrichtung prüfen . . . . .                                           | 72 |
| Kondensator prüfen . . . . .                                                     | 48 | Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen . . . . .                            | 73 |
| <b>Die Zündkerzen</b> . . . . .                                                  | 49 | Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen . . . . .                             | 74 |
| Die richtige Zündkerze für den VW GOLF/JETTA . . . . .                           | 50 | Einspritzmenge prüfen und einstellen . . . . .                                  | 74 |
| <b>Wartung der Zündanlage</b> . . . . .                                          | 51 | Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II . . . . .                           | 75 |
| Verteilerkappe prüfen . . . . .                                                  | 51 | Leerlaufeinstellung . . . . .                                                   | 75 |
| Elektrische Anschlüsse prüfen . . . . .                                          | 51 | Vergasereinstelldaten . . . . .                                                 | 76 |
| Zündkerzen prüfen . . . . .                                                      | 51 | Saugrohrvorwärmung . . . . .                                                    | 77 |
| <b>Motor-Schmierung</b> . . . . .                                                | 52 | Saugrohrvorwärmer prüfen . . . . .                                              | 77 |
| Der Ölkreislauf . . . . .                                                        | 53 | Thermoschalter für Saugrohrvorwärmer prüfen . . . . .                           | 77 |
| Ölwanne/Ölfilter . . . . .                                                       | 54 | Ansaugluftvorwärmung prüfen . . . . .                                           | 78 |
|                                                                                  |    | Temperaturregler prüfen . . . . .                                               | 78 |

|                                                                 |     |                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| Kraftstoffpumpe aus- und einbauen . . . . .                     | 79  | <b>Die Schaltung</b> . . . . .                            | 111 |
| Luftfilter aus- und einbauen . . . . .                          | 79  | Schaltgestänge einstellen . . . . .                       | 112 |
| Der Kraftstoffbehälter . . . . .                                | 80  | Schaltbetätigung einstellen/Feineinstellung . . . . .     | 112 |
| Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen . . . . .  | 81  | Schalthebel/Schaltstange aus- und einbauen . . . . .      | 112 |
| Kraftstoffbehälter aus- und einbauen . . . . .                  | 81  |                                                           |     |
| <b>Wartung an der Kraftstoffanlage</b> . . . . .                | 82  | <b>Die Vorderachse</b> . . . . .                          | 113 |
| Kraftstoff-Filter auswechseln . . . . .                         | 82  | Aggregateträger/Radlagerung . . . . .                     | 114 |
| Luftfiltereinsatz auswechseln . . . . .                         | 82  | Achsgelenk aus- und einbauen . . . . .                    | 115 |
| <b>Störungstabelle Vergaser</b> . . . . .                       | 82  | Federbein aus- und einbauen . . . . .                     | 115 |
|                                                                 |     | Das Federbein . . . . .                                   | 116 |
| <b>Digijet-Einspritzanlage</b> . . . . .                        | 86  | Stoßdämpfer/Schraubenfeder aus- und einbauen . . . . .    | 117 |
| Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der Einspritzanlage . . . . . | 87  | Radaufhängung seit 8. 87 . . . . .                        | 117 |
| Fernbedienung herstellen/anschießen . . . . .                   | 87  | Gelenkwelle aus- und einbauen . . . . .                   | 118 |
| Leerlaufdrehzahl/CO-Gehalt einstellen . . . . .                 | 87  | Die Gelenkwelle . . . . .                                 | 119 |
| Lambda-Regelung prüfen . . . . .                                | 88  | Gelenkwelle zerlegen . . . . .                            | 120 |
| Katalysator-Funktion prüfen . . . . .                           | 89  | <b>Wartung an der Vorderachse</b> . . . . .               | 122 |
| Vollast-Anreicherung prüfen . . . . .                           | 89  | Manschetten der Gelenkwellen prüfen . . . . .             | 122 |
| Zusatzluftschieber prüfen . . . . .                             | 90  | Staubkappen der Achsgelenke prüfen . . . . .              | 122 |
| Einspritzventile prüfen . . . . .                               | 90  | Achsgelenk auf Spiel überprüfen . . . . .                 | 122 |
| Drosselklappenschalter prüfen und einstellen . . . . .          | 91  |                                                           |     |
| Kraftstoffversorgung Digijet . . . . .                          | 92  | <b>Die Hinterachse</b> . . . . .                          | 123 |
| Kraftstoffvorförderpumpe und Geber für Kraftstoff-              |     | Radlager aus- und einbauen . . . . .                      | 124 |
| vorratsanzeige aus- und einbauen . . . . .                      | 93  | Radlagerspiel einstellen . . . . .                        | 124 |
| Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter/Pumpenspeicher                 |     | Federbein hinten . . . . .                                | 125 |
| aus- und einbauen . . . . .                                     | 93  | Federbein aus- und einbauen . . . . .                     | 126 |
| Kraftstoffpumpen prüfen . . . . .                               | 94  | Stoßdämpfer prüfen . . . . .                              | 126 |
| Kraftstoffhauptpumpe prüfen . . . . .                           | 94  |                                                           |     |
| Kraftstoffpumpen-Relais prüfen . . . . .                        | 95  | <b>Die Lenkung</b> . . . . .                              | 127 |
| Luftfilteranlage für Einspritzmotoren . . . . .                 | 96  | Spurstange aus- und einbauen . . . . .                    | 128 |
| Ansaugluftvorwärmung prüfen . . . . .                           | 96  | Zahnstangenlenkung einstellen . . . . .                   | 129 |
| Luftfiltereinsatz reinigen/erneuern . . . . .                   | 96  | <b>Wartung an der Lenkung</b> . . . . .                   | 129 |
|                                                                 |     | Manschetten für Spurstangen prüfen . . . . .              | 129 |
| <b>Die Abgasanlage</b> . . . . .                                | 97  | Staubkappen für Spurstangengelenke prüfen . . . . .       | 129 |
| Abgasanlage aus- und einbauen . . . . .                         | 98  | Lenkungsspiel prüfen/einstellen . . . . .                 | 129 |
| Fahrzeuge mit Katalysator . . . . .                             | 98  | Spurstangengelenk auf Spiel überprüfen . . . . .          | 129 |
| Der Umgang mit Katalysator-Fahrzeugen . . . . .                 | 99  |                                                           |     |
| Abgasanlage mit Katalysator . . . . .                           | 100 | <b>Die Wagenvermessung</b> . . . . .                      | 130 |
| Katalysator aus- und einbauen . . . . .                         | 101 | Sturz prüfen und einstellen . . . . .                     | 131 |
| Lambda-Sonde aus- und einbauen . . . . .                        | 101 | Spur an der Vorderachse messen . . . . .                  | 131 |
| <b>Wartung an der Abgasanlage</b> . . . . .                     | 101 | Spur einstellen . . . . .                                 | 131 |
|                                                                 |     | Einstellwerte für Spur und Sturz . . . . .                | 132 |
| <b>Die Kupplung</b> . . . . .                                   | 102 | Vorderachse . . . . .                                     | 132 |
| Kupplung aus- und einbauen . . . . .                            | 103 | Hinterachse . . . . .                                     | 132 |
| Ausrücklager aus- und einbauen . . . . .                        | 104 |                                                           |     |
| Die Kupplungsbetätigung . . . . .                               | 105 | <b>Die Bremsanlage</b> . . . . .                          | 133 |
| Kupplungszug aus- und einbauen . . . . .                        | 105 | Technische Daten Scheibenbremse . . . . .                 | 133 |
| <b>Wartung an der Kupplung</b> . . . . .                        | 106 | Die Vorderradbremse . . . . .                             | 134 |
| Kupplungsspiel einstellen . . . . .                             | 106 | Scheibenbremsbeläge vorn aus- und einbauen . . . . .      | 135 |
| <b>Störungstabelle Kupplung</b> . . . . .                       | 107 | Bremsscheibe aus- und einbauen . . . . .                  | 137 |
|                                                                 |     | Bremsscheibendicke prüfen . . . . .                       | 137 |
| <b>Das Getriebe</b> . . . . .                                   | 108 | Quietschgeräusche der Scheibenbremse beseitigen . . . . . | 137 |
| Getriebe aus- und einbauen . . . . .                            | 108 |                                                           |     |
| <b>Wartung am Getriebe</b> . . . . .                            | 110 |                                                           |     |
| Sichtprüfung auf Dichtheit . . . . .                            | 110 |                                                           |     |
| Ölwechsel/Ölkontrolle –                                         |     |                                                           |     |
| Schaltgetriebe und Achsantrieb . . . . .                        | 110 |                                                           |     |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Die Hinterrad-Trommelbremse . . . . .        | 138 |
| Bremstrommel aus- und einbauen . . . . .     | 139 |
| Bremsbacken aus- und einbauen . . . . .      | 140 |
| Bremsbeläge ersetzen . . . . .               | 141 |
| Bremsleitungen und Bremsschläuche . . . . .  | 142 |
| Bremsleitungen auswechseln . . . . .         | 142 |
| Bremsschlauch auswechseln . . . . .          | 142 |
| Radbremszylinder instand setzen . . . . .    | 143 |
| Radbremszylinder aus- und einbauen . . . . . | 143 |
| Die Bremsflüssigkeit . . . . .               | 144 |
| Bremsanlage entlüften . . . . .              | 144 |
| Bremsflüssigkeit wechseln . . . . .          | 144 |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Die Handbremse . . . . .</b>                           | <b>145</b> |
| Handbremse einstellen . . . . .                           | 146        |
| Handbremsseile aus- und einbauen . . . . .                | 146        |
| <b>Wartung an der Bremsanlage . . . . .</b>               | <b>147</b> |
| Bremsflüssigkeitsstand prüfen . . . . .                   | 147        |
| Bremsbelagstärke prüfen . . . . .                         | 147        |
| Sichtprüfung der Bremsleitungen . . . . .                 | 148        |
| Handbremse prüfen . . . . .                               | 148        |
| Bremskraftverstärker prüfen . . . . .                     | 148        |
| Trommelbremse hinten: Bremsbeläge kontrollieren . . . . . | 148        |
| <b>Störungstabelle Bremse . . . . .</b>                   | <b>149</b> |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Räder und Reifen . . . . .</b>           | <b>152</b> |
| Reifenbezeichnungen . . . . .               | 152        |
| Austauschen der Räder . . . . .             | 153        |
| Reifen einfahren . . . . .                  | 153        |
| Reifen lagern . . . . .                     | 153        |
| Auswuchten der Räder . . . . .              | 153        |
| Gleitschutzketten . . . . .                 | 153        |
| Räder und Reifenmaße . . . . .              | 154        |
| Reifenfülldruck in kPa (bar, atü) . . . . . | 154        |
| <b>Wartung an den Reifen . . . . .</b>      | <b>155</b> |
| Reifenfülldruck prüfen . . . . .            | 155        |
| Reifenprofil prüfen . . . . .               | 155        |
| Ventil prüfen . . . . .                     | 155        |
| <b>Störungstabelle Reifen . . . . .</b>     | <b>156</b> |
| Ungewöhnlicher Reifenverschleiß . . . . .   | 156        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Die Karosserie . . . . .</b>                                      | <b>157</b> |
| Kühlergrill aus- und einbauen . . . . .                              | 157        |
| Schloßträger aus- und einbauen/<br>Haubenschloß einstellen . . . . . | 158        |
| Stoßfänger vorn aus- und einbauen . . . . .                          | 158        |
| Stoßfänger hinten aus- und einbauen . . . . .                        | 159        |
| Abdeckung für Stoßfänger ersetzen . . . . .                          | 159        |
| Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .                           | 160        |
| Radhausschale aus- und einbauen . . . . .                            | 160        |
| Wasserablaufschräuche reinigen . . . . .                             | 161        |
| Dachleiste aus- und einbauen . . . . .                               | 162        |
| Schutzleiste aus- und einbauen . . . . .                             | 162        |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Türgriff aus- und einbauen . . . . .                  | 163 |
| Türschloßzylinder aus- und einbauen . . . . .         | 164 |
| Schließzylinder ersetzen/gangbar machen . . . . .     | 164 |
| Die Zentralverriegelung . . . . .                     | 165 |
| Druckpumpe aus- und einbauen . . . . .                | 165 |
| Ersetzen von Schalt- oder Steuerelementen . . . . .   | 165 |
| Türschloß aus- und einbauen . . . . .                 | 166 |
| Türschloßanschlag einstellen . . . . .                | 166 |
| Außenspiegel aus- und einbauen . . . . .              | 166 |
| Außenspiegel aus- und einbauen . . . . .              | 168 |
| Türinnenverkleidung aus- und einbauen . . . . .       | 169 |
| Türinnenbetätigung aus- und einbauen . . . . .        | 170 |
| Elektrischen Fensterheber aus- und einbauen . . . . . | 170 |
| Fenster Scheibe/Fensterheber/Fensterführung . . . . . | 171 |
| Fensterheber aus- und einbauen . . . . .              | 173 |
| Türfenterscheibe aus- und einbauen . . . . .          | 173 |
| Windschutz-/Seitenscheibe erneuern . . . . .          | 173 |
| Vordersitz aus- und einbauen . . . . .                | 174 |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Die Heizung . . . . .</b>                                          | <b>175</b> |
| Frischluftgebläse aus- und einbauen/prüfen . . . . .                  | 176        |
| Regulierung für Heizung und Frischluft<br>aus- und einbauen . . . . . | 176        |
| Regulierung für Frischluft und Heizung . . . . .                      | 177        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Die elektrische Anlage . . . . .</b>                         | <b>178</b> |
| Hinweise für den nachträglichen Einbau<br>von Zubehör . . . . . | 178        |
| Batterie aus- und einbauen . . . . .                            | 179        |
| Batterie laden . . . . .                                        | 179        |
| Batterie entlädt sich selbständig . . . . .                     | 179        |
| Sicherungen auswechseln . . . . .                               | 180        |
| <b>Störungstabelle Batterie . . . . .</b>                       | <b>181</b> |
| Relais und Steuergeräte . . . . .                               | 183        |
| Relaisplatte mit Sicherungshalter (Rückansicht) . . . . .       | 185        |

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Der Generator . . . . .</b>                                                               | <b>186</b> |
| Generator aus- und einbauen . . . . .                                                        | 187        |
| Keilriemen spannen . . . . .                                                                 | 187        |
| Schleifkohlen für Generator ersetzen/prüfen . . . . .                                        | 188        |
| Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht nicht<br>bei Drehzahlsteigerung aus . . . . .      | 189        |
| Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei<br>eingeschalteter Zündung . . . . . | 189        |
| Anlasser aus- und einbauen . . . . .                                                         | 190        |
| Magnetschalter ersetzen . . . . .                                                            | 190        |
| <b>Störungstabelle Anlasser . . . . .</b>                                                    | <b>191</b> |
| <b>Wartung an der elektrischen Anlage . . . . .</b>                                          | <b>192</b> |
| Batterie prüfen . . . . .                                                                    | 192        |
| Keilriemen prüfen . . . . .                                                                  | 192        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Die Beleuchtungsanlage . . . . .</b> | <b>193</b> |
| Scheinwerferlampe auswechseln . . . . . | 193        |
| Der Scheinwerfer . . . . .              | 193        |
| Standlichtlampe auswechseln . . . . .   | 193        |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Scheinwerfer aus- und einbauen . . . . .                            | 194 |
| Scheinwerfer einstellen . . . . .                                   | 194 |
| Vordere Blinkerlampe auswechseln . . . . .                          | 194 |
| Lampe für Kennzeichenleuchte auswechseln . . . . .                  | 194 |
| Die Heckleuchte . . . . .                                           | 195 |
| Lampe für Heckleuchte auswechseln . . . . .                         | 195 |
| Hinteres Lampenglas aus- und einbauen . . . . .                     | 195 |
| Die Armaturen . . . . .                                             | 196 |
| Schalttafeleinsatz aus- und einbauen . . . . .                      | 197 |
| Schalter am Armaturenbrett aus- und einbauen . . . . .              | 198 |
| Armaturen aus- und einbauen/prüfen . . . . .                        | 199 |
| Mehrfachkontrolleuchte aus- und einbauen . . . . .                  | 203 |
| Radio aus- und einbauen . . . . .                                   | 203 |
| Antenne aus- und einbauen . . . . .                                 | 204 |
| Lenkstockschalter, Lenkrad, Zündanlaßschalter . . . . .             | 205 |
| Lenkstockschalter, Lenkrad, Zündanlaßschalter . . . . .             | 206 |
| Blinker- und Scheibenwischerschalter<br>aus- und einbauen . . . . . | 207 |
| Mittelkonsole aus- und einbauen . . . . .                           | 207 |
| Die Scheibenwischeranlage . . . . .                                 | 208 |
| Die Heckscheibenwisch- und -waschanlage . . . . .                   | 208 |
| Scheibenwischermotor vorn aus- und einbauen . . . . .               | 209 |
| Heckscheibenwischermotor aus- und einbauen . . . . .                | 209 |
| Scheibenwischerarme ersetzen . . . . .                              | 209 |
| Scheibenwischergummi ersetzen . . . . .                             | 210 |
| Scheibenwischer vorn einstellen . . . . .                           | 211 |
| Heckscheibenwischer einstellen . . . . .                            | 211 |
| Scheibenwascherdüsen einstellen . . . . .                           | 212 |
| <b>Störungstabelle Scheibenwischergummi</b> . . . . .               | 213 |
| Fahrzeug aufbocken . . . . .                                        | 214 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Das Werkzeug</b> . . . . . | 215 |
|-------------------------------|-----|

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Die Wagenpflege</b> . . . . .                         | 216 |
| Pflege der Karosserie . . . . .                          | 216 |
| Unterbodenschutz/Hohlraumkonservierung . . . . .         | 216 |
| Teerflecke . . . . .                                     | 216 |
| Insektenbefall . . . . .                                 | 216 |
| Industrierverschmutzungen . . . . .                      | 216 |
| Konservieren . . . . .                                   | 216 |
| Zement-, Kalk- und andere Baumaterial-Spritzer . . . . . | 217 |
| Kunststoffteile pflegen . . . . .                        | 217 |
| Lackierung pflegen . . . . .                             | 217 |
| Reinigen der Scheiben . . . . .                          | 217 |
| Gummidichtungen pflegen . . . . .                        | 217 |
| Polsterbezüge pflegen . . . . .                          | 218 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>Wartungsplan I für VW GOLF, VW JETTA</b> . . . . . | 219 |
| Wartung . . . . .                                     | 219 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>Wartungsplan II für VW GOLF, VW JETTA</b> . . . . . | 220 |
| Wartung . . . . .                                      | 220 |
| Gebrauchsanleitung für Stromlaufpläne . . . . .        | 221 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>Der Umgang mit dem Stromlaufplan</b> . . . . . | 222 |
| Stromlaufpläne . . . . .                          | 223 |
| Schaltzeichen für Stromlaufpläne . . . . .        | 224 |