

# Inhaltsverzeichnis

<b>SKODA OCTAVIA II</b> . . . . .	11
Fahrzeug- und Motoridentifizierung . . . . .	12
Motordaten . . . . .	13
<b>Wartung</b> . . . . .	15
Wartungssystem . . . . .	15
Longlife-Service . . . . .	15
Starre (feste) Wartungsintervalle . . . . .	15
Wartungsplan . . . . .	16
<b>Wartungsarbeiten</b> . . . . .	18
<b>Motor und Abgasanlage</b> . . . . .	18
Motor/Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten . . . . .	18
Motorölstand prüfen/Motoröl auffüllen . . . . .	19
Motoröl wechseln/Ölfilter ersetzen . . . . .	20
Kühlmittelstand prüfen/auffüllen . . . . .	25
Frostschutz prüfen/korrigieren . . . . .	25
Diesel-Kraftstofffilter: Filtereinsatz erneuern . . . . .	27
Motor-Luftfilter: Filtereinsatz erneuern . . . . .	29
Keilrippenriemen prüfen . . . . .	31
Sichtprüfung der Abgasanlage . . . . .	32
Zahnriemenzustand prüfen . . . . .	32
LPG-Einfüllstutzen prüfen/reinigen . . . . .	32
Zündkerzen erneuern . . . . .	33
Zündkerzenwerte für die OCTAVIA-Motoren . . . . .	36
<b>Getriebe/Achsantrieb</b> . . . . .	37
Getriebe-Sichtprüfung auf Dichtheit/	
Getriebe-Ölstand prüfen . . . . .	37
Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen . . . . .	38
Direktschaltgetriebe DSG: Öl und Ölfilter wechseln . . . . .	39
Allradantrieb: Öl der Haldex-Kupplung wechseln . . . . .	39
<b>Vorderachse/Lenkung</b> . . . . .	40
Achsgelenke und Spurstangenköpfe prüfen/ersetzen . . . . .	40
Manschetten der Antriebswellen prüfen . . . . .	41
<b>Bremsen/Reifen/Räder</b> . . . . .	42
Bremsflüssigkeitsstand prüfen . . . . .	42
Bremsbelagdicke prüfen . . . . .	43
Sichtprüfung der Bremsleitungen . . . . .	43
Bremsflüssigkeit wechseln . . . . .	44
Reifenprofil prüfen . . . . .	46
Reifenfülldruck prüfen . . . . .	46
Reifenventil prüfen . . . . .	47
Reifenreparatur-Set prüfen/ersetzen . . . . .	47
Reifen-Kontroll-Anzeige:	
Grundeinstellung durchführen . . . . .	47
<b>Karosserie/Innenausstattung</b> . . . . .	49
Sicherheitsgurte sichtprüfen . . . . .	49
Airbageinheiten sichtprüfen . . . . .	49
Beifahrerairbag/Schüsselschalter:	
Abschaltung auf Funktion prüfen . . . . .	50
Türschlösser/Sicherungsknöpfe/	
Kindersicherung: Funktion prüfen . . . . .	50
Schließzylinder: Funktion prüfen . . . . .	51
Schiebedach: Führungsschienen reinigen/schmieren . . . . .	51
Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern . . . . .	52
<b>Unterbodenschutz/Karosserielack:</b>	
Auf Beschädigungen prüfen . . . . .	52
<b>Windlaufgrill/Wasserablauföffnungen:</b>	
Auf Verschmutzungen prüfen . . . . .	53
<b>Anhängerkupplung prüfen</b> . . . . .	53
<b>Elektrische Anlage</b> . . . . .	54
Stromverbraucher prüfen . . . . .	54
Batterie prüfen . . . . .	55
Ruhestellung der Wischerblätter prüfen . . . . .	57
Batterie für die Stromversorgung	
der Alarmanlage ersetzen . . . . .	57
Service-Intervallanzeige zurückstellen . . . . .	58
<b>Wagenpflege</b> . . . . .	59
Fahrzeug waschen . . . . .	59
Lackierung pflegen . . . . .	59
Unterbodenschutz/Hohlraumkonservierung . . . . .	60
Polsterbezüge pflegen/reinigen . . . . .	60
Steinschlagschäden ausbessern . . . . .	61
<b>Werkzeugausrüstung</b> . . . . .	62
<b>Motorstarthilfe</b> . . . . .	63
<b>Fahrzeug aufbocken</b> . . . . .	64
<b>Elektrische Anlage</b> . . . . .	65
Steckverbinder trennen . . . . .	65
Hupe aus- und einbauen . . . . .	65
Batterie für Schlüssel mit Funkfernbedienung	
aus- und einbauen . . . . .	66
Batterie/Glühlampe für Schlüssel mit Leuchte	
aus- und einbauen . . . . .	66
Sensoren für Einparkhilfe aus- und einbauen . . . . .	67
Sicherungen auswechseln . . . . .	67
Batterie aus- und einbauen . . . . .	68
Batterieträger aus- und einbauen . . . . .	70
Batterie prüfen . . . . .	71
Batterie laden . . . . .	72
Batterie lagern . . . . .	72
Batteriepole reinigen . . . . .	73
Zentralentgasung . . . . .	73
Batterietypen . . . . .	73
Batterie entlädt sich selbstständig . . . . .	74
<b>Störungsdiagnose Batterie</b> . . . . .	74
Generator aus- und einbauen/	
Generator-Ladespannung prüfen . . . . .	75
<b>Störungsdiagnose Generator</b> . . . . .	77
Anlasser aus- und einbauen . . . . .	78
<b>Störungsdiagnose Anlasser</b> . . . . .	79

<b>Scheibenwisanlage</b> . . . . .	80	<b>Fahrwerk</b> . . . . .	119
Scheibenwischergummi ersetzen . . . . .	80	<b>Vorderachse</b> . . . . .	120
Scheibenwaschdüse für Frontscheibe		Federbein aus- und einbauen . . . . .	121
aus- und einbauen/einstellen . . . . .	81	Federbein zerlegen/Stoßdämpfer/Schraubenfeder	
Scheibenwaschdüse für Heckscheibe		aus- und einbauen . . . . .	123
aus- und einbauen . . . . .	81	Gelenkwelle aus- und einbauen . . . . .	125
Spritzdüse für Scheinwerfer-Reinigungsanlage		Gelenkwellen/Gelenkschutzhüllen/	
aus- und einbauen . . . . .	81	Gleichlaufgelenke – Detailübersicht . . . . .	128
Scheibenwaschbehälter/-pumpen aus- und einbauen . .	83	Gelenkwellen/Gelenkschutzhüllen/	
Wischerarm an der Frontscheibe aus- und einbauen .	84	Tripodegelenk innen – Detailübersicht . . . . .	129
Wischermotor an der Frontscheibe		Gelenkwellen zerlegen/Manschette erneuern . .	130
aus- und einbauen . . . . .	84	Nabenschraube aus- und einbauen . . . . .	133
Wischerarm an der Heckscheibe aus- und einbauen .	86	Leergewichtslage des Fahrzeugs . . . . .	134
Wischermotor an der Heckscheibe		<b>Hinterachse</b> . . . . .	135
aus- und einbauen . . . . .	87	Schraubenfeder an der Hinterachse	
Regensensor aus- und einbauen . . . . .	88	aus- und einbauen . . . . .	136
<b>Störungsdiagnose Scheibenwischergummi</b> . . . . .	88	Stoßdämpfer an der Hinterachse	
<b>Beleuchtungsanlage</b> . . . . .	89	aus- und einbauen . . . . .	137
Lampentabelle . . . . .	89	Stoßdämpfer zerlegen und zusammenbauen . . . . .	137
Glühlampen für Halogen-Scheinwerfer auswechseln .	89		
Xenonlampe auswechseln . . . . .	92		
Scheinwerfer aus- und einbauen . . . . .	93		
Scheinwerfer einstellen . . . . .	94		
Nebelscheinwerfer aus- und einbauen/			
Glühlampe auswechseln . . . . .	95		
Blinkleuchte/Einstiegsleuchte im Außenspiegel			
aus- und einbauen . . . . .	97		
Heckleuchte aus- und einbauen/			
Glühlampen ersetzen . . . . .	98		
Zusatzbremsleuchte aus- und einbauen . . . . .	101		
Kennzeichenleuchte aus- und einbauen . . . . .	101		
Innenleuchten aus- und einbauen/			
Glühlampe auswechseln . . . . .	102		
<b>Armaturen/Schalter/Radioanlage</b> . . . . .	104		
Kombiinstrument aus- und einbauen . . . . .	104	<b>Räder und Reifen</b> . . . . .	143
Lenkstockschanter aus- und einbauen . . . . .	104	Reifenfülldruck . . . . .	143
Lichtschalter aus- und einbauen . . . . .	106	Winterreifen . . . . .	143
Einsteller für Leuchtweitenregelung		Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/	
aus- und einbauen . . . . .	106	Herstellungsdatum . . . . .	144
Schalterbeleuchtung . . . . .	106	Schneeketten . . . . .	144
Kontaktschalter für Türen, Motorhaube		Profiltiefe messen . . . . .	145
und Heckklappe . . . . .	106	Reifepflegetipps . . . . .	145
Schalter im Fahrzeuginnenraum aus- und einbauen .	107	Auswuchten von Rädern . . . . .	145
Handyhalter aus- und einbauen . . . . .	108	Rad aus- und einbauen . . . . .	145
Radio/Navigationsgerät aus- und einbauen . . . . .	109	Austauschen der Räder/Laufrichtung . . . . .	147
CD-Wechsler aus- und einbauen . . . . .	110	Fehlerhafte Reifenabnutzung . . . . .	147
Lautsprecher aus- und einbauen . . . . .	110		
Dachantenne aus- und einbauen . . . . .	111		
<b>Heizung/Klimatisierung</b> . . . . .	112	<b>Bremsanlage</b> . . . . .	148
Klimaanlage . . . . .	113	Technische Daten Bremsanlage . . . . .	149
Außentemperaturfühler aus- und einbauen . . . . .	113	Vorderrad-Scheibenbremse FS-III – Detailübersicht .	150
Heizungs-/Klimabedieneinheit aus- und einbauen .	114	Vorderrad-Scheibenbremse FN-3 – Detailübersicht .	151
Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe		Bremsbeläge vorn aus- und einbauen . . . . .	152
aus- und einbauen . . . . .	114	Bremssattel vorn aus- und einbauen . . . . .	155
Luftaustrittsdüsen aus- und einbauen . . . . .	115	Hinterrad-Scheibenbremse – Detailübersicht . . . . .	156
Zuheizelement aus- und einbauen . . . . .	116	Bremsbeläge hinten aus- und einbauen . . . . .	157
Gebläsemotor/Vorwiderstand für Heizung		Bremssattel hinten aus- und einbauen . . . . .	158
aus- und einbauen . . . . .	117	Bremsscheibendicke prüfen . . . . .	159
<b>Störungsdiagnose Heizung</b> . . . . .	118	Bremsscheibe aus- und einbauen . . . . .	160

<b>Motor-Mechanik</b> . . . . .	169	<b>Abgasanlage</b> . . . . .	213																																																																																																																																																																																																																										
Hinweis zum Aus- und Einbau von Zahnriemen,		Katalysatorschäden vermeiden . . . . .	213																																																																																																																																																																																																																										
Zylinderkopf, Steuerkette . . . . .	169	Aufbau des Katalysators . . . . .	213																																																																																																																																																																																																																										
Motorabdeckung oben aus- und einbauen . . . . .	169	Diesel-Partikelfilter . . . . .	214																																																																																																																																																																																																																										
1,4-l-Benzinmotor 55/59 kW . . . . .	173	Abgasanlagen-Übersicht . . . . .	215																																																																																																																																																																																																																										
1,4-l-Benzinmotor 90 kW . . . . .	174	Abgasanlage aus- und einbauen. . . . .	221																																																																																																																																																																																																																										
1,6-l-Benzinmotor 75 kW . . . . .	175	Vorschalldämpfer/Nachschalldämpfer ersetzen . . . . .	223																																																																																																																																																																																																																										
1,6-l-FSI-Benzinmotor 85 kW . . . . .	177	Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen . . . . .	223																																																																																																																																																																																																																										
1,8-/2,0-l-TSI-Benzinmotor 118/147 kW . . . . .	178																																																																																																																																																																																																																												
2,0-l-FSI-Benzinmotor 110/147 kW . . . . .	179																																																																																																																																																																																																																												
1,9-/2,0-l-PD-Dieselmotor . . . . .	181																																																																																																																																																																																																																												
1,6-/2,0-l-CR-Dieselmotor . . . . .	182																																																																																																																																																																																																																												
Keilrippenriemen aus- und einbauen . . . . .	183																																																																																																																																																																																																																												
Motor starten . . . . .	189																																																																																																																																																																																																																												
<b>Störungsdiagnose Motor</b> . . . . .	189																																																																																																																																																																																																																												
<b>Motor-Kühlung</b> . . . . .	190	<b>Innenausstattung</b> . . . . .	224																																																																																																																																																																																																																										
Kühlmittelkreislauf . . . . .	190	Wichtige Arbeits- und Sicherheitshinweise . . . . .	224																																																																																																																																																																																																																										
Kühler-Frostschutzmittel . . . . .	191	Halteclips/Halteklammern aus- und einbauen . . . . .	224																																																																																																																																																																																																																										
Kühlmittel wechseln . . . . .	191	Innenspiegel aus- und einbauen . . . . .	225																																																																																																																																																																																																																										
Kühlmittelregler prüfen . . . . .	193	Sonnenblende aus- und einbauen . . . . .	225																																																																																																																																																																																																																										
Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler		Brillenfach aus- und einbauen . . . . .	225																																																																																																																																																																																																																										
(Thermostat) – Detailübersicht . . . . .	194	Haltegriff am Dach aus- und einbauen . . . . .	226																																																																																																																																																																																																																										
Kühlmittelregler (Thermostat) aus- und einbauen . . .	194	Zierleisten in der Armaturentafel aus- und einbauen . .	226																																																																																																																																																																																																																										
Kühler aus- und einbauen . . . . .	195	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	227																																																																																																																																																																																																																										
Kühler-Lüfter aus- und einbauen . . . . .	197	Verkleidung Armaturentafel Fahrerseite unten																																																																																																																																																																																																																											
<b>Störungsdiagnose Motor-Kühlung</b> . . . . .	199			aus- und einbauen . . . . .	228	 		Handschohufach aus- und einbauen . . . . .	228	<b>Motor-Management</b> . . . . .	200	Mittelkonsole aus- und einbauen. . . . .	229	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten		Verkleidungen im Fahrzeug-Innenraum		am Benzin-Einspritzsystem . . . . .	200			aus- und einbauen . . . . .	230	<b>Benzin-Einspritzanlage</b> . . . . .	201			Zusatztasca am Laderaumboden		Saugrohr/Kraftstoffverteiler/Einspritzventile . . . .	201			aus- und einbauen . . . . .	237	Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage . . . . .	202			Vordersitz aus- und einbauen . . . . .	237	Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage . .	202			Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238	Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/				CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 		<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241	Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257
		aus- und einbauen . . . . .	228																																																																																																																																																																																																																										
 		Handschohufach aus- und einbauen . . . . .	228																																																																																																																																																																																																																										
<b>Motor-Management</b> . . . . .	200	Mittelkonsole aus- und einbauen. . . . .	229																																																																																																																																																																																																																										
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten		Verkleidungen im Fahrzeug-Innenraum																																																																																																																																																																																																																											
am Benzin-Einspritzsystem . . . . .	200			aus- und einbauen . . . . .	230	<b>Benzin-Einspritzanlage</b> . . . . .	201			Zusatztasca am Laderaumboden		Saugrohr/Kraftstoffverteiler/Einspritzventile . . . .	201			aus- und einbauen . . . . .	237	Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage . . . . .	202			Vordersitz aus- und einbauen . . . . .	237	Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage . .	202			Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238	Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/				CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 		<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241	Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																		
		aus- und einbauen . . . . .	230																																																																																																																																																																																																																										
<b>Benzin-Einspritzanlage</b> . . . . .	201			Zusatztasca am Laderaumboden		Saugrohr/Kraftstoffverteiler/Einspritzventile . . . .	201			aus- und einbauen . . . . .	237	Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage . . . . .	202			Vordersitz aus- und einbauen . . . . .	237	Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage . .	202			Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238	Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/				CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 		<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241	Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																								
		Zusatztasca am Laderaumboden																																																																																																																																																																																																																											
Saugrohr/Kraftstoffverteiler/Einspritzventile . . . .	201			aus- und einbauen . . . . .	237	Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage . . . . .	202			Vordersitz aus- und einbauen . . . . .	237	Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage . .	202			Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238	Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/				CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 		<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241	Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																														
		aus- und einbauen . . . . .	237																																																																																																																																																																																																																										
Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage . . . . .	202			Vordersitz aus- und einbauen . . . . .	237	Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage . .	202			Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238	Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/				CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 		<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241	Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																				
		Vordersitz aus- und einbauen . . . . .	237																																																																																																																																																																																																																										
Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage . .	202			Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238	Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/				CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 		<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241	Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																										
		Rücksitz aus- und einbauen . . . . .	238																																																																																																																																																																																																																										
Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/																																																																																																																																																																																																																													
CO-Gehalt prüfen und einstellen . . . . .	202	 																																																																																																																																																																																																																											
<b>Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	203	<b>Karosserie außen</b> . . . . .	241																																																																																																																																																																																																																										
Diesel-Einspritzverfahren . . . . .	203			Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241	Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																												
		Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten . . . . .	241																																																																																																																																																																																																																										
Glühkerzen aus- und einbauen . . . . .	203			Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242	Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																		
		Steinschlagschäden an der Frontscheibe . . . . .	242																																																																																																																																																																																																																										
Common-Rail-Diesel-Einspritzsystem . . . . .	204			Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242	Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																								
		Spreiznieten aus- und einbauen . . . . .	242																																																																																																																																																																																																																										
Vorglühhanlage prüfen . . . . .	205			Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242	<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																														
		Blindnieten aus- und einbauen . . . . .	242																																																																																																																																																																																																																										
<b>Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage</b> . . . . .	205			Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242	 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																				
		Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen . . . .	242																																																																																																																																																																																																																										
 				Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243	<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																										
		Schlosssträger in Servicestellung bringen . . . . .	243																																																																																																																																																																																																																										
<b>Kraftstoffanlage</b> . . . . .	206			Blende der Stoßfängerabdeckung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																
		Blende der Stoßfängerabdeckung																																																																																																																																																																																																																											
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am				aus- und einbauen . . . . .	244	Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																						
		aus- und einbauen . . . . .	244																																																																																																																																																																																																																										
Kraftstoffsystem . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244	Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																												
		Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen. . . . .	244																																																																																																																																																																																																																										
Kraftstoff sparen beim Fahren . . . . .	206			Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245	Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																		
		Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen. . . .	245																																																																																																																																																																																																																										
Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten				Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																								
		Innenkotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246																																																																																																																																																																																																																										
an der Kraftstoffversorgung . . . . .	206			Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246	Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																														
		Kotflügel vorn aus- und einbauen . . . . .	246																																																																																																																																																																																																																										
Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter .	207			Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																				
		Windlaufgrill aus- und einbauen . . . . .	247																																																																																																																																																																																																																										
Kraftstoffanlage entlüften . . . . .	208			Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247	Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																										
		Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	247																																																																																																																																																																																																																										
Kraftstofffilter – PD-Dieselmotor . . . . .	208			Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																
		Motorhaubenfanghaken aus- und einbauen . . . . .	248																																																																																																																																																																																																																										
Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen . . . . .	209			Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248					Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																						
		Motorhaubenschloss aus- und einbauen . . . . .	248																																																																																																																																																																																																																										
				Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249					Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																												
		Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen . . . . .	249																																																																																																																																																																																																																										
				Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249					Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																		
		Motorhaubenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	249																																																																																																																																																																																																																										
				Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250					Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																								
		Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	250																																																																																																																																																																																																																										
				Heckklappenschloss/Schließbügel						aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																														
		Heckklappenschloss/Schließbügel																																																																																																																																																																																																																											
				aus- und einbauen . . . . .	251					Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																				
		aus- und einbauen . . . . .	251																																																																																																																																																																																																																										
				Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252					Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																										
		Gasdruckfeder aus- und einbauen. . . . .	252																																																																																																																																																																																																																										
				Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253					Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																
		Heckklappenverkleidung aus- und einbauen . . . . .	253																																																																																																																																																																																																																										
				Tür aus- und einbauen . . . . .	254					Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																						
		Tür aus- und einbauen . . . . .	254																																																																																																																																																																																																																										
				Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255					Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																												
		Türverkleidung aus- und einbauen. . . . .	255																																																																																																																																																																																																																										
				Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257					Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																																		
		Fensterkurbel aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																																										
				Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																																								
		Schließzylindergehäuse aus- und einbauen . . . . .	257																																																																																																																																																																																																																										

Türaußengriff aus- und einbauen . . . . .	258
Türöffner innen aus- und einbauen . . . . .	259
Türschloss aus- und einbauen . . . . .	259
Türgriff und Türschloss . . . . .	260
Tür-Aggregateträger vorn mit Fensterheber	
aus- und einbauen . . . . .	261
Türfensterscheibe aus- und einbauen . . . . .	262
Fensterhebermotor aus- und einbauen . . . . .	262
Außenspiegel aus- und einbauen . . . . .	263
Spiegelglas aus- und einbauen . . . . .	263
<b>Stromlaufpläne . . . . .</b>	<b>264</b>
Der Umgang mit dem Stromlaufplan. . . . .	264
Zuordnung der Stromlaufpläne . . . . .	265
Gebrauchsanleitung für Stromlaufpläne . . . . .	266
Einzelne Stromlaufpläne . . . . .	ab 267