

# INHALT

<b>1. SONY RX100 IV</b> .....	10
Understatement in Perfektion .....	12
Exzellenter OLED-Sucher .....	13
Bedienelemente der RX100 IV .....	14
High-Speed in Topqualität .....	16
Ran ans Werk! .....	16
Akku laden und Speicherkarte einsetzen .....	16
SD-Karte in der Kamera formatieren .....	18
Greifen und begreifen .....	18
Kamera ein- und ausschalten .....	18
Sprache, Datum und Zeit einstellen .....	19
Auslöser und Auslöseverzögerung .....	19
Brennweitenbereich der RX100 IV .....	20
Steuerring? Besser Objektivring! .....	21
Daumenrad und Vier-Wege-Schalter .....	21
Lautstärke für akustische Signale .....	22
Einen Aufnahmemodus einstellen .....	23
Den Kamerablitz entriegeln .....	23
Videoaufnahmen mit der MOVIE-Taste .....	25
Individuell konfigurierbare Fn-Taste .....	25
Bildanzeige mit der Wiedergabe-Taste .....	25
Mit Sucher oder mit Display? .....	25
Bildgestaltung mit dem Sucher .....	26
Hier punktet das Display .....	27
Sich mit den Sucheranzeigen vertraut machen .....	27
Sucher an die Sehstärke anpassen .....	28
Arten der Displayansicht .....	29
<b>2. POINT AND SHOOT</b> .....	30
Fotos mit der Vollautomatik .....	32
Mögliche Verschlusszeiten .....	32
Intelligent oder überlegen? .....	32
Intelligente Automatik in der Praxis .....	33
Überlegene Automatik in der Praxis .....	34
Autofokus und Vollautomatik .....	35

<b>3. VOLLAUTOMATIK ADE</b>	36
Programmautomatik P	38
Zeitautomatik A	39
Blende und Blendenzahl	40
Die Sache mit der Unschärfe	41
Blendenautomatik S	43
Manueller Modus M	44
Beeindruckende Panoramen erstellen	50
Panorammaschwenk freihand	51
Sensationelle Bilder mit HFR-Superzeitlupe	52
Vorbereitungen zum Filmen	52
Anschauen und weitergeben	57
RX100 IV sendet an Smartphone	58
Quick-Tipps RX100 IV	59
<b>4. SETUP UND TUNING</b>	60
Der Weg ins Hauptmenü	62
Zurück auf die Werkseinstellungen	62
Sicher durchs Kameramenü	62
Menü Kameraeinstellungen	64
Bildgröße	64
Seitenverhältnis	64
Qualität	65
RAW und JPEG	67
Qualität (Dual Rec)	67
Bildfolgemodus	68
Belicht.reiheEinstlg.	71
Blitzmodus	71
Blitzkompens.	74
Rot-Augen-Reduz	76
So tickt der Autofokus	76
AF stellt nicht scharf?	76
Fokusmodus	76
Fokusfeld	80
AF-Hilfslicht	81
Belichtungskorrektur	82
Histogramm	82

ISO . . . . .	84
ND-Filter . . . . .	86
Messmodus . . . . .	86
Belichtungsmesswertspeicher . . . . .	88
Key-Tasten-Belegung . . . . .	88
Weißabgleich . . . . .	90
Weißabgleichanpassung . . . . .	92
DRO/Auto HDR . . . . .	93
<b>Coole Bilder im Kreativmodus . . . . .</b>	<b>96</b>
Bildeffekt . . . . .	97
Fokusvergrößerung . . . . .	97
Hohe ISO-Rauschminderung . . . . .	100
Mittel-AF-Verriegelung . . . . .	100
Lächel- /Gesichtserkennung . . . . .	101
Soft-Skin-Effekt . . . . .	102
Auto. Objektrahmen . . . . .	102
Modus Automatik . . . . .	102
Szenenwahl . . . . .	102
SteadyShot . . . . .	103
Farbraum . . . . .	103
Auto.Lang.belich. . . . .	104
Speicher . . . . .	104
Speicherabruf . . . . .	104
<b>Menü Einstellung . . . . .</b>	<b>105</b>
Monitor-Helligkeit . . . . .	105
Modusregler-Hilfe . . . . .	105
Löschbestätigung . . . . .	105
Anzeigequalität . . . . .	106
Energiesp.-Startzeit . . . . .	106
NTSC/PAL-Auswahl . . . . .	106
Demo-Modus . . . . .	106
HDMI-Einstellungen . . . . .	106
STRG FÜR HDMI . . . . .	107
USB-Verbindung . . . . .	107
USB-LUN-Einstlg. . . . .	107
USB-Stromzufuhr . . . . .	107
Urheberrechtsinfos . . . . .	108

Dateinummer .....	108
REC-Ordner wählen .....	109
Neuer Ordner .....	109
Ordnername .....	109
Bild-DB wiederherstellen .....	110
Medien-Info anzeigen .....	110
Version .....	110
Einstlg zurücksetzen .....	110
Menü Benutzereinstellungen .....	111
MF-Unterstützung .....	112
Gitterlinie .....	112
Bildkontrolle .....	113
Taste DISP .....	113
Kantenanheb.stufe .....	114
Kantenanheb.farbe .....	114
Belich.einst.-Anleit. ....	114
Anzeige Live-View .....	115
Vor-AF .....	115
Zoom-Geschwindig. ....	116
Zoom-Einstellung .....	116
Auslösen ohne Karte .....	116
Verschlussotyp .....	117
Selbstportr./-auslös. ....	117
Datum schreiben .....	117
Funkt.menü-Einstlg. ....	118
Key-Benutzereinstlg. ....	118
Steuerring .....	119
C-Taste .....	119
Mitteltaste .....	119
Funktion der Linkstaste .....	119
Funktion der Rechtstaste .....	120
Zoomfunkt. am Ring .....	120
MOVIE-Taste .....	120

<b>Menü Wiedergabe .....</b>	<b>120</b>
<b>Löschnmöglichkeiten .....</b>	<b>122</b>
<b>Ansichtsmodus .....</b>	<b>122</b>
<b>Bildindex .....</b>	<b>123</b>
<b>Anzeige-Drehung .....</b>	<b>123</b>
<b>Diaschau .....</b>	<b>124</b>
<b>Drehen .....</b>	<b>124</b>
<b>Vergrößern .....</b>	<b>124</b>
<b>Schützen .....</b>	<b>125</b>
<b>Ausdrucken .....</b>	<b>125</b>
<b>INDEX .....</b>	<b>126</b>