

Impressum	<b>2</b>	Radlager, Räder und Radachsen prüfen	<b>47</b>
Vorwort	<b>3</b>	Radlager wechseln, Bremsscheiben abbauen	<b>48</b>
Stichwortverzeichnis	<b>176</b>	Bremsscheiben montieren	<b>49</b>
<b>Kapitel 8 Pflege</b>			
Waschen	<b>6</b>	<b>Kapitel 7 Bremsen</b>	
Lackpflege und Politur, Schmierstellen	<b>7</b>	Bremsanlage	<b>50</b>
Winterbetrieb, Fett-, Öl- und		Anziehdrehmomente, Maße, Verschleißwerte	<b>52</b>
Graphitspray, Schmierstellen	<b>8</b>	Bremsanlage prüfen	<b>53</b>
Überwintern, Inbetriebnahme		Bremsflüssigkeit kontrollieren, auffüllen	<b>54</b>
nach der Winterpause	<b>9</b>	Bremsklötze wechseln	<b>55</b>
		Bremsflüssigkeit wechseln, Bremse entlüften	<b>58</b>
		Bremspedalhöhe einstellen, Brems-	
		sättel und Bremspumpen	<b>59</b>
		Bremslichtschalter prüfen, einstellen	<b>60</b>
		Bremssättel zerlegen, zusammenbauen	<b>61</b>
		Bremspumpe zerlegen, zusammenbauen	<b>62</b>
		Stahlflexleitungen	<b>63</b>
		Bremseitungen ab- und anbauen	<b>64</b>
		Probleme mit dem ABS?, Kabel	
		an den ABS-Sensoren	<b>65</b>
<b>Kapitel 3 Werkstatt</b>			
Werkzeug, Bordwerkzeug	<b>14</b>	<b>Kapitel 8 Kette</b>	
Erweitertes Bordwerkzeug, Bordwerk-		Hinterrad-Antriebskette	<b>67</b>
zeug für die Reise, Aufbockhilfen,		Benötigte Werkzeuge, Kette reinigen,	
Werkzeug für die Hobbywerkstatt	<b>16</b>	kontrollieren, schmieren	<b>68</b>
Werkzeugwagen, Hebebühne, Öl und Fett	<b>17</b>	Kettenspannung messen und einstellen	<b>70</b>
Werkstatthilfsmittel	<b>18</b>	Kettenverschleiß	<b>71</b>
Spezialwerkzeug, richtig schrauben	<b>19</b>	Kette wechseln	<b>73</b>
Schrauben, Scheiben und Muttern,		Neue Kettenräder und Kette montieren	<b>74</b>
Fetten, Ölen, Kleben, Sichern	<b>20</b>		
Anziehdrehmomente, Seegerringe	<b>21</b>	<b>Kapitel 9 Lenkung</b>	
Simmerringe, Dichtmasse, Gewinde-		Lenklagerung prüfen	<b>77</b>
reparatur mit HeliCoil		Lenklagerung einstellen, Lenklager	
		reinigen und schmieren	<b>78</b>
		Lenklager erneuern	<b>80</b>
<b>Kapitel 7 Verkleidung · Tank · Rahmen</b>			
Tipps für Arbeiten an der Verkleidung	<b>24</b>	<b>Kapitel 10 Telegabel</b>	
Verbindungsnißel, Fahrer- und Soziussitz	<b>26</b>	Gabelöl: Wechselintervalle, Füllmengen,	
Zur Wartungs- und Inspektion abzubauende		Gabelölstand, Spezialwerkzeuge,	
Verkleidungsteile, Tank ab- und aufbauen	<b>30</b>	Gabelbeine aus- und einbauen	<b>81</b>
Lenkanschlag prüfen, Seitenständer	<b>32</b>	Gabelöl und Gabelsimmerringe wechseln	<b>83</b>
Fußrasten, Motor aus- und einbauen	<b>34</b>	Simmerring und obere Gabelbuchse einbauen	<b>84</b>
<b>Kapitel 5 Reifen</b>			
Räder, Felgen- und Reifengrößen, Luft-		<b>Kapitel 11 Federbein · Schwinge</b>	
druck, Reifenverschleiß	<b>37</b>	Federbein einstellen, aus- und einbauen	<b>86</b>
Profiltiefe, was auf dem Reifen steht	<b>38</b>	Schwingenlager schmieren, Schwinge	
Nachrüstreifen, gebrauchte Reifen	<b>39</b>	aus- und einbauen	<b>88</b>
Reifenmontage, Auswuchten, Adressen			
der Reifenhersteller und Importeure			
		<b>Kapitel 12 Sicherungen · Relais · Stecker</b>	
<b>Kapitel 8 Räder</b>			
Werkzeuge, Montageständer und Anzieh-		Elektrische Bauteile, Sicherungen	<b>90</b>
drehmomente bei der Radmontage		Übersicht der Sensoren, Relais,	
Vorderrad aus- und einbauen	<b>41</b>	Schalter, Steuerventile und	
Hinterrad aus- und einbauen	<b>42</b>	anderer elektrischer Bauteile	<b>91</b>
	<b>45</b>	Sicherungen erneuern, Relais, Fehlersuche	<b>92</b>
		Zündschloss, Zündschlüssel	<b>94</b>

Elektrische Stecker trennen, aufgescheuerte Kabel, Fehlersuche in Stromkreisen	<b>95</b>	<b>Kapitel 20 Auspuffanlage</b>	Dichtungen prüfen, Auspufftopf abbauen	<b>133</b>
Tipps Überprüfung der elektrischen Anlage	<b>97</b>	Auspufftopf anbauen, Montagepaste	<b>134</b>	
<b>Kapitel 13 Schaltpläne</b>		Krümmer ab- und anbauen, Lambdasonde prüfen, Zubehör-Auspuffanlagen	<b>135</b>	
■ Ninja 250 ohne ABS, Mj. 2008 bis 2012	<b>98</b>	<b>Kapitel 23 Schmiersystem</b>	Schmiersystem, Ölwechsel-Intervalle	<b>136</b>
■ Ninja 300 ohne ABS, Mj. 2013 bis 2015	<b>100</b>	Motoröl, Füllmengen, vorgeschriebenes Motoröl, Mineral- oder Synthetiköl	<b>137</b>	
■ Ninja 300 mit ABS, Mj. 2013 bis 2015	<b>102</b>	Ölstand kontrollieren, Ölwechsel	<b>138</b>	
<b>Kapitel 14 Batterie</b>		Ölstandschanter prüfen	<b>140</b>	
Batterie prüfen, ausbauen	<b>104</b>	Ölstandschanter wechseln, Öldruck messen	<b>141</b>	
Batterie laden, einbauen, neue MF-Batterie kaufen, befüllen, erstladen, Ladegeräte	<b>105</b>	<b>Kapitel 24 Kühlssystem</b>	Motorkühlung, Kühlflüssigkeit prüfen	<b>142</b>
<b>Kapitel 15 Ladesystem</b>		Kühlflüssigkeit wechseln, ablassen	<b>143</b>	
Ladesystem überprüfen, Ladespannung messen, Generatorstator prüfen	<b>106</b>	Kühlflüssigkeit einfüllen	<b>144</b>	
Generatorstator auswechseln	<b>107</b>	Thermostat ausbauen, prüfen und einbauen, Kühldeckel prüfen	<b>145</b>	
<b>Kapitel 16 Anlasser</b>		Kühlerventilator (-relais, -motor), Druckprüfung des Kühlsystems, Kühlmitteltemperatursensor, Wasserpumpe ausbauen	<b>146</b>	
Anlasser auf Funktion prüfen, Motorrad anschließen, Motor fremdstarten, Anlasserrelais	<b>108</b>	Wasserpumpe prüfen, reparieren, zusammen- und einbauen	<b>147</b>	
Anlasserrelais durchmessen, Anlasser aus- und einbauen	<b>109</b>	<b>Kapitel 25 Kupplung</b>	Kupplungsspiel prüfen und einstellen, mögliche Kupplungsprobleme	<b>148</b>
Anlasserfreilauf ausbauen, prüfen	<b>110</b>	Neuen Kupplungszug einbauen	<b>149</b>	
Anlasserfreilauf einbauen, Anlasser defekt?	<b>111</b>	Kupplungsscheiben ausbauen	<b>150</b>	
<b>Kapitel 17 Zündkerzen</b>		Kupplung prüfen, vermessen, Kupplung zusammenbauen	<b>152</b>	
Seriennäßige und »bessere« Zündkerzen	<b>112</b>	Kupplungsnabe und Kupplungskorb aus- und einbauen	<b>153</b>	
Zündkerzen ausbauen, reinigen, einbauen	<b>113</b>	<b>Kapitel 26 Schaltung</b>	Fußschalthebel einstellen, Schaltung außen	<b>154</b>
Elektrodenabstand messen und korrigieren, Kerzengesicht	<b>114</b>	Schaltung innen ausbauen, prüfen, einbauen	<b>155</b>	
Zündkerzenbild beurteilen	<b>115</b>	<b>Kapitel 27 Ventilspiel</b>	Ventilspiel kontrollieren	<b>156</b>
<b>Kapitel 18 Zündanlage</b>		Ist-Ventilspiel ermitteln	<b>157</b>	
Fehlersuche bei Zündproblemen, Zündrelevante Bauteile prüfen	<b>116</b>	Nockenwellen aus- und einbauen, Einstellplättchen auswählen und wechseln	<b>158</b>	
<b>Kapitel 19 Luftfilter</b>		Tabellen Ventilspiel-Einstellplättchen	<b>160</b>	
Luftfilter ausbauen, reinigen, einbauen	<b>118</b>	<b>Kapitel 28 Störungssuche</b>	Elektrik	<b>161</b>
<b>Kapitel 20 Sekundärluftsystem</b>		Kraftübertragung	<b>163</b>	
Sekundärluftsystem überprüfen	<b>119</b>	Fahrwerk	<b>164</b>	
<b>Kapitel 21 Einspritzung</b>		<b>Kapitel 29 Technische Daten · Verschleißmaße</b>		
Einspritzanlage, mögliche Störungen,	<b>120</b>		<b>165</b>	
Leerweg am Gasgriff	<b>122</b>			
Leerlaufdrehzahl einstellen, Drosselklappen synchronisieren	<b>123</b>	<b>Kapitel 20 Anziehdrehmomente</b>		
Gaszüge wechseln	<b>125</b>		<b>171</b>	
Gaszugverlegung, Einspritzbauteile prüfen	<b>126</b>			
Benzindruck messen, Benzinpumpe aus-/einbauen, Fehlercodes, Fehlercode-Anzeige	<b>129</b>			
Selbstdiagnosesystem und Fehlercode-Anzeigen, Bauteilprüfungen/messungen	<b>130</b>			