

Die Sony RX10 III und IV im Überblick**10**

Die Modelle III und IV im Vergleich	10
Technische Daten der RX10 III und RX10 IV	14
Die wichtigsten Bedienelemente	16
Der Auslöser	18
Das Moduswahlrad	19
Das Belichtungskorrekturrad	19
C1 und C2	19
Anzeigefeldbeleuchtung	19
Blitzauslösetaste	20
Der Drehregler	20
Die Menü-Taste	20
AEL-Taste/Lupentaste	21
Movie-Taste	21
Die Fn-Taste	21
Das Einstellrad	22
Die Mitteltaste	22
Die Wiedergabetaste	22
Die Löschen-Taste/C3	23
Schalter für Fokusmodi	24
Der Blendenring	24
Die Fokushaltetaste	25
Der Fokuslimitschalter	25
Die Monitor- und Sucheransichten	25
Monitor	26
Sucher	30
Das Funktionsmenü	31
Das Fn-Menü individuell belegen	38

Die Tastenbelegung	40
Weitere individuell belegbare Bedienelemente	42
Der Speicherabruf	46

Fotografieren mit der Sony RX10 III und IV 50

Der Akku	50
Die Bildqualität	51
Die ISO	51
JPEG- oder RAW-Format?	55
Schärfe I: Fokusfelder	56
Welche Fokusfelder gibt es?	57
Individuell das Fokusfeld verschieben	60
Der Augen-AF	62
Schärfe II: Fokusmodi	65
Der manuelle Fokus	66
Die Belichtungsmodi	68
Modus P: Programmautomatik	68
Modus A: Blendenpriorität/Zeitautomatik	70
Modus S: Zeitpriorität/Blendenautomatik	74
Modus M: Manuelle Belichtung	77

Zubehör 81

Objektiv	81
Die Brennweite	81
Stative	84
Der Stativkopf	85
Fernbedienung	87
Filter	87
UV- und Schutzfilter	88
Polfilter	88
Graufilter	90
Verlaufsfilter	92

Einstellungen1	98
Qualität/Bildgröße1	98
Qualität/Bildgröße2	100
Aufnahme-Modus/Bildfolge1	101
Aufnahme-Modus/Bildfolge2	103
AF1	104
AF2	105
Belichtung1	107
Belichtung2	108
Blitz	109
Farbe/WB/Bildverarbeitung1	110
Farbe/WB/Bildverarbeitung2	112
Fokus-Hilfe1	113
Fokus-Hilfe2	114
Aufnahme-Hilfe	115
Einstellungen2	116
Film1	116
Film2	117
Film3	118
Film4	120
Verschluss/SteadyShot	121
Zoom	122
Anzeige/Bildkontrolle1	123
Anzeige/Bildkontrolle2	125
Benutzerdef. Bedienung1	126
Benutzerdef. Bedienung2	127
Netzwerk	128
Netzwerk1	128
Netzwerk2	130

Wiedergabe	131
Wiedergabe1	131
Wiedergabe2	132
Wiedergabe3	133
Einstellungen	134
Einstellung1	134
Einstellung2	136
Einstellung3	137
Einstellung4	138
Einstellung5	139
Einstellung6	140
Mein Menü-Einstellung	141

Praxisworkshop **143**

Auf Reisen **146**

Sonnenuntergang im Norden	148
Feld und Wiese	150
Gutshaus	152
Landmarken	154
Detail am Pool	156
Bäume im Hochwasser	158
Heiß und kalt	160
Am Ende des Tages	162
Kirchturm am Abend I	164
Kirchturm am Abend II	166
Regentropfen	168
Ein Kamm aus Eiszapfen	170

Tiere **172**

Schlafender Panda	174
Grünspecht	176

Moschusochse	178
Möwe und Leuchtturm	180
Gut gebrüllt, Tiger	182
Pfauenauge	184
Vier Möwen	186
Bananenfalter	188
Eine Pfote im Wasser	190
Grüner Wasserdrache	192

Architektur 194

To the Sky	196
Fernsehturm gespiegelt	198
Architektur in Blaugrau	200
Konvex/Konkav	202
Berlin bei Nacht	204
Mont-Saint-Michel	206

Action 208

Rampensau	210
Windsurfer am Abend	212
Mitgezogen	214
Himmelssprung	216

Filmen mit der Sony RX10 III und IV 218

Grundeinstellungen	218
Blendenwert und Verschlusszeit	221
Der Autofokus	224
Der HFR-Modus	226
HFR richtig aufnehmen	228

Register 230