

Inhaltsverzeichnis

Motor	11
Diesel-Einspritzverfahren	12
Die wichtigsten Motordaten	13
Motor aus- und einbauen	14
Die Motordurchlüftung	19
Untere Motorraumabdeckung aus- und einbauen	20
Kernlochdeckel aus- und einbauen	21
Kettenspanner aus- und einbauen	22
Nockenwelle aus- und einbauen (Motor 601)	23
Zylinderkopf aus- und einbauen (Motor 601)	27
Ventilschaftabdichtungen ersetzen (Motor 601)	31
Zylinderkopfdeckel aus- und einbauen (Motor 604, 605)	33
Abdeckung für Zylinderkopfdeckel/Ladeluftrohr aus- und einbauen (Motor 611)	33
Nockenwellen aus- und einbauen (Motor 604, 605)	34
Zylinderkopf aus- und einbauen (Motor 604, 605)	35
Ventilschaftabdichtungen ersetzen (Motor 604, 605)	40
Hydraulische Tassenstößel prüfen	42
Ventil aus- und einbauen	43
Ventilführungen prüfen	44
Ventilsitz im Zylinderkopf nacharbeiten	44
Zylinderkopf/Motorblock auf Planheit prüfen	45
Kompression prüfen	45
Keilrippenriemen aus- und einbauen	47
Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen	49
Störungsdiagnose Motor	50
Motor-Schmierung	51
Der Ölkreislauf	52
Die Ölstandanzeige	53
Ölwanne aus- und einbauen (Motor 601)	54
Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher aus- und einbauen	56
Ölwanne aus- und einbauen (Motor 604, 605)	57
Ölüberdruckventil aus- und einbauen	59
Ölstandgeber aus- und einbauen	60
Störungsdiagnose Ölkreislauf	60
Motor-Kühlung	61
Der Kühlmittelkreislauf	61
Kühlmittel ablassen und auffüllen	62
Kühler-Frostschutzmittel/Mischungsverhältnis	64
Kühlmittelregler (Thermostat) prüfen	64
Kühlsystem prüfen	65
Geber für Kühlmittelstandanzeige aus- und einbauen/prüfen	66
Kühlmittelregler (Thermostat) aus- und einbauen	67
Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	68
Lüfterhaube aus- und einbauen	69
Visco-Lüfterkupplung aus- und einbauen	70
Kühler aus- und einbauen	71
Störungsdiagnose Motor-Kühlung	73
Störungsdiagnose Kühlmittelstandanzeige	73
Vorglühanlage	74
Vorglühanlage prüfen	74
Kühlmittel-Temperaturfühler prüfen	76
Kühlmittel-Temperaturfühler aus- und einbauen/prüfen	76
Ansaugluft-Temperaturfühler aus- und einbauen/prüfen	77
Glühkerze aus- und einbauen	77
Kraftstoffanlage	79
Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	79
Kraftstoff ablassen und auffüllen	79
Tankgeber aus- und einbauen	80
Der Kraftstoffbehälter	80
Der Kraftstoffkreislauf	81
Die Kraftstoff-Vorwärmung	81
Kraftstoffthermostat aus- und einbauen	82
Saugrohr aus- und einbauen	84
Drucksteuerklappengehäuse aus- und einbauen	85
Gaszug/Drosselklappengestänge einstellen	86
Gaszug einstellen	87
Gaszug aus- und einbauen	88
Luftfilter aus- und einbauen	89
Luftfilter-Querrohr aus- und einbauen	89
Diesel-Einspritzanlage	90
Förderbeginn prüfen/einstellen	92
Unterdruckregelung der Einspritzanlage	94
Die Einspritzpumpe	95
Einspritzdüsen aus- und einbauen	96
Der Abgasturbolader	97
Technische Daten Diesel-Einspritzanlage	98
Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage	98
Abgasanlage	100
Abgasanlage aus- und einbauen	101
Haupt- und Mittelschalldämpfer ersetzen	102
Sicherheitshinweise bei Katalysator-Fahrzeugen	102
Die Abgasreinigungsanlage	102
Kupplung	103
Dicke der Kupplungsscheibe in eingebautem Zustand prüfen	104
Kupplung aus- und einbauen/prüfen	104
Ausrücklager aus- und einbauen	106
Kupplungsbetätigung entlüften/Hydraulikflüssigkeit erneuern	107
Störungsdiagnose Kupplung	108
Getriebe/Schaltung/Automatikgetriebe	109
Getriebe aus- und einbauen	110
Die Schaltung	112
Schaltung einstellen	113
Automatikgetriebe	114
Abschleppen von Fahrzeugen mit Automatik	114

Ölstand im automatischen Getriebe prüfen	114	Karosserie	167																																																																																																																		
Getriebeöl und Filter wechseln	115	Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten	168																																																																																																																		
Steuerdruckzug einstellen	116	Vordertür aus- und einbauen	168																																																																																																																		
Schaltstange einstellen.	117	Tür einstellen	169																																																																																																																		
Vorderachse	118	Hintertür aus- und einbauen	170																																																																																																																		
Stoßdämpfer aus- und einbauen	119	Türgriff für Vordertür aus- und einbauen	171																																																																																																																		
Stoßdämpfer prüfen/verschrotten	119	Türgriff Hintertür aus- und einbauen	172																																																																																																																		
Schraubenfeder vorn aus- und einbauen	120	Türschloß aus- und einbauen	172																																																																																																																		
Radlagerspiel vorn einstellen	121	Türinnenverkleidung aus- und einbauen	173																																																																																																																		
Querstabilisator aus- und einbauen	123	Fensterheber vorn aus- und einbauen	175																																																																																																																		
Hinterachse	124	Türfenster vorn einstellen	175																																																																																																																		
Stoßdämpfer hinten aus- und einbauen	125	Fensterheber hinten aus- und einbauen	176																																																																																																																		
Schraubenfeder hinten aus- und einbauen	126	Türfenster vorn aus- und einbauen	177																																																																																																																		
Hinterachswelle aus- und einbauen	128	Fensterhebermotor aus- und einbauen	178																																																																																																																		
Hinterachswelle zerlegen/		Handschuhkasten aus- und einbauen	178																																																																																																																		
Gummimanschetten ersetzen	129	Abdeckung für Schalthebel aus- und einbauen	179																																																																																																																		
Lenkung	132	Aschenbecher vorn aus- und einbauen	180																																																																																																																		
Airbag-Sicherheitshinweise	133	Mittelkonsole aus- und einbauen	180																																																																																																																		
Airbageinheit am Lenkrad aus- und einbauen	133	Bedienblende für Heizung aus- und einbauen	181																																																																																																																		
Lenkrad aus- und einbauen	134	Innenverkleidung A-Säule aus- und einbauen	182																																																																																																																		
Lenk-Spurstange aus- und einbauen	134	Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen	182																																																																																																																		
Staubmanschetten für Spurstangen- und		Vordersitz aus- und einbauen	183																																																																																																																		
Lenkstangengelenke aus- und einbauen	135	Rücksitz aus- und einbauen	184																																																																																																																		
Lenkhilfpumpe aus- und einbauen	136	Die Zentralverriegelung	184																																																																																																																		
Fahrzeugvermessung	137	Zentralverriegelungselemente aus- und einbauen	185																																																																																																																		
Vorderachsen-Vorspur prüfen/einstellen	138	Außenspiegel/Spiegelglas aus- und einbauen	186																																																																																																																		
Bremsanlage	139	Abdeckung unterhalb Armaturentafel																																																																																																																			
Technische Daten Bremsanlage	142	aus- und einbauen	186	Bremsbeläge vorn aus- und einbauen	142	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	187	Scheibenbremsbeläge hinten aus- und einbauen	146	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	187	Bremsscheibendicke/Seitenschlag prüfen	148	Innenkotflügel aus- und einbauen	188	Bremssattel aus- und einbauen	149	Kotflügel aus- und einbauen	188	Bremsscheibe vorn aus- und einbauen	150	Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189	Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207
aus- und einbauen	186																																																																																																																				
Bremsbeläge vorn aus- und einbauen	142	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	187	Scheibenbremsbeläge hinten aus- und einbauen	146	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	187	Bremsscheibendicke/Seitenschlag prüfen	148	Innenkotflügel aus- und einbauen	188	Bremssattel aus- und einbauen	149	Kotflügel aus- und einbauen	188	Bremsscheibe vorn aus- und einbauen	150	Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189	Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207				
Stoßfänger vorn aus- und einbauen	187																																																																																																																				
Scheibenbremsbeläge hinten aus- und einbauen	146	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	187	Bremsscheibendicke/Seitenschlag prüfen	148	Innenkotflügel aus- und einbauen	188	Bremssattel aus- und einbauen	149	Kotflügel aus- und einbauen	188	Bremsscheibe vorn aus- und einbauen	150	Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189	Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207								
Stoßfänger hinten aus- und einbauen	187																																																																																																																				
Bremsscheibendicke/Seitenschlag prüfen	148	Innenkotflügel aus- und einbauen	188	Bremssattel aus- und einbauen	149	Kotflügel aus- und einbauen	188	Bremsscheibe vorn aus- und einbauen	150	Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189	Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207												
Innenkotflügel aus- und einbauen	188																																																																																																																				
Bremssattel aus- und einbauen	149	Kotflügel aus- und einbauen	188	Bremsscheibe vorn aus- und einbauen	150	Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189	Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																
Kotflügel aus- und einbauen	188																																																																																																																				
Bremsscheibe vorn aus- und einbauen	150	Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189	Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																				
Kühlergrill/Mercedes-Stern aus- und einbauen	189																																																																																																																				
Bremsscheibe hinten aus- und einbauen	151	Motorhaubenzug aus- und einhängen	190	Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																								
Motorhaubenzug aus- und einhängen	190																																																																																																																				
Die Bremsflüssigkeit	151	Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe		Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																												
Abdeckung unterhalb Windschutzscheibe																																																																																																																					
Bremsanlage entlüften	151	aus- und einbauen	190	Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																
aus- und einbauen	190																																																																																																																				
Bremsleitung/Bremsschlauch ersetzen	152	Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191	Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																				
Luftteintritt Heizung aus- und einbauen	191																																																																																																																				
Bremskraftverstärker prüfen	154	Wassersammler aus- und einbauen	191	Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																								
Wassersammler aus- und einbauen	191																																																																																																																				
Die Feststellbremse	155	Lackierung	193	Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																												
Lackierung	193																																																																																																																				
Pedal für Feststellbremse/vorderen Seilzug		Steinschlagschäden ausbessern	193	aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																
Steinschlagschäden ausbessern	193																																																																																																																				
aus- und einbauen	155	Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194	Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																				
Karosserie ausbeulen/Rostlöcher ausbessern	194																																																																																																																				
Bremsbacken für Feststellbremse		Lackierung vorbereiten	194	aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																								
Lackierung vorbereiten	194																																																																																																																				
aus- und einbauen	156	Heizung	197	Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																												
Heizung	197																																																																																																																				
Feststellbremse einstellen	158	Heizgebläse aus- und einbauen	198	Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																
Heizgebläse aus- und einbauen	198																																																																																																																				
Bremsslichtschalter aus- und einbauen	158	Vorwiderstand aus- und einbauen	198	Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																				
Vorwiderstand aus- und einbauen	198																																																																																																																				
Störungsdiagnose Bremse	160	Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199	Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																								
Bediengerät für Heizung aus- und einbauen	199																																																																																																																				
Räder und Reifen	162	Störungsdiagnose Heizung	200	Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																												
Störungsdiagnose Heizung	200																																																																																																																				
Reifenfülldruck	163	Elektrische Anlage	201	Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																
Elektrische Anlage	201																																																																																																																				
Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten	163	Meßgeräte	201	Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																				
Meßgeräte	201																																																																																																																				
Auswuchten von Rädern	164	Meßtechnik	202	Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																								
Meßtechnik	202																																																																																																																				
Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/		Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203	Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																												
Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen	203																																																																																																																				
Herstellungsdatum	165	Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204	Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																																
Fehlersuche in der elektrischen Anlage	204																																																																																																																				
Reifenpflegetips	165	Schalter auf Durchgang prüfen	205	Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																																				
Schalter auf Durchgang prüfen	205																																																																																																																				
Schneeketten	166	Relais prüfen	205	Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																																								
Relais prüfen	205																																																																																																																				
Störungsdiagnose Reifen	166	Scheibenwischermotor prüfen	206	Blinkanlage prüfen	206	Bremslicht prüfen	206	Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																																												
Scheibenwischermotor prüfen	206																																																																																																																				
Blinkanlage prüfen	206																																																																																																																				
Bremslicht prüfen	206																																																																																																																				
Heizbare Heckscheibe prüfen	207																																																																																																																				

Hupe aus- und einbauen	207	Wagenpflege	239																																																																								
Sicherungen auswechseln	207	Fahrzeug waschen	239																																																																								
Relaisbelegung	209	Lackierung pflegen	239																																																																								
Batterie aus- und einbauen.	209	Unterbodenschutz/Hohlraumkonservierung	240																																																																								
Hinweise zur wartungsarmen Batterie	210	Polsterbezüge pflegen	240																																																																								
Batterie prüfen	210																																																																										
Batterie entlädt sich selbständig	211	Motorstarthilfe	241																																																																								
Batterie laden	211																																																																										
Batterie lagern	212	Fahrzeug abschieppen	242																																																																								
Störungsdiagnose Batterie	213																																																																										
Der Generator	214	Fahrzeug aufbocken	243																																																																								
Sicherheitshinweise bei Arbeiten am																																																																											
Drehstromgenerator	214	Werkzeug	245																																																																								
Generator aus- und einbauen	214																																																																										
Generator-Ladespannung prüfen	215	Wartung MERCEDES C-Klasse	246																																																																								
Schleifkohlen für Generator/Spannungsregler		Wartungsplan 6/93 – 5/97	246																																																																								
ersetzen/prüfen.	215	Wartungsplan 6/97 – 5/00	247																																																																								
Störungsdiagnose Generator	216																																																																										
Der Anlasser	217	Wartungsarbeiten	249																																																																								
Magnetschalter prüfen/aus- und einbauen	217	Motor und Abgasanlage	249																																																																								
Anlasser aus- und einbauen	218	Motorölwechsel	249																																																																								
Störungsdiagnose Anlasser	219	Sichtprüfung auf Ölverlust	251																																																																								
Beleuchtungsanlage	220	Motorölstand prüfen	251																																																																								
Lampentabelle	220	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	252																																																																								
Glühlampe für Abblendlicht/Fernlicht/Nebellicht		Gasbetätigung schmieren	252																																																																								
auswechseln	221	Kühlmittelstand prüfen	253																																																																								
Glühlampe für Blinkleuchte vorn/seitlich		Frostschutz prüfen	253																																																																								
auswechseln	221	Kühlsystem-Sichtprüfung auf Dichtheit	253																																																																								
Glühlampe für Heckleuchte auswechseln	222	Klimaanlage: Kältemittelstand prüfen	254																																																																								
Glühlampe für Kennzeichenleuchte auswechseln	222	Kraftstofffilter/Kraftstoff-Vorfilter wechseln	254																																																																								
Innenraumleuchte aus- und einbauen/		Luftfiltereinsatz wechseln	255																																																																								
Glühlampe wechseln	222	Sichtprüfung der Abgasanlage	255																																																																								
Blinkleuchte aus- und einbauen	223	Getriebe/Achsantrieb	256																																																																								
Scheinwerfer einstellen	223	Sichtprüfung auf Dichtheit	256																																																																								
Scheinwerfer aus- und einbauen	224	Ölstand im Ausgleichsgetriebe prüfen	256																																																																								
Heckleuchte aus- und einbauen	225	Gummimanschetten der Achswellen prüfen	256																																																																								
Armaturen	226	Gelenkscheiben der Gelenkwelle prüfen	256																																																																								
Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	226	Vorderachse/Lenkung	257																																																																								
Glühlampen im Schalttafeleinsatz ersetzen	227	Vorderachsgelenke prüfen	257																																																																								
Blinker-/Wischerschalter aus- und einbauen.	228	Lenkungsspiel prüfen	257																																																																								
Lichtschalter aus- und einbauen	229	Befestigungsschrauben am Lenkgetriebe																																																																									
Radio aus- und einbauen.	230	nachziehen	258	Antenne aus- und einbauen	231	Scheibenwischeranlage	233	Ölstand für Servolenkung/Niveauregulierung		Teleskop für automatische Antenne		prüfen	258	aus- und einbauen	231	Ölstand Niveauregulierung/ASD prüfen	258	Lautsprecher aus- und einbauen	232	Bremsen/Reifen/Räder	259			Bremsbelagdicke prüfen	259			Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262		
nachziehen	258																																																																										
Antenne aus- und einbauen	231	Scheibenwischeranlage	233	Ölstand für Servolenkung/Niveauregulierung		Teleskop für automatische Antenne		prüfen	258	aus- und einbauen	231	Ölstand Niveauregulierung/ASD prüfen	258	Lautsprecher aus- und einbauen	232	Bremsen/Reifen/Räder	259			Bremsbelagdicke prüfen	259			Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262						
Scheibenwischeranlage	233	Ölstand für Servolenkung/Niveauregulierung																																																																									
Teleskop für automatische Antenne		prüfen	258	aus- und einbauen	231	Ölstand Niveauregulierung/ASD prüfen	258	Lautsprecher aus- und einbauen	232	Bremsen/Reifen/Räder	259			Bremsbelagdicke prüfen	259			Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262												
prüfen	258																																																																										
aus- und einbauen	231	Ölstand Niveauregulierung/ASD prüfen	258	Lautsprecher aus- und einbauen	232	Bremsen/Reifen/Räder	259			Bremsbelagdicke prüfen	259			Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																
Ölstand Niveauregulierung/ASD prüfen	258																																																																										
Lautsprecher aus- und einbauen	232	Bremsen/Reifen/Räder	259			Bremsbelagdicke prüfen	259			Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																				
Bremsen/Reifen/Räder	259																																																																										
		Bremsbelagdicke prüfen	259			Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																								
Bremsbelagdicke prüfen	259																																																																										
		Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259			Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																												
Bremsflüssigkeitsstand prüfen	259																																																																										
		Sichtprüfung der				Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																
Sichtprüfung der																																																																											
		Bremsleitungen	259			Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																				
Bremsleitungen	259																																																																										
		Bremsflüssigkeit wechseln	260			Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																								
Bremsflüssigkeit wechseln	260																																																																										
		Reifenprofil prüfen	260			Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																												
Reifenprofil prüfen	260																																																																										
		Reifenventil prüfen	261			Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																
Reifenventil prüfen	261																																																																										
		Reifenfülldruck prüfen	261			Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																				
Reifenfülldruck prüfen	261																																																																										
		Karosserie/Innenausstattung	261			Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																								
Karosserie/Innenausstattung	261																																																																										
		Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261			Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																												
Sichtprüfung aller Sicherheitsgurte	261																																																																										
		Motorhaube schmieren	261			Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																																
Motorhaube schmieren	261																																																																										
		Schiebedach fetten	261			Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																																				
Schiebedach fetten	261																																																																										
		Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																																								
Staubfiltereinsatz erneuern	262																																																																										

Elektrische Anlage	262
Kontrolleuchten/Außenbeleuchtung:	
Funktion prüfen	262
Teleskopstab der Antenne reinigen	262
Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen	263
Serviceanzeige im Schaltafeleinsatz zurücksetzen . . .	263
Schaltpläne	264
Der Umgang mit dem Schaltplan	264
Abkürzungen in den Schaltplänen	264
Kabelfarbcde/Kabelquerschnitt	265
Schaltpläne	265
Anordnung der Massestellen	265