

Impressum	<b>2</b>	Vorderrad aus- und einbauen	<b>46</b>
Vorwort	<b>3</b>	Hinterrad aus- und einbauen	<b>50</b>
Inhaltsverzeichnis	<b>4</b>	Radlager prüfen, wechseln	<b>54</b>
Stichwortverzeichnis	<b>190</b>	Bremsscheiben montieren, Rad auf Rundlauf prüfen	<b>55</b>
		Radachse prüfen	<b>56</b>
<b>Kapitel 1 Wartung · Pflege</b>			
Wichtige Informationen zur Wartungs- und Inspektionstabelle Part I	<b>6</b>	<b>Kapitel 6 Speichenräder</b>	
Tabelle Wartungs- und Inspektionsintervalle nach Kilometer und Zeit	<b>7</b>	Rundlauf prüfen, Speichen nachspannen	<b>57</b>
Anmerkungen und Ergänzungen zu den Baugruppen, Wichtige Informationen zur Wartungs- und Inspektionstabelle Part II	<b>8</b>	Speichenrad zentrieren	<b>58</b>
Regelmäßige Kontrollen von Licht, Fahrwerk, Bremsen, Ölstand, Reifen, Kühlflüssigkeit	<b>10</b>	Gerissene Speichen ersetzen	<b>59</b>
Seitenständerschalter prüfen	<b>12</b>		
Seitenständerlagerung, Federn, Motorrad richtig waschen	<b>13</b>	<b>Kapitel 7 Bremsen</b>	
Schmierstellen	<b>14</b>	Technische Daten, Werkzeug,	
Überwintern, Inbetriebnahme nach der Winterpause	<b>15</b>	Anziehdrehmomente	<b>60</b>
	<b>16</b>	Bremsanlage prüfen	<b>62</b>
<b>Kapitel 2 Werkstatt</b>			
Werkzeug	<b>17</b>	Vorderradbremsklötzte wechseln	<b>63</b>
Bordwerkzeug, zusätzliches Bordwerkzeug	<b>18</b>	Hinterradbremsklötzte wechseln	<b>66</b>
Werkzeug für die Hobbywerkstatt	<b>19</b>	Vorgeschriften Bremsflüssigkeit, Wechselintervall	<b>67</b>
Werkzeugwagen, Hebebühne	<b>20</b>	Bremsflüssigkeit wechseln, entlüften	<b>69</b>
Aufbockhilfen	<b>21</b>	Bremsscheiben kontrollieren, Probleme mit dem ABS?	<b>70</b>
Öl und Fett, Werkstatthilfsmittel	<b>22</b>		
Spezialwerkzeug	<b>23</b>	<b>Kapitel 8 Lenkung</b>	
Richtig schrauben, Schrauben, Scheiben, Muttern	<b>24</b>	Lenkerklemmung, Lenker ab- und anschrauben	<b>72</b>
Fetten, Ölen, Kleben, Anziehdrehmomente, Seegerringe	<b>25</b>	Lenklager prüfen	<b>73</b>
Simmerringe, Flächendichtmittel	<b>26</b>	Anziehdrehmomente, Lenklager einstellen	<b>74</b>
Gewindereparatur mit Heli-Coil	<b>27</b>	Lenklager fetten, wechseln	<b>75</b>
<b>Kapitel 3 Spiegel · Verkleidung · Tank</b>			
Zu diesem Kapitel, Rückspiegel einstellen und festziehen, ab- und anbauen	<b>28</b>	<b>Kapitel 9 Kette</b>	
Ab- und Anbau von Verkleidungsteilen	<b>30</b>	Werkzeug, Anziehdrehmomente	<b>78</b>
Tank ab- und aufbauen	<b>32</b>	Hinterrad-Antriebskette, Kettenspannung prüfen, einstellen	<b>79</b>
<b>Kapitel 4 Reifen</b>			
Luftdruck, Räder, Reifengrößen, Serienreifen	<b>36</b>	Kette pflegen, kontrollieren, schmieren	<b>80</b>
Reifendruck-Kontrollsysteem	<b>37</b>	Kettenverschleiß messen	<b>81</b>
Reifenverschleiß, Profiltiefe	<b>38</b>	Kette wechseln, neue Kette kaufen	<b>82</b>
Nachrüstreifen, Reifenmontage, Auswuchten	<b>39</b>	Alte Kette abnehmen, Kette trennen	<b>83</b>
Continental Reifen, Adressen Reifenhersteller und Importeure	<b>41</b>	Kettenräder wechseln, Kette montieren	<b>84</b>
<b>Kapitel 5 Räder</b>			
Vorbereitung zur Radmontage	<b>44</b>	<b>Kapitel 10 Ölwechsel</b>	
Werkzeuge und Hilfsmittel	<b>45</b>	Schmiersystem, Motoröle	<b>86</b>
Anziehdrehmomente	<b>46</b>	Werkzeug, Anziehdrehmomente, Ölverbrauch, Ölstand kontrollieren	<b>87</b>
		Öl nachfüllen, Nachfüllöl kaufen, Ölwechsel machen	<b>88</b>
		Öldüse der Kupplung reinigen	<b>90</b>
		Öl-Kontrollleuchten, Öldruck messen	<b>92</b>
<b>Kapitel 11 Kühlsystem</b>			
		Kühlung, Kühlflüssigkeit, Temperaturanzeige	<b>93</b>
		Ausgleichsbehälter, Lecksuche	<b>94</b>
		Kühlerventilator überprüfen, Kühlflüssigkeit wechseln	<b>95</b>

<b>Kapitel 12 Kupplung</b>	<b>Kapitel 13 Schaltung</b>	<b>Kapitel 14 Luftfilter</b>	<b>Kapitel 15 Zündkerzen</b>	<b>Kapitel 16 Einspritzung</b>	<b>Kapitel 17 Ventilspiel</b>
Konstruktionsmerkmale, Kupplungsverschleiß, Hydraulikflüssigkeit kontrollieren, auffüllen, wechseln, System entlüften, Kupplungsprobleme	Kupplung aus- und einbauen, prüfen, Paketmaß messen	Kupplungsscheiben einbauen, Kupplungsnabe und Kupplungskorb aus- und einbauen	Kupplungsflüssigkeit, Kupplung: Daten, Maße und Informationen	Luftfilter ausbauen, reinigen, einbauen	Serienmäßige Zündkerzen, Elektrodenabstand, Anziehdrehmoment
96	97	100	101	104	106
<b>Kapitel 18 Anlasser</b>	<b>Kapitel 19 Batterie</b>	<b>Kapitel 20 Ladesystem</b>	<b>Kapitel 21 Sicherungen · Relais · Stecker</b>	<b>Kapitel 22 Elektrische Bauteile</b>	<b>Kapitel 23 Schaltpläne I</b>
Anlasser reagiert nicht, Motorrad anschließen, Motor fremdstarten	Batterietyp, Batterie freilegen, Spannung der Batterie prüfen	Batterie auf Kriechstrom prüfen, Ladespannung prüfen, Generatorstator prüfen	Sicherungen und ihre Einbaulagen, Steckplätze der Sicherungen und ihre Baugruppen	Elektrische Bauteile an den Maschinen	Logik und Handhabung der Schaltpläne, Zugehörigkeit der Pläne und Schaltpläne nach Modellen und Modelljahren
122	123	124	125	126	128
Hauptsicherung, Anlasserrelais prüfen, Anlasser aus- und einbauen	Defekten Anlasserfreilauf erkennen	Anlasserfreilauf ausbauen, prüfen, einbauen	Bei Arbeiten an Sicherungen beachten, Reservesicherungen	129	131
123	124	125	130	132	133
<b>Kapitel 24 Schaltpläne II</b>	<b>Kapitel 25 Schaltpläne III</b>	<b>Kapitel 26 Technische Daten</b>	<b>Kapitel 27 Anziehdrehmomente</b>	<b>Kapitel 28 Störungssuche</b>	
32 Schaltpläne für Super Adventure, Super Adventure T, Super Adventure S und Super Adventure R	Fehlersuche in Stromkreisen	170	171	172	
110	112	113	114	115	
Einspritzanlage, Motorsteuergeräte und Sensoren, Mögliche Störungen	Einspritzbauteile prüfen, Benzinpumpe, Benzinpumpenkabel prüfen, Benzindruck messen	32 Schaltpläne für Super Adventure, Super Adventure T, Super Adventure S und Super Adventure R	116	117	
111	113	118	119	120	
Benzinpumpe aus- und einbauen, Benzinfilter wechseln	Steuerkettenspanner ausbauen	Buchtipps, Tipps und Tricks zur Überprüfung der elektrischen Anlage	121	122	
112	114	122	123	124	
<b>Kapitel 28 Störungssuche</b>	<b>Kapitel 29 Motorradreparatur</b>	<b>Kapitel 30 Motorradreparatur</b>	<b>Kapitel 31 Motorradreparatur</b>	<b>Kapitel 32 Motorradreparatur</b>	
Erste Hilfe bei allen Arten von Pannen	Motorrad reparieren, Motorradmontage	Motorrad montieren, Motorradmontage	Motorrad montieren, Motorradmontage	Motorrad montieren, Motorradmontage	
183	184	185	186	187	