

Inhaltsverzeichnis

4 Der erste Überblick

- 5 Die Samsung-Galaxy-Modelle
- 10 Grundlagen der Bedienung
- 13 Das Betriebssystem Android
- 14 Einschalten und Ersteinrichtung
- 22 Die Bedienoberfläche One UI

28 Die Grundfunktionen

- 29 Die Anruf-App: Telefon
- 34 Die SMS-App: Nachrichten
- 37 Die Browser-App: Internet
- 42 Die Adressbuch-App: Kontakte
- 46 Die Termine-App: Kalender
- 48 Die Mail-App: E-Mail

56 Individuelle Einstellungen

- 57 Die App-Stores Google Play und Galaxy Apps
- 63 Widgets auf dem Startbildschirm
- 64 Hintergrund & Themes ändern
- 67 Einstellungen des Startbildschirms
- 70 Sperrbildschirm anpassen
- 75 Benachrichtigungen von Apps anpassen
- 78 Signaltöne ändern
- 80 Bildeinstellungen ändern
- 83 Der einfache Modus
- 85 Gestensteuerung ersetzt die Navigationsleiste

86 Die Kamera

- 87 Die Bildqualität
- 87 Die Dreifach-Kamera des Galaxy S23/S23+
- 91 Die Aufnahmemodi
- 99 Die allgemeinen Kameraeinstellungen
- 101 Die Fotoalbum-App: Galerie

106 Die erweiterten Funktionen

- 107 Der virtuelle Assistent Bixby
- 112 Die Ordner-App: Eigene Dateien
- 118 Was ist besser: Interner Speicher oder SD-Speicherkarte?
- 119 Die Musik-App: Samsung Music
- 122 Die Gesundheits-App: Samsung Health
- 124 Die Google-Apps: Chrome, Maps und Co.
- 133 Social-Media-Apps
- 134 Messenger-Apps: Signal, WhatsApp & Co.
- 139 VPN – der Schutz beim Surfen

140 Sicherheit und Datenschutz

- 141 Der gläserne Nutzer
- 141 Gerätesicherheit
- 150 Mehr Sicherheit durch Android-Updates
- 152 Die Datensicherung

- 157 Datenschutz: Berechtigungen von Apps verwalten
- 162 Schadsoftware vermeiden durch Nutzerverhalten

164 Tipps und Tricks

- 165 Schutz und Akkupflege
- 167 Funktionstaste einrichten: Ausschalten statt Bixby
- 169 Die App Akku und Gerätwartung
- 170 Tipps und Tricks für jeden Tag
- 175 Nützliche Apps im Alltag
- 186 Samsung Dex: Das Smartphone als Desktop-Ersatz

188 Hilfe

- 188 Stichwortverzeichnis