

Inhaltsverzeichnis

Kapitel-Seite

KAPITEL 1 – ALLGEMEINES / GRUNDWISSEN	1–7
EINSATZGEBIETE GPS62-SERIE	1–7
VERSCHIEDENE KARTENTYPEN	1–8
ROUTEN, TRACKS UND STRECKEN	1–18
TRACKPUNKTE, WEGPUNKTE, ZWISCHENZIELE UND POI'S	1–22
GEOCACHES, WHERIGO	1–24
FOTOTAGGING	1–28
KOORDINATENSYSTEM	1–30
<i>Nordreferenz / Missweisung (Deklination)</i>	1–33
<i>WAAS und EGNOS</i>	1–34
UPDATES	1–35
KAPITEL 2 - DAS GERÄT	2–37
BATTERIEN EINLEGEN UND GERÄTESTART	2–37
DIE TASTEN UND IHRE BEDEUTUNG	2–37
<i>Tastenübersicht und Tastenkombinationen</i>	2–42
NOTWENDIGE EINSTELLUNGEN	2–44
SINNVOLLE EINSTELLUNGEN	2–50
KAPITEL 3 - NAVIGATION	3–61
TRACKNAVIGATION	3–62
<i>Track ohne GPS-Software vom PC zum Gerät senden</i>	3–63
<i>Tourstart-Track</i>	3–71
ROUTENNAVIGATION	3–73
<i>Tourstart-Route</i>	3–76
TRACBACK	3–80
TOURSTART/TOURENDE - SCHritte AM GERÄT	3–81
<i>Trackaufzeichnung abspeichern</i>	3–82
KAPITEL 4 - ARBEITEN AM PC	4–87
DATEIFORMATE: GPX, GDB, TCX, CRS	4–87
SICHERUNGSDATEI DES GPS-GERÄTES ANLEGEN	4–88
SYSTEM-/ORDNERSTRUKTUR DES GERÄTESPEICHERS	4–88
MICROSD-KARTE EINRICHTEN	4–90
KARTENDATEN IM GPS-GERÄT INSTALLIEREN	4–91
<i>vorprogrammierte Datenkarte – microSD-Karte</i>	4–92
<i>Kartendaten-DVD am PC installieren</i>	4–92

<i>Karte von DVD zum GPS-Gerät senden</i>	4-94
<i>CustomMaps</i>	4-97
TOUREN AUS DEM „NETZ“	4-101
TOUREN SELBST PLANEN UND ZEICHNEN	4-105
WEGPUNKTE MITTELS KOORDINATEN ERSTELLEN	4-119
EIGENE WEGPUNKT-SYMBOLE ERSTELLEN	4-121
FOTOS GEOREFERENZIEREN	4-123
TRACKAUFZEICHNUNG AM PC AUSWERTEN	4-126
<i>Aufzeichnung in BaseCamp öffnen</i>	4-126
<i>Aufzeichnung in Garmin Connect öffnen</i>	4-130
<i>Aufzeichnung in Garmin's TrainingsCenter öffnen</i>	4-133
FEHLERSUCHE	4-138
INDEX	145