

Hilfe

Stichwortverzeichnis

A

- Access Point Name (APN) 31, 140
- Akku schnell leer 165
- Annäherungssensor 51
- Anrufliste 50
- Anschalten des Gerätes 17
- Antivirusprogramm siehe Viren
- Apps 9
 - automatisch aktualisieren 120
 - , Back-up 159
 - , Bahn Connector 133
 - für Banken 130
 - herunterladen 117
 - installieren 118
 - , Karten 131
 - , Universal-Apps 119, 123
 - , Updates 119
- Audacity 46
- Ausland, Internet im 61, 141

B

- Back-up
 - von Apps 159
 - von Bildern und Videos 161
 - von Einstellungen 160
 - von Nachrichten 162
- Bahn Connector 133
- Bankgeschäfte machen 130

Bannerbenachrichtigung

- richtigung 54
- Bediensprache wählen 17
- Begleiter für Telefon 41
- Benachrichtigungen 53
 - anzeigen 56
 - einrichten 54
 - löschen 56
- Betriebssystem 11
 - , Updates 9

Blind Carbon Copy (Bcc)

- Bluetooth 143
- Browserdaten löschen 157

C

- Carbon Copy (Cc) 70
- Chat-Programme 60
- Cloud 11, 39
- Continuum 46
- Cortana 135

D

- Datenaustausch (Kabel) 44
- Datenflatrate 19
- Datenschutz 61, 156
 - , InPrivate-Tab 153
- Datensicherung siehe Backup
- Datenvolumen
 - , Internetfreigabe 149
 - wählen 142
- Datum einstellen 21
- Display Dock 47
- Dual-SIM-Geräte 32, 169
 - , aktive Karte wählen 171
 - , Datenverbindung wählen 170
 - , SIM-Karten benennen 170
- Edge (Browser) 141, 150
 - , Einstellungen 154
 - , Lesemodus 152
- Ein/Aus-Schalter 15
- E-Mail
 - , Abrufhäufigkeit 65
 - beantworten 70
 - , benutzerdefiniertes Konto anlegen 63
 - , Datei anhängen 71
 - , Empfängertypen 70
 - , Kontoeinstellungen ändern 65
 - mit Anhang abrufen 72
 - , nicht versendbare 167
 - , Posteingang 67
 - senden 69
 - , Signatur einstellen 68
 - , Standard-Konto anlegen 62
 - , Synchronisations-einstellungen 67
 - , Unterhaltungen einrichten 73
- Ent sperren des Gerätes 24
- Excel 127

F

- Fahrpläne für öffentliche Verkehrsmittel 133
- Filme & TV 116, 120
- Filme ausleihen 122
- Flugmodus 146
- Fotos (siehe auch Kamera)
 - ansehen 106
 - automatisch optimieren 109
 - , Back-up 161
 - , Beleuchtung wählen 108
 - bearbeiten 108
 - beschneiden 110
 - , Bildverhältnis 105
 - , Datenvolumen 112
 - löschen 110
 - machen 101
 - teilen 111
 - vergrößern/ verkleinern 107
- Frontkamera 105

G

- Geburtstage anlegen 94
- Gerätenamen bearbeiten 145
- Gestensteuerung 23
- GPRS 141
- Groove-Musik-Dienst 113, 121
- GroupMe 99, 100

H

- Hardreset des Gerätes 164
- Hintergrundbild 33
- HSDPA 141
- HTML5 150

I

- Infocenter 53
 - InPrivate-Tab 153, 156
 - Internetflatrate 19
 - Internetseiten
 - aufrufen 150
 - , Cookies blockieren 156
 - , Desktop- und Handyversion 155
 - , Favoriten 153
 - verkleinern/vergrößern 151
 - Internetverbindung
 - freigeben 148
 - über Mobilfunknetz 30
 - Iriserkennung 25
-
- K**
 - Kacheln 7, 25
 - , Benachrichtigungen 54
 - bewegen 35
 - Farbe wählen 33
 - gruppieren 36
 - hinzufügen 34
 - löschen 35
 - verkleinern/vergrößern 35
 - Kachel-Ordner 37
 - Kalender 79
 - abonnieren 86
 - , Ansicht auswählen 81
 - auswählen und anzeigen 80
 - , schreibgeschützte 81
 - , Termin anlegen 82
 - , Termin bearbeiten/ löschen 85
 - , Termineinladung annehmen/ablehnen 85
 - , Termineinladung senden 84
 - , Terminerinnerung festlegen 83
 - , Terminserien eingeben 84
 - , Wettervorhersage 81
 - Kamera 100
 - , allgemeine Einstellungen 103
 - , Automatikmodus 104
 - , Belichtungsprogramme 104
 - , Bewegungsbild 106
 - , Bildauflösung 105
 - , Blitz 104
 - , Fokuslicht 105
 - , Foto aufnehmen 101
 - , Frontkamera 105
 - , manueller Fokus 102
 - , Ortung 106
 - , Selfies 105
 - , Video aufnehmen 103
 - Kamerataste 16, 102
 - Karten 131
 - Klingelton
 - einem Kontakt zuweisen 94
 - hinzufügen 45
 - Kontakte 88
 - ändern 90
 - anlegen 92
 - , Anzeige anpassen 97
 - eingeben 90
 - filtern 97
 - , Foto zuweisen 95
 - , Gruppen verwalten 99
 - , internationale Rufnummern 93

–, Klingelton zuweisen 94
 – löschen 93
 –, Neuigkeiten aus sozialen Netzwerken abrufen 98
 –, Nummern zuweisen 90
 – ohne Rufnummern ausblenden 97
 – sortieren 98
 – verändern 93
 – verknüpfen 96
 Kontaktgruppen 99
 Kopfhöreranschluss 16
 Kurznachrichten siehe SMS

L

Lautstärke 15, 57
 Live-Kachel 54
 LTE 141, 166

M

Mail siehe E-Mail
 Malware 8
 Maps siehe Karten
 Messenger-Dienste 60
 Microsoft Edge siehe Edge (Browser)
 Microsoft Lumia
 950/950XL 25, 47
 Microsoft-Konto 10, 63
 –, Aufgaben 11
 – am PC anlegen 40
 – anlegen 12
 – einrichten 21
 Microsoft Office siehe Office
 Mobile Internetverbindung

einrichten 139
 –, Empfangsqualität 140
 Mobile Office 123
 Mobilfunknetz auswählen 18
 Mobilfunkvertrag 19
 Monitor, externer 47
 Music und Video Store 120
 Musik 112
 – abspielen 113
 – in der Cloud nutzen 115
 –, Sammlung 114
 – streamen 116
 – suchen 114
 – synchronisieren 42
 –, Wiedergabelisten 114
 Musik-App 113
 Musikdatei schneiden 45

N

Nachrichten, Backup 162
 Navigation siehe Karten
 Near Field Communication (NFC) 145
 Netzteil 14
 Neustart 163
 Nokia Lumia 630 102

O

Office 365 123
 –, Dokument anlegen/speichern 124
 OneDrive 12, 22, 42, 115, 160
 Onlinebanking 130
 Ortung 106
 Outlook 11, 13, 63
 –, Synchronisation 39

Outlook Hotmail Connector 40

P

Pinchgeste siehe Gestensteuerung
 PowerPoint 129
 Programmliste 25
 Proximity Sensor 51
 Push-E-Mail 66

R

Region einstellen 19
 Reset des Gerätes 164
 Roaming 61, 142
 Routenplaner 132
 Rufnummer blockieren 52

S

Sandbox 9
 SD-Karte 43, 45, 116
 Selfies 105
 Sensortasten 16
 Signalstärke 140
 SIM-Karte 18, 32
 SkyDrive 12
 Skype 12, 74
 –, Nachricht verschiicken 74
 –, Telefonate 77
 –, (Video-)Telefonate 75
 Smartscreen-Filter 156
 SMS
 – verschicken 59
 – weiterleiten 60
 Softreset des Gerätes 163
 Speicherprobleme lösen 168

Sperrbildschirm 24
 Sprachanweisungen 135
 Startbildschirm 25
 Startseite anpassen 32
 Store siehe Windows Store
 Stromsparmodus 168
 Stromverbrauch senken 165, 167
 Stromversorgung 14
 Swype 22
 Synchronisieren 39
 – mit Outlook 40
 – von Musik 42
 – zwischen Windows Phone und PC 39, 42

T

Telefonieren 49
 –, Kurzwahlliste 52
 –, Rufnummern verwalten 51
 Telefonkonferenz 50
 Tethering 148
 Threema 61

U

Uhrzeit einstellen 21, 26
 UMTS 141
 Universal-Apps 119, 123
 USB-Anschluss 14
 USB-C-Anschluss 14, 47

V

Verbindungsmethoden 139
 –, stromsparende 167
 Verkehrsinfos siehe Karten
 Vibration 58
 Videotelefonie siehe Skype

Videos 112
 – abspielen 116
 – aufnehmen 103
 –, Back-up 161
 – löschen 110
 – teilen 111
 Viren 8

W

Webseite siehe Internetseite
 Wege berechnen 132
 Werbung im Internet 152
 WhatsApp 61
 Windows Continuum siehe Continuum
 Windows Device Recovery Tool 165
 Windows Phone 8 41
 Windows Phone 8.1 36, 41, 46
 Windows Store 9
 –, Apps herunterladen 117
 –, Einstellungen 119
 –, Filme ausleihen 122
 Wireless-Display-Adapter 47
 Wischgesten siehe Gestensteuerung
 WLAN-Netzwerk
 – auswählen 18
 – nutzen 142
 –, offenes 29
 –, verschlüsseltes 28
 – verwalten 29
 WLAN-Zugangspunkte 30
 Word 125
 –, Dokument formatieren 126
 –, Tabellen/Bilder einfügen 126

Z

Zeiteinstellung, automatische 26
 Zeitzone einstellen 20
 Zurücksetzen des Gerätes 164