

Inhalt

- 6 **Bäder planen**
- 7 Achten Sie auf Einhaltung der üblichen Mindestabstände
- 9 Vorwandinstallation heißt das Zauberwort moderner Badplanung
- 10 Zwischenwände aus Ständerwerk mit Gipskarton-Beplankung
- 12 Der Arbeitsablauf beim Badausbau – so gelangen Sie schrittweise ans Ziel

- 14 **Sanitärinstallation**
- 16 Rückflussverhinderer schützen die Trinkwasserleitungen vor Verunreinigungen
- 18 Verschiedene Materialien für Kalt- und Warmwasserleitungen im Haus
- 21 Das System der Abflussleitungen in einem Einfamilienhaus
- 22 Materialien, aus denen Rohre für Abwasser-Leitungen hergestellt werden

- 24 **Fliesen im Bad verlegen**
- 26 Sanitärobjekte werden symmetrisch auf eine Fuge oder die Fliesenmitte gesetzt
- 26 Auf halber Höhe wird die Oberkante einer Fliesenreihe markiert
- 31 Fliesenbeläge an Boden und Wand verfugen – die wichtigsten Arbeitsschritte

- 32 **Dusche & Co. montieren**
- 33 Baumärkte bieten heute Duschtassen in jeder Form und Größe an
- 35 Eckdusche aus Acryl als montagefreundliches Komplett-Element
- 37 Wannenträger aus Hartschaum erleichtern die Montage
- 37 Die passende Duschabtrennung wird fachgerecht aufgebaut
- 39 Besonders elegant: eine Duschabtrennung ganz aus Glas
- 40 Sperrwasser im Siphon verhindert Geruchsbelästigungen

- 40 Wannenträger aus Hartschaum gibt es in vielen Standardmaßen
- 42 Das Wanne-in-Wanne-System ist ideal für die Badrenovierung
- 45 Bei der Montage eines Waschbeckens kommt es auf festen Halt an
- 48 WC und Bidet – Hängemontage meist in Verbindung mit Vorwandinstallation

- 50 **Holz im Badezimmer**
- 54 Holzverkleidungen im Badezimmer brauchen eine Hinterlüftung

- 56 **Neue Fliesen – neues Bad**

- 60 **Ein zweiter Frühling**
- 64 Abflussrohre und Trinkwasserleitungen mussten neu verlegt werden
- 66 Mit dem Einbau der Sanitärobjekte wird das Badezimmer funktionsfähig

- 70 **Bad modern gestalten**
- 72 Module für die Vorwand-Installation machen unabhängig bei der Badplanung
- 73 Die neuen Trinkwasserleitungen bestehen aus verlegefreundlichem Kunststoffrohr
- 74 Gipskartonplatten als Beplankung schließen die Vorwandmodule
- 78 Vorbereitungen für die Fliesenarbeiten an Wand und Boden
- 80 Interessanter Materialmix: Ein Teil der Wände wird mit Holz verkleidet
- 80 Sanitärobjekte montieren

- 82 **Platz satt im Bad**
- 85 Vorwand-Installation erleichtert das Verlegen der Rohre und Anschlüsse
- 86 Fliesenbeläge und teilweise auch Korkplatten auf Wand und Boden

- 90 **Ein echtes Traumbad**
- 91 Für die Granitverlegung brauchen Sie einen speziellen Kleber
- 93 Einbauschränke unter den Dachschrägen bieten enorm viel Platz