

## **Inhaltsverzeichnis**

Willkommen für kleine Forscher:innen	1
Willkommen für Erwachsene	2
Warum dieses Buch wichtig ist	4
Stecker rein – Gehirn und Inspiration an!	5

## **Heilerziehungspflege & Schnittstellenkompetenz**

Heilerziehungspflege: Der Beruf, der Teilhabe möglich macht	6
Warum sie für Barrierefreiheit unverzichtbar ist	8
Warum wir über den „Stecker“ sprechen	10

## **Schwellen – Kleine Kanten, große Wirkung**

Was 2 cm wirklich bedeuten	12
Der Mythos: „2 cm sind kein Problem“	14
Verschiedene Rollstühle – verschiedene Bedürfnisse	16
Sturzprävention & Pflege: Warum Nullschwellen besser sind	18
Türanschläge ade – die Technik der Nullschwelle	20
Forscher-Rätsel: Wo gibt's noch Schwellen?	22
Schwellen-Checkliste für kleine Forscher:innen	23
Hinweis für interessierte Eltern	24
Schwellen-Forscher:innen-Pass	25
Ein Tipp, der bares Geld und viel Ärger spart	26
„Ich frag da mal nach!“ – Detektivauftrag für kleine Bau-Checker:innen	27

## **Monoprofessionalität, Multiprofessionalität & Schnittstellenkompetenz**

Begriffsdefinitionen: Mono- und Multiprofessionell, Schnittstellenkompetenz	28
Mein Beitrag für echte Barrierefreiheit	30

Barrierefreiheit, Inklusion & Universal Design – was ist der Unterschied?	32
---	----

## **Duschen & Norm weiterdenken**

Barrierefreie Bau-Norm & die Dusche	34
Bodengleich ist möglich und im Pflegefall unbezahlbar wertvoll!	36
Eine kleine Abtrennung mit großer Wirkung	38

## **Barrierefreiheit & Norm**

Barrierefreiheit & DIN 18040 – ein guter Anfang mit Luft nach oben	40
Beteiligung braucht Struktur & professionelle Begleitung	42

## **Türen & Normen verstehen**

Barrierefrei – aber wirklich? Auch mit Türschließern!	44
Rätsel: Tür auf?	46
Taster richtig platzieren	47

## **Barrierefreiheit & Normung**

DIN 18040-1 & Wirtschaftlichkeit – klug geplant, besser genutzt	48
DIN 18040 – endlich kostenfrei einsehbar	50
Kleine Übung für zu Hause zur DIN 18040	52
DIN-Forscher aufgepasst!	53
Die Nullschwellen-Stellungnahme – Tür auf für Klarheit	54
Was bitte hat der Badboden mit Barrierefreiheit zu tun?	56
Normen sollen helfen – nicht verwirren	58

## **Leicht nutzbare und leicht verständliche Normen**

Barrierefreiheit verständlich machen – in allen Normen	60
Norm für Bauwerksabdichtung: Weg mit 15, 5, 2 und 1 cm	62
Fördern, was Freiheit schafft	64

## **Draußen unterwegs - Barrierefreiheit im Außenraum**

Warum drinnen nicht draußen ist	66
Spürbarer Bordstein - warum es auf den Ort ankommt	68
Nullabsenkung & Bordstein: die Kombi-Lösung	70

## **Für echte Inklusion**

Barrierefreiheit & Inklusion: Der Plan, bei dem alle gewinnen	72
Ein Plan, der nicht für alle passt... ist kein Plan für alle	74
Wie bitte - man kann es nicht für alle machen? Stimmt nicht!	75

## **Kopfsteinpflaster & Wege**

Kopfsteinpflaster - ein historisches Hindernis	76
Freie Fahrt voraus	78
Barrierefrei durch die Natur	80
Wie breit ist barrierefrei?	82
Rutschpartie auf der Rampe? Lieber nicht!	84
Ein Weg zum Meer - und erst der Anfang	86

## **Abschluss & Ausblick**

Die Nullschwelle - die Wurzel, aus der viele Gewinne für alle wachsen	88
---	----

## **Impressum**

92
----