

Scheibenwaschanlage

Spritzdüsen einstellen	23
Scheibenwischer und Waschanlage prüfen	24
Scheibenwaschwasser auffüllen	24
Wischergummi wechseln	25

Motor

Keilriemen kontrollieren	53
Keilriemenspannung kontrollieren	53
Öldichtigkeit prüfen	67
Kühlsystem auf Dichtheit prüfen	73
Einspritzanlage per Augenschein prüfen	94
Zustand der Auspuffanlage kontrollieren	110

Getriebe/Achsantrieb

Kupplung prüfen	115
Getriebeölstand kontrollieren	120
Manschetten der Antriebswellen prüfen	125
Spurstangenköpfe prüfen	131
Manschetten der Achsgelenke prüfen	132

Lenkung/Fahrwerk

Radlagerspiel prüfen	132
Lenkungsspiel prüfen	133
Flüssigkeitsstand der Servolenkung kontrollieren	135
Zustand der Reifen kontrollieren	139

Bremsen

Zustand der Bremsanlage prüfen	147
Bremsen prüfen	147
Bremeskraftverstärker prüfen	147
Bremsscheiben kontrollieren	148
Bremsbeläge prüfen	148
Stand der Bremsflüssigkeit prüfen	149
Wirkung der Handbremse prüfen	154

Beleuchtung

Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht prüfen	174 ff.
Rücklichter, Nebelschlussleuchten prüfen	174 ff.
Kennzeichenleuchte prüfen	174 ff.
Bremsleuchten und Blinker prüfen	186
Warnblinker prüfen	186