

Einleitung	6	Kapitel 4:	
BMW – Immer etwas anders	6	Zündanlage	135
Ersatzteilkauf	11	Kapitel 5:	
Danksagung	11	Rahmen, Federung und Endantrieb	141
Über dieses Handbuch	11	Kapitel 6:	
Fahrzeug-Identifikation	12	Bremsen, Räder und Reifen	167
Tägliche Kontrollen (Vor jeder Fahrt)	13	Kapitel 7:	
1 Kontrolle des Motorölstands	13	Anbauteile	191
2 Kontrolle der Kupplungsflüssigkeit	14	Kapitel 8:	
3 Kontrolle der Bremsflüssigkeit	15	Elektrisches System	203
4 Kontrolle von Federung, Lenkung und Antrieb	16	Schaltpläne	230
5 Kontrolle der Reifen	17	Anhang	257
6 Ordnungsgemäßer Zustand und Sicherheit	17	Werkzeug- und Werkstatt-Tipps	262
Sicherheit geht vor!	18	Diebstahlschutz	280
Kapitel 1:		Schmiermittel und Flüssigkeiten	283
Routine-Instandhaltung und Kontrolle	19	Sicherheitscheck	286
Technische Daten	19	– Hauptuntersuchung	286
Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten	20	– Elektrik	286
Instandhaltungsplan	21	– Auspuff und Antrieb	286
Wo befindet sich was?	22	– Steuerkopf und Federung	287
Einleitung	24	– Bremsen, Räder und Reifen	288
Kleine Inspektion	24	Allgemeine Checks	289
Große Inspektion	33	Stilllegen	289
Alle 30.000 km	38	Inbetriebnahme	290
Alle 40.000 km	38	Fehlersuche	291
Alle 60.000 km	39	Ausrüstung zur Fehlersuche	301
Wartungsarbeiten ohne Intervallangaben	39	Erklärung technischer Begriffe	304
Kapitel 2:		Zündkerzen-Vergleichstabelle	307
Motor, Kupplung und Getriebe	43	Motorrad-Schmierstoffe und -Chemie	308
Kapitel 3:		Umrechnungsfaktoren	309
Kraftstoffanlage und Auspuffsystem	119		