

Inhaltsverzeichnis

1. Die Sony a7CR kennenlernen.....	9
1.1 Was die a7CR auszeichnet	10
1.2 Die Bedienungselemente in der Übersicht	13
1.3 Infos zum Akku	18
1.4 Speicherkarten für die a7CR	20
1.5 Die a7CR gekonnt bedienen	23
1.6 Initiale Einstellungen	29
1.7 Bildkontrolle über Sucher und Monitor	30
2. Fotografieren mit der Sony a7CR	39
2.1 Dateiformat und Bildgröße	40
2.2 Seitenverhältnis und die neue Formatmarkierung	46
2.3 Mit der intelligenten Automatik starten	47
2.4 Szene selbst wählen	50
2.5 Spontan unterwegs mit P	55
2.6 Bildgestaltung mit A	57
2.7 Action einfangen mit S	60
2.8 Besondere Situationen manuell meistern (M)	62
2.9 Laut oder leise auslösen	67
3. Die a7CR im Videomodus.....	71
3.1 Mit dem Filmen beginnen	72
3.2 Mehr Einfluss auf die Bildgestaltung	75
3.3 Die Filmaufnahmeformate der a7CR	82
3.4 Videos mit automatischer Rahmung	91

3.5	Zeitlupe und Zeitraffer	93
3.6	Timecode und User Bit	98
3.7	Externe Ausgabe	99
3.8	Tipps für bessere Tonaufnahmen	102
4.	Gekonnt belichten	107
4.1	Fotografieren und Filmen bei jedem Licht	108
4.2	Verwacklung ade	115
4.3	Motivbezogene Belichtungsmessung	120
4.4	Hilfreiche Histogramme	125
4.5	Die Bildhelligkeit optimieren	128
4.6	Zebra als Belichtungshilfe	130
5.	Wege zur optimalen Schärfe	133
5.1	Automatisch scharf stellen	134
5.2	Fokusmodus und Fokusfeld	136
5.3	Den Touchscreen verwenden	139
5.4	Statische Motive im Fokus	143
5.5	Hilfreiche Motiverkennung	148
5.6	Actionmotive scharf stellen	157
5.7	Fokusfelder registrieren	165
5.8	Manuell fokussieren	167
5.9	DMF und Vollzeit-DMF	169
6.	Farben und Stile	171
6.1	Lichtfarben und der Weißabgleich	172
6.2	Verbesserte Automatik	174
6.3	Vorgaben für Lichtarten	176

6.4	Die Farbgebung manuell optimieren	181
6.5	Bilder mit kreativem Look	183
6.6	Fotoprofile flexibel einsetzen	187
6.7	Höchste Dynamik dank Log	191
6.8	Farbraum für Fotos	196
7.	Kreativ sein mit der a7CR.....	199
7.1	Kontraste in den Griff bekommen	200
7.2	Serienaufnahmen in der Praxis	206
7.3	Grundlagen für Porträts	209
7.4	Situationen für Fokusreihen	213
7.5	Intervallaufnahmen	218
7.6	Kreativ blitzen mit der a7CR	221
7.7	PixelShift-Multiaufnahmen	233
7.8	Per Digitalzoom näher ran	238
7.9	Streifenfreie Aufnahmen bei Kunstlicht	241
8.	Eigene Einstellungen, Kamerapflege und weitere Basics	245
8.1	Die Bedienung anpassen	246
8.2	Das »Mein Menü« gestalten	251
8.3	Eigene Programme entwerfen	252
8.4	Kameraeinstellungen speichern und laden	256
8.5	Den Sensor sauber halten	257
8.6	Update der Firmware	260
8.7	Weitere Menüeinstellungen	262

9. Wiedergabe und Bildbearbeitung.....	271
9.1 Fotos und Videos wiedergeben	272
9.2 Kamerainterne Bildbearbeitung	280
9.3 Die Software zur a7CR	283
9.4 RAW-Konvertierung	285
9.5 Videos mit Catalyst Browse bearbeiten	289
10. Stets gut vernetzt	295
10.1 Bilder und Filme auf den Computer übertragen	296
10.2 Smartphone-Verbindung	297
10.3 Tethered Shooting	308
10.4 Go Live: Streaming mit der a7CR	315
10.5 Aufnahmen an FTP-Server schicken	321
11. Objektiv & Co. – das richtige Zubehör für die Sony a7CR	329
11.1 Rund um Objektive	330
11.2 Powerbank und Netzadapter	347
11.3 Optische Filter und Linsen	348
11.4 Stativen, Köpfe & Co.	353
11.5 Blitzgeräte und Dauerlicht	357
11.6 Fernauslöser für die a7CR	361
11.7 Externe Mikrofone	363
11.8 Besserer Halt dank Griffverlängerung	366
Stichwortverzeichnis	367