

Inhalt

Vorwort	6
AmigaOS-Versionen im Vergleich	12

KAPITEL 1

INSTALLATION	14
---------------------------	-----------

1.1	Registrierung und Support	16
1.2	Einbau der Kickstart-ROMs	19
1.2.1	Wiederkehrende Schritte beim ROM-Einbau	20
1.2.2	ROM-Unterschiede in Amiga-Modellen	23
1.2.3	Flash-ROM und MapROM	24
1.2.4	ROM-Wechsel im Amiga 500/500+	24
1.2.5	ROM-Wechsel im Amiga 600	26
1.2.6	ROM-Wechsel im Amiga 2000	28
1.2.7	ROM-Wechsel im CDTV	30
1.2.8	ROM-Wechsel im Amiga 3000D	32
1.2.9	ROM-Wechsel im Amiga 3000T	34
1.2.10	ROM-Wechsel im Amiga 1200	36
1.2.11	ROM-Wechsel im Amiga 4000D	38
1.2.12	ROM-Wechsel im Amiga 4000T	40
1.2.13	ROM-Wechsel im CD32	41
1.3	Vorbereitung von WinUAE: Amiga auf dem PC	44
1.4	Installation von Diskette oder ADF	56
1.5	Installation von CD-ROM	64
1.5.1	Installieren von CD mit bootbarer CD	64
1.5.2	Installieren von CD mit bootbarer Diskette	66
1.6	Installation der CPU-Libraries	68
1.7	Installation von Updates	70
1.8	Installation auf dem The A500 Mini	72

KAPITEL 2

GRUNDLAGEN	80
-------------------------	-----------

2.1	Die Workbench im Detail	82
2.2	Aufbau der Workbench	86
2.3	Icons und Symbole der Workbench	90
2.4	Bedienung der Workbench	92
2.5	Menü der Workbench	94

2.6	Devs und Storage	96
2.7	Datatypes	98
2.8	Expansion	99
2.9	WBStartup	99
2.10	RAM und RAD: Daten im Speicher	100
2.11	ADF: Virtuelle Disketten	103
2.12	Dateisysteme	104

KAPITEL 3

PREFERENCES (VOREINSTELLER)	116
--	------------

3.1	Preferences im Überblick	118
3.2	ASL (Auswahldialog-Voreinsteller)	122
3.3	DefaultIcons (Piktogramm-Voreinsteller)	124
3.4	Font (Zeichensatz-Voreinsteller)	127
3.5	IControl (IControl-Voreinsteller)	131
3.6	Input (Eingabe-Voreinsteller)	136
3.7	Locale (Landes-Voreinsteller)	140
3.8	Overscan (Randbereichs-Voreinsteller)	142
3.9	Palette (Farb-Voreinsteller)	144
3.10	Pointer (Mauspfeil-Voreinsteller)	148
3.11	Printer (Drucker-Voreinsteller)	150
3.12	PrinterGfx (Grafikdruck-Voreinsteller)	153
3.13	PrinterPS (PostScript-Voreinsteller)	158
3.14	Reaction (GUI-Voreinstellungen)	164
3.15	ScreenMode (Bildschirm-Voreinsteller)	166
3.16	Serial (Seriell-Voreinsteller)	169
3.17	Sound (Ton-Voreinsteller)	172
3.18	Time (Zeit-Einsteller)	173
3.19	WBPattern (WB-Muster-Voreinsteller)	174
3.20	Workbench (Workbench-Voreinsteller)	177
3.21	EnvArc (Einstellungen-Verzeichnis)	181

KAPITEL 4

PROGRAMME	182
------------------------	------------

Tools	4.1	Calculator (Taschenrechner)	184
	4.2	CMD (Ausgabeumleitung)	186
	4.3	GraphicDump (Bildschirmausdruck)	187
	4.4	HDToolBox (Datenträgereinrichtung)	188
	4.5	IconEdit (Piktogrammeditor)	218
	4.6	InitPrinter (Druckerinitialisierung)	225
	4.7	KeyShow (Tastaturbelegungsanzeige)	225
	4.8	PrepCard (PCMCIA-Einbindung)	226

	4.9	PrintFiles (Datendruckausgabe)	227
	4.10	ShowConfig (Konfigurationsanzeige)	228
	4.11	TextEdit (Texteditor)	229
Utilities	4.12	Clock (Systemuhr)	233
	4.13	MultiView (Dateianzeiger)	235
System	4.14	Find (Datei-/Verzeichnissuche)	239
	4.15	Fixfonts (Schriftsatzaktualisierung)	240
	4.16	Format (Datenträgerformatierung)	241
	4.17	Help (Hilfesystem)	244
	4.18	Intellifont (Vektorschriftverwaltung)	246
	4.19	Mounter (Geräteanmeldung)	249
	4.20	NoFastMem (Speicherdeaktivierung)	250
	4.21	RexxMast (ARexx-Interpreter-Initialisierung)	251
Commodities	4.23	AutoPoint (Fenster fokussieren)	253
	4.24	Blanker (Bildschirm schonen)	254
	4.25	ClickToFront (Fenster nach vorne)	256
	4.26	CrossDOS (DOS-Texte konvertieren)	257
	4.27	Exchange (Commodities verwalten)	258
	4.28	Fkey (Funktionstasten belegen)	259
	4.29	MouseBlanker (Maus ausblenden)	262
	4.30	NoCapsLock (Feststelltaste ausstellen)	262
	4.31	NumericPad (Ziffernblock umleiten)	263
WBStartup	4.33	AssignWedge (Dialogerweiterung)	264
	4.34	AsyncWB (Funktionserweiterungen)	265
	4.35	AutoArrangelcons (Iconsortierung)	265
	4.36	Deflcons (Iconverknüpfung)	266
	4.37	MenuTools (Hilfe-Menüpunkt)	266
	4.38	RAWBInfo (Informationsdialog)	266
KAPITEL 5		DIE SHELL (CLI)	272
	5.1	Eine typische Shell-Sitzung	274
	5.2	Grundlagen der Shell	278
	5.3	Befehle der Shell	294
	5.4	Shell-Programmierung	336
KAPITEL 6		POWER-USER	342
	6.1	Startskripte	344
	6.1.1	Startup-Sequence (Standard-Start-Sequenz)	345
	6.1.2	User-Startup (Benutzer-Start-Sequenz)	350
	6.1.3	Startup-Failsafe (Abgesicherte Start-Sequenz)	352

6.2	Bootmenü: Amiga Early Startup Control	355
6.3	Tastaturkürzel (Shortcuts)	362
6.4	AmigaGuide in der Praxis	369
6.5	ARexx: Die Programmiersprache	374
6.5.1	Erste Schritte mit ARexx	376
6.5.2	Workbench-Fernsteuerung mit ARexx	380
6.5.3	MultiView mit ARexx steuern	397
6.5.4	TextEdit mit ARexx steuern	403

KAPITEL 7

NÄCHSTE SCHRITTE

410

7.1	Internetzugang mit dem Amiga	412
7.2	Ins World Wide Web mit dem Amiga	416
7.3	Surflinks für Amiga-User	421
7.4	Datentransfer zwischen Amiga und PC	424
7.5	Neue Hardware für den Amiga	432
7.5.1	Speicherkarten	433
7.5.2	Turbokarten	438
7.5.3	Scandoubler	444
7.5.4	Grafikkarten	447
7.5.5	Soundkarten	450
7.5.6	Netzwerkkarten	452
7.5.7	USB-Karten	453
7.5.8	CF- und SD-Karten (Adapter)	455
7.5.9	Gotek-Laufwerke	457
7.5.10	Mäuse und Mauserweiterungen	458
7.5.11	Sonstige nützliche Erweiterungen	460
7.6	Sinnvolle Software-Ergänzungen	462

KAPITEL 8

KOMPAKTWISSEN

466

8.1	Fragen und Antworten (FAQ)	468
8.2	Fehlermeldungen (Error Codes)	474
8.2.1	Boot-Farbfehlermeldungen	474
8.2.2	Guru Meditation Fehlermeldungen	475
8.2.3	AmigaDOS-Fehlermeldungen	481
8.3	Glossar	486

Index (A-Z)	506
-------------------	-----

Danksagungen	512
--------------------	-----