

# Inhaltsverzeichnis

---

## **6 Der erste Überblick**

- 7 Die Samsung Galaxy-Modelle
- 12 Die Bedienelemente
- 14 Das Betriebssystem Android
- 16 Einschalten und Ersteinrichtung
- 19 Datenübertragung von altem Gerät
- 21 Grundlagen der Bedienung

## **26 Die Grundfunktionen**

- 27 Die Telefon-App: Anrufe
- 30 Die Nachrichten-App: SMS
- 32 Der Browser: Internet
- 36 Die Kontakte-App
- 38 Die S-Planner-App: Kalender
- 40 Die Memo-App: Notizen

- 41 Die E-Mail-App
- 48 Die App-Stores Google Play Store und Galaxy Apps

## **52 Die Personalisierung**

- 53 App-Symbole platzieren
- 56 Widgets platzieren
- 57 Hintergrundbild anpassen
- 58 Startbildschirm anpassen
- 59 Thema anpassen
- 61 Anzeigen auf dem Sperrbildschirm anpassen
- 62 Benachrichtigungen anpassen
- 64 Signaltöne ändern
- 66 Bildschirmeinstellungen ändern
- 67 Das Always On Display anpassen
- 68 Der einfache Modus

## **70 Die Kamera**

- 71 Smartphones als Kamera
- 71 Die Kameratechnik des Samsung Galaxy S7
- 72 Die Kamera-App
- 76 Die allgemeinen Kameraeinstellungen
- 85 Der Video-Modus
- 90 Die Galerie-App

## **94 Die erweiterten Funktionen**

- 95 Der Datei-Manager
- 98 Musik- und Video-wiedergabe
- 102 Die Gesundheits-App S Health
- 108 Sprachsteuerung per S Voice
- 111 Die Google-Apps
- 128 Social-Media-Apps

## **134 Sicherheit und Datenschutz**

- 135 Der gläserne Nutzer
- 135 Gerätesicherheit
- 140 Android-Updates
- 141 Gute Apps, schlechte Apps
- 145 Datenschutz und -sicherung

## **150 Tipps und Tricks**

- 151 Schutz und Akkupflege
- 153 Tipps & Tricks für jeden Tag
- 158 Hilfreiche Apps

## **170 Hilfe**

- 170 Stichwortverzeichnis