

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Vorwort . . . . .</b>	6
<b>Allgemeine Hinweise zum Nachbau und Betrieb aller Schienenfahrzeuge . . . . .</b>	8

## Deutz-Lok 513

<b>Deutz-Lok 513 . . . . .</b>	10
<b>Bauanleitung . . . . .</b>	12
Teil 2: Gehäuse . . . . .	12
Teil 5: Rahmen . . . . .	13
Teil 11: Rad . . . . .	13
Teil 17: Trittbrett . . . . .	14
Teil 21: Puffer . . . . .	14
Teil 22 + 23: Lagerbock und Getriebelagerbock . . . . .	14
Teil 25: Kühler . . . . .	14
Teil 26: Zylinder . . . . .	14
Teil 27: Zylinderkopf . . . . .	14
Teil 37: Einlassventilhebel . . . . .	14
Teil 56: Tank . . . . .	14
Teil 58: Tankverschluss . . . . .	16
Teil 61: Zahnrädkombination . . . . .	16
Teil 65: Getriebeplatte . . . . .	16
Teil 70+71: Schaltstange und Schaltkurbel . . . . .	16
Teil 73: Schalthebel . . . . .	17
Teil 75: Bremsbacke . . . . .	17
Teil 83: Bremsspindel . . . . .	17
<b>Montagehinweise Deutz-Lok 513 . . . . .</b>	17
<b>Stückliste Deutz-Lok 513 . . . . .</b>	22
<b>Zeichnungen der Deutz-Lok 513 . . . . .</b>	25

## Motor-Draisine

<b>Motor-Draisine . . . . .</b>	50
<b>Bauanleitung . . . . .</b>	53
Teil 2: Seitenplatte . . . . .	53
Teil 4: Verdrängerzylinder . . . . .	53

## INHALTSVERZEICHNIS

Teil 5: Dichtung . . . . .	53
Teil 6: Verdrängerzylinderkopf . . . . .	54
Teil 7: Arbeitszylinder . . . . .	54
Teil 8: Motorhaube . . . . .	54
Teil 9: Kurbelwelle . . . . .	54
Teil 10: Joch . . . . .	54
Teil 11: Jochlenker . . . . .	54
Teil 18: Verdrängerkolben . . . . .	54
Teil 21: Klemmring . . . . .	54
Teil 23: Tank . . . . .	54
Teil 26: Tankdeckel . . . . .	54
Teil 28: Flammenschutz . . . . .	54
Teil 29: Bodenplatte . . . . .	56
Teil 30: Rahmen . . . . .	56
Teil 33: Lagerschale . . . . .	56
Teil 42: Bremsspindel . . . . .	56
Teil 60: Sitzbank . . . . .	56
<b>Montagehinweise Motor-Draisine . . . . .</b>	56
<b>Stückliste Motor-Draisine . . . . .</b>	60
<b>Zeichnungen der Motor-Draisine . . . . .</b>	62

## Trambahn 26

<b>Trambahn 26 . . . . .</b>	78
<b>Bauanleitung . . . . .</b>	80
Teil 2: Rahmen . . . . .	80
Teil 3: Lagerschale . . . . .	80
Teil 8: Plattform . . . . .	80
Teil 9: Brüstungshalter . . . . .	80
Teil 10: Brüstung . . . . .	80
Teil 15: Verdrängerzylinder . . . . .	80
Teil 18: Lagerbock . . . . .	80
Teil 20: Kurbelwelle . . . . .	80
Teil 29: Verdrängerkolben . . . . .	80
Teil 30: Verdrängerpleuel . . . . .	80
Teil 32: Tank . . . . .	82

## INHALTSVERZEICHNIS

Teil 33: Tankverschluss . . . . .	82
Teil 35: Getriebeplatte . . . . .	82
Teil 58: Bremsspindelelement . . . . .	83
Teil 59: Gehäuse . . . . .	83
Teil 60: Dach . . . . .	84
Teil 61: Oberlichtabdeckung . . . . .	84
Teil 63: Schild . . . . .	85
<b>Montagehinweise Trambahn 26</b> . . . . .	85
<b>Stückliste Trambahn 26</b> . . . . .	88
<b>Zeichnungen der Trambahn 26</b> . . . . .	90

## **Warrant**

<b>Warrant</b> . . . . .	112
<b>Bauanleitung</b> . . . . .	114
Teil 2: Führerhaus . . . . .	114
Teil 3: Führerhaushalter . . . . .	114
Teil 5: Rahmen . . . . .	114
Teil 25: Kühler . . . . .	114
Teil 26: Zylinder . . . . .	115
Teil 28: Hitzeschild . . . . .	115
Teil 36: Einlassventilhebel . . . . .	115
Teil 44: Pleuel . . . . .	115
Teil 45: Kurbelwelle . . . . .	115
Teil 46: Nocken . . . . .	116
Teil 47: Lagerbock . . . . .	116
Teil 50: Tank . . . . .	116
Teil 52: Tankverschluss . . . . .	116
Teil 58: Getriebeseitenplatte rechts . . . . .	116
Teil 81: Bremswinkel . . . . .	116
Teil 83: Bremshebelstange . . . . .	116
Teil 87: Bremsfeder . . . . .	119
<b>Montagehinweise Warrant</b> . . . . .	119
<b>Stückliste Warrant</b> . . . . .	126
<b>Zeichnungen des Warrant</b> . . . . .	129