

Rainer Gievers

Das Praxisbuch Huawei P30 & P30 Pro

Anleitung für Einsteiger

Inhaltsverzeichnis

ISBN: 978-3-964690-37-1

www.das-praxisbuch.de

1. Inhaltsverzeichnis

2. Einführung.....	12
2.1 Das ist bei Android anders.....	12
2.2 Das Google-Prinzip.....	13
2.3 Die SIM-Karte.....	13
3. Erster Start.....	15
3.1 Vorhandenes Google-Konto.....	16
3.2 Neues Google-Konto.....	20
3.3 Weitere Einrichtung.....	25
4. Grundlagen der Bedienung des Huawei P30 / P30 Pro.....	28
4.1 Bedienelemente des Huawei.....	28
4.2 Displaysperre.....	28
4.3 Der Startbildschirm.....	29
4.4 Erste Schritte.....	30
4.5 Gestensteuerung.....	31
4.6 Der Startbildschirm in der Praxis.....	32
4.7 Startbildschirm konfigurieren.....	33
4.7.1 Programme verwalten.....	33
4.7.2 Widgets.....	35
4.7.2.a Widget hinzufügen.....	36
4.7.3 Startbildschirm aufräumen.....	39
4.7.4 Ordner.....	40
4.7.5 Hintergrundbild.....	40
4.7.5.a Startbildschirme verwalten.....	42
4.7.5.b Weitere Einstellungen.....	43
4.7.6 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld.....	44
4.7.7 Schalteleisten im Benachrichtigungsfeld.....	46
4.8 Hoch- und Querdarstellung.....	49
4.9 Menü.....	50
4.10 Die Einstellungen.....	50
4.11 Zuletzt genutzte Anwendungen.....	51
4.12 Globale Suche.....	52
4.13 Google-Suche.....	53
4.14 Medienlautstärke und Signaltöne.....	55
4.14.1 Signaltöne.....	56
4.15 Betriebssystem-Updates.....	57
4.16 Das Ausklappmenü.....	58
5. Telefonie.....	60
5.1 Anruf durchführen.....	60
5.1.1 Suche.....	61
5.1.2 Letzte Rufnummer wählen.....	62
5.1.3 Funktionen während eines Gesprächs.....	62
5.1.3.a Hörerlautstärke.....	64
5.1.4 Anruf aus dem Telefonbuch.....	64
5.2 Kurzwahlen.....	65
5.2.1 Kurzwahl erstellen.....	65
5.3 Mobilbox abrufen.....	66
5.4 Anruf annehmen.....	67
5.4.1 Anruf mit Mitteilung beantworten.....	69
5.4.2 Anruferinnerung.....	70
5.4.3 Klingelton und Klingeltonlautstärke.....	71
5.5 Anrufliste (Protokoll).....	72
5.5.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche.....	72
5.5.2 Anzeige verpasster Anrufe.....	73
5.5.3 Funktionen in der Anrufliste.....	74
5.5.4 Info-Popup.....	74

5.6 Flugmodus (Offline-Modus).....	76
5.7 Filter gegen Belästigung (Sperrliste).....	77
5.8 Anrufeinstellungen.....	78
5.8.1 Anrufliste zusammenführen.....	79
5.8.2 SIM-Karten-Funktionen.....	80
5.8.2.a Rufumleitung.....	80
5.8.2.b Klingelton und Vibration.....	81
5.8.2.c Wi-Fi Calling.....	81
5.8.2.d Zusätzliche Einstellungen.....	82
5.8.3 Andere Einstellungen.....	83
6. Messages (SMS).....	84
6.1 Nachrichtenanzeige.....	84
6.2 Nachricht senden.....	85
6.2.1 Mehrere Empfänger eingeben.....	87
6.2.2 Kontakt aus Telefonbuch.....	88
6.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf.....	88
6.2.4 Nachricht aus Anrufliste.....	89
6.3 Entwürfe.....	89
6.4 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht).....	90
6.5 Alte Nachrichten löschen.....	91
6.6 Weitere Funktionen.....	92
6.7 SMS empfangen.....	93
6.7.1 Schwarze Liste.....	93
6.8 Konfiguration.....	94
6.9 MMS.....	95
7. Telefonbuch.....	97
7.1 Kontakterfassung.....	97
7.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben.....	98
7.1.2 Weitere Eingabefelder.....	99
7.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen.....	100
7.2 Kontakt bearbeiten.....	101
7.3 Listen- und Detailanzeige.....	101
7.3.1 Verknüpfung auf dem Startbildschirm.....	103
7.4 Die SIM-Karte.....	103
7.5 Kontaktfoto und Klingelton.....	104
7.6 Suchen.....	108
7.7 Favoriten.....	109
7.8 Visitenkartenscanner.....	109
7.9 Weitere Funktionen.....	110
8. Internet einrichten und nutzen auf dem Huawei P30 / P30 Pro.....	112
8.1 Internetzugang einrichten.....	112
8.1.1 Tipps zum Internetzugang.....	112
8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.....	112
8.1.1.b Die Alternative: WLAN.....	112
8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!.....	112
8.1.2 Automatische Einrichtung.....	112
8.1.3 Weitere Konfigurationsparameter.....	113
8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.....	114
8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.....	114
8.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren.....	116
8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.....	116
9. WLAN.....	117
9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.....	117
9.1.1 WLAN über die Einstellungen einrichten.....	117
9.1.2 WPS-Schnellverbindung.....	118
9.2 WLAN-Zugangspunkte verwalten.....	119
9.3 WLAN unterwegs sicher einsetzen.....	121

10. E-Mail.....	122
10.1 E-Mail-Einrichtung.....	122
10.1.1 E-Mail-Konto automatisch einrichten.....	122
10.1.2 E-Mail-Konto manuell einrichten.....	124
10.1.3 Mehrere E-Mail-Konten verwalten.....	126
10.1.3.a Konto löschen.....	127
10.2 E-Mail-Konto bearbeiten.....	128
10.2.1 Allgemeine Einstellungen.....	128
10.2.2 Konto-Einstellungen.....	129
10.3 E-Mail-Anwendung in der Praxis.....	130
10.3.1 E-Mail-Ordner.....	130
10.3.2 E-Mails abrufen.....	130
10.3.3 E-Mails lesen und beantworten.....	131
10.3.4 VIP.....	133
10.3.5 E-Mails löschen.....	134
10.3.6 Dateianlagen.....	135
10.3.7 Absender ins Telefonbuch aufnehmen.....	136
10.4 E-Mail erstellen und senden.....	137
10.4.1 Cc/Bcc.....	138
10.4.2 Entwürfe.....	139
10.4.3 E-Mail-Anhänge.....	140
10.5 Favoriten.....	140
10.6 Stapelvorgänge.....	141
10.7 E-Mail-Ansichten.....	142
10.8 Suche.....	142
10.9 E-Mails auf dem Startbildschirm.....	143
11. Gmail.....	145
11.1 Gmail in der Praxis.....	147
11.1.1 E-Mails abrufen.....	147
11.1.2 Absender ins Telefonbuch aufnehmen.....	149
11.1.3 Dateianlagen.....	150
11.1.4 Labels.....	150
11.1.5 E-Mails beantworten.....	152
11.1.6 E-Mail neu schreiben.....	154
11.1.7 Weitere Funktionen bei der E-Mail-Erstellung.....	155
11.1.7.a Cc/Bcc.....	156
11.1.7.b Dateianlage.....	156
11.1.8 Entwürfe.....	157
11.1.9 E-Mails löschen.....	159
11.2 Weitere Funktionen.....	160
11.2.1 Nachrichten durchsuchen.....	160
11.2.2 Zurückstellen.....	160
11.2.3 Archivieren.....	162
11.2.4 Unterdrücken.....	163
11.2.5 Wichtig-Ordner.....	164
11.2.6 Markierungen.....	165
11.2.7 Spam.....	166
11.2.8 Stapelvorgänge.....	168
11.2.9 Wischgeste zum Archivieren.....	169
11.3 Einstellungen.....	169
11.3.1 Allgemeine Einstellungen.....	169
11.3.1.a Kompaktheitsgrad der Konversationsliste.....	170
11.3.2 Konto-Einstellungen.....	171
11.3.2.a Abwesenheitsnotiz.....	172
11.3.2.b Automatisch zugewiesene Labels.....	173
11.4 Zugriff auf Gmail vom Startbildschirm.....	174
12. Chrome-Webbrowser.....	176
12.1 Tabs.....	179

12.2 Lesezeichen.....	181
12.3 Dateien herunterladen.....	183
12.4 Einstellungen.....	184
12.4.1 Datenschutz.....	185
12.4.2 Bedienungshilfen.....	186
12.4.3 Website-Einstellungen.....	186
12.5 Lesezeichen auf dem Startbildschirm.....	187
13. Google Maps.....	189
13.1 Google Maps nutzen.....	189
13.2 Eigene Position.....	192
13.3 Parken.....	192
13.4 Das Schnellmenü.....	193
13.5 Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern.....	194
13.6 Suche.....	195
13.7 Navigation.....	198
13.7.1 Routenplaner.....	198
13.7.2 Navigation in der Praxis.....	202
13.7.3 Schnelle Navigation.....	204
13.8 Ansichten.....	206
13.9 Google Local.....	207
13.9.1 Markierungen.....	208
13.10 Adressen aus dem Telefonbuch.....	209
13.11 Einstellungen.....	210
14. WhatsApp.....	213
14.1 Erster Start.....	213
14.2 Nachrichten schreiben.....	215
14.3 Nachrichten empfangen.....	217
14.4 Weitere Funktionen.....	217
14.5 Telefonie über WhatsApp.....	219
15. Das Google-Konto.....	220
15.1 Einrichtung in einer Google-Anwendung.....	220
15.2 Google-Konto entfernen.....	222
16. Benutzeroberfläche des Huawei P30 / P30 Pro optimal nutzen.....	224
16.1 Bildschirmanzeige anpassen.....	224
16.2 Ruhemodus (Bitte nicht stören).....	225
16.3 Intelligente Unterstützung.....	227
16.3.1 HiTouch.....	228
16.3.2 Einhandbedienung.....	230
16.3.3 Bewegungssteuerung.....	231
16.3.4 Huawei-Sprachsteuerung.....	232
16.4 Benachrichtigungen.....	233
16.5 Apps.....	236
16.6 Schnellmenü.....	236
16.7 Schnellaufruf.....	237
16.8 Geteilter Bildschirm.....	238
16.9 Gesten statt Navigationstasten (P30 Pro).....	240
16.9.1 Gesten.....	241
16.9.2 NaviDot.....	241
16.10 Always On-Display.....	242
17. Gerätespeicher.....	243
17.1 Optionen nach PC-Anschluss.....	243
17.2 Speicherzugriff unter Windows.....	244
17.3 Allgemeine Hinweise.....	245
17.4 PC-Anwendung.....	246
17.5 Speicherverwaltung.....	250
17.6 Verzeichnisse.....	251

18. Nutzung von zwei SIM-Karten.....	252
18.1 Dual-SIM in der Praxis.....	254
19. Play Store.....	256
19.1 Konten.....	258
19.2 Programme installieren.....	259
19.3 Programme deinstallieren.....	261
19.4 Wunschliste.....	261
19.5 Gute von schlechter Software unterscheiden.....	262
19.6 Einstellungen.....	264
19.7 Ausgeblendete Navigationstasten.....	265
19.8 Softwarekauf im Google Play Store.....	265
19.9 Google-Gutscheine.....	267
19.10 In-App-Käufe.....	268
20. Kamera.....	270
20.1 Foto erstellen.....	272
20.1.1 Belichtung.....	273
20.1.2 Fokus und Messpunkt.....	273
20.2 Fotomodus auswählen.....	273
20.2.1 Profi-Modus.....	274
20.2.2 Portrait-Modus.....	275
20.2.3 Blende-Modus.....	275
20.3 Zoom.....	276
20.4 Einstellungen.....	277
20.5 Video-Funktion.....	278
20.5.1 Video-Einstellungen.....	278
21. Galerie.....	279
21.1 Ansichten.....	279
21.1.1 Albensortierung.....	280
21.2 Vollbildansicht.....	280
21.2.1 Einzelnes Bild bearbeiten.....	281
21.3 Bilder verarbeiten.....	282
21.4 Videos.....	283
21.5 Positionsdaten.....	283
22. Google Assistant.....	285
22.1 Einrichtung.....	285
22.2 Aufruf.....	285
22.3 Funktionen des Handys steuern.....	286
22.4 Weitere Funktionen.....	288
22.5 Einstellungen.....	290
22.6 Google Lens.....	292
23. Kalender.....	295
23.1 Kalenderansichten.....	295
23.1.1 Jahresansicht.....	296
23.1.2 Monatsansicht.....	296
23.1.3 Wochenansicht.....	297
23.1.4 Tagesansicht.....	298
23.2 Navigation im Kalender.....	299
23.3 Neuen Termin hinzufügen.....	300
23.4 Weitere Terminverwaltungsfunktionen.....	303
23.5 Terminerinnerung.....	305
23.6 Kalender im Startbildschirm.....	305
24. Google Fotos.....	306
24.1 Start und erste Einrichtung.....	306
24.2 Die Benutzeroberfläche.....	307
24.3 Geräteordner sichern.....	309
24.3.1 Zu sichernden Geräteordner im Assistenten auswählen.....	309

24.3.2	Zu sichernden Ordner in der Alben-Ansicht auswählen.....	309
24.3.3	Sicherung über das Benachrichtigungsfeld.....	310
24.4	Medien verwalten.....	311
24.5	Spezialfunktionen.....	311
24.6	Suche.....	314
24.7	Einstellungen.....	314
25.	Play Musik.....	316
25.1	Der Wiedergabebildschirm.....	319
25.1.1	Warteschlange.....	320
25.2	Playlists.....	321
25.2.1	Playlist erstellen.....	321
25.2.2	Playlist nutzen.....	322
25.2.3	Playlist bearbeiten.....	323
25.3	Wiedergabe im Hintergrund.....	324
25.4	Der Google Play Musik-Dienst.....	324
25.4.1	Erste Einrichtung.....	325
25.4.2	Kauf von Songs oder Alben.....	326
25.4.3	Play Musik in der Praxis.....	326
25.4.4	Konfiguration.....	327
25.4.5	Offline-Nutzung.....	327
25.4.6	Streaming-Einstellungen.....	328
25.5	Welcher Song ist das?.....	329
26.	Weitere Programme.....	331
26.1	Rechner.....	331
26.2	Dateien.....	331
26.3	YouTube.....	332
26.4	Google Drive.....	335
26.4.1	Dateien bei Google Drive hochladen.....	337
26.4.2	Office-Datei erstellen.....	339
26.4.3	Dateien freigeben.....	340
26.5	Google-Anwendung.....	341
26.6	Uhr und Alarm.....	343
26.1	Google Play Filme.....	345
26.2	Huawei HiVision.....	346
26.2.1	Aufruf.....	346
26.2.2	Praktische Nutzung.....	348
26.3	Telefonmanager.....	349
26.3.1	Optimierung.....	349
26.3.2	Energie sparen.....	350
27.	Empfehlenswerte Apps aus dem Play Store.....	352
27.1	Installation.....	352
27.2	Empfehlungen.....	353
27.2.1	Fernsehen.....	353
27.2.2	TV- und Kinoprogramm.....	354
27.2.3	Transport, Reisen und Hotels.....	355
27.2.4	Auskunft.....	357
27.2.5	Google-Anwendungen.....	357
28.	Bluetooth.....	359
28.1	Bluetooth ein/ausschalten.....	359
28.2	Bluetooth konfigurieren.....	359
28.3	Bluetooth-Headset/Freisprecheinrichtung verwenden.....	360
28.4	Bluetooth-Audio.....	362
29.	Tipps & Tricks für das Huawei P30 / P30 Pro.....	363
29.1	Zip-Dateien.....	363
29.2	Anwendungen als Standard.....	363
29.3	Handy verloren oder geklaut – was nun?.....	365
29.3.1	Datenschutz.....	366

29.3.2 Schutz von Firmendaten.....	367
29.4 Akkulaufzeit erhöhen.....	367
29.4.1 Akku-Lebensdauer.....	368
29.5 Screenshots (Bildschirmkopien).....	368
29.6 Startbildschirmstil.....	369
29.7 Handy zurücksetzen.....	370
29.8 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld bearbeiten.....	371
29.9 Ordner.....	371
29.9.1 Ordner anlegen und verwalten.....	372
29.10 App-Sperre.....	373
30. Zugriffssperren.....	376
30.1 Displaysperre.....	376
30.2 Gerätesperre.....	377
30.2.1 Entsperren.....	378
30.2.2 PIN ändern.....	379
30.3 SIM-Sperre.....	379
30.4 Android Geräte-Manager.....	380
31. Der Fingerabdrucksensor.....	383
31.1 Einrichtung des Fingerabdrucks.....	383
31.2 Fingerabdrücke verwalten.....	385
32. Eingabemethoden.....	387
32.1 SwiftKey-Tastefeld.....	389
32.1.1 Emoj.....	390
32.1.2 Wortvorschläge.....	392
32.1.2.a Das Anwendungswörterbuch.....	392
32.2 Google-Suche.....	393
32.3 Einstellungen.....	394
32.3.1 Layout.....	395
32.3.2 Tastenfeldgröße.....	396
32.3.3 Inkognito.....	396
32.3.4 Weitere Einstellungen.....	397
32.4 Durchgehende Eingabe.....	399
32.5 Spracherkennung.....	400
32.6 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.....	400
32.7 Weitere Funktionen.....	401
32.7.1 GIF.....	401
32.7.2 Sticker.....	402
33. Stichwortverzeichnis.....	404
34. Weitere Bücher des Autors.....	406