

die Lautstärke. Die Aktionstaste (5) dient dazu, Amazon Echo zu aktivieren – auch ohne Aktivierungswort.

### Anschlüsse

Unten am Gerät befinden sich zwei Anschlüsse: einer für das Netzteil, der zweite für ein 3,5-mm-Audiokabel. Hier können Sie externe Lautsprecher oder eine Stereoanlage anschließen (siehe Seite 42).

## Überblick über die Alexa-App

Nach dem Start der Einrichtung und dem ersten Start der Alexa-App schauen wir uns einmal an, wie die Alexa-App aufgebaut ist.



### Startseite (1)

Auf der **Startseite** erscheint oben der aktuelle Wetterbericht. Darunter befinden sich Hinweise, was Sie mit Alexa und Echo alles machen können. Probieren Sie dies einfach aus, indem Sie auf den entsprechenden Hinweis tippen.

### Kommunikation (2)

Über das Symbol **Kommunikation** können Sie anderen Personen, die ein Echo-Gerät oder ein Gerät mit Alexa-App nutzen, anrufen oder ihnen Nachrichten schreiben – auch innerhalb Ihres WLAN-Netzwerks zu Hause.

### Sprachbefehle (3)

Um einen Sprachbefehl über das Tablet oder Smartphone mit Alexa-App einzugeben, tip-