

Rainer Gievers

Das Praxisbuch Samsung Galaxy A70

Anleitung für Einsteiger

Inhaltsverzeichnis

ISBN: 978-3-96469-043-2

www.das-praxisbuch.de

1. Inhaltsverzeichnis

2. Einführung.....	13
2.1 Das ist bei Android anders.....	13
2.2 Das Google-Prinzip.....	14
2.3 Die SIM-Karte.....	15
3. Erster Start.....	16
3.1 Vorhandenes Google-Konto.....	18
3.2 Neues Google-Konto.....	20
3.3 Weitere Einrichtung.....	23
4. Grundlagen der Bedienung des Samsung Galaxy A70.....	26
4.1 Bedienelemente des Samsung Galaxy.....	26
4.2 Displaysperre.....	26
4.3 Der Startbildschirm.....	27
4.4 Erste Schritte.....	28
4.5 Gestensteuerung.....	28
4.6 Der Startbildschirm in der Praxis.....	30
4.7 Startbildschirm konfigurieren.....	31
4.7.1 Schnellzugriffe anlegen und verwalten.....	31
4.7.2 Widgets.....	33
4.7.2.a Widget hinzufügen.....	34
4.7.2.b Widget entfernen.....	36
4.7.3 Ordner.....	36
4.7.4 Hintergrundbild.....	36
4.7.5 Titelleiste und Benachrichtigungsfeld.....	38
4.7.6 Schaltleisten im Benachrichtigungsfeld.....	40
4.8 Längs- und Querdarstellung.....	43
4.9 Menü.....	44
4.10 Die Einstellungen.....	45
4.11 Zuletzt genutzte Anwendungen.....	45
4.12 Hauptmenü.....	46
4.13 Google-Suche.....	46
4.14 Medienlautstärke und Signaltöne.....	48
4.14.1 Signaltöne.....	48
4.15 Das Ausklappmenü.....	49
4.16 Aktionen zulassen.....	50
4.17 Update der Samsung-Anwendungen.....	51
4.18 Erstes Betriebssystem-Update.....	51
5. Telefonie.....	52
5.1 Anruf durchführen.....	52
5.1.1 Suche.....	54
5.1.2 Letzte Rufnummer wählen.....	54
5.1.3 Funktionen während eines Gesprächs.....	55
5.1.3.a Hörerlautstärke.....	56
5.1.4 Anruf aus dem Telefonbuch.....	57
5.1.5 Die Standardnummer.....	58
5.2 Kurzwahlen.....	59
5.2.1 Kurzwahl erstellen.....	60
5.3 Mobilbox abrufen.....	61
5.4 Anruf annehmen.....	62
5.4.1 Anruf mit Mitteilung beantworten.....	65
5.4.2 Klingelton und Klingeltonlautstärke.....	67
5.5 Anrufliste (Protokoll).....	68
5.5.1 Anrufliste in der Telefonoberfläche.....	68
5.5.2 Anzeige verpasster Anrufe.....	69
5.5.3 Funktionen in der Anrufliste.....	69
5.5.4 Weitere Anzeigen.....	71
5.6 Flugmodus (Offline-Modus).....	72

5.7 Orte.....	72
5.8 Anrufeinstellungen.....	73
5.8.1 Anruf ablehnen.....	74
5.8.2 Anrufer identifizieren.....	74
5.8.3 Anrufsignale.....	75
5.8.4 Anrufe beantworten und beenden.....	76
5.8.5 Kurznachrichten zum Ablehnen.....	76
5.8.6 Anrufe in Popups anzeigen.....	77
5.8.7 WLAN-Anrufe.....	77
5.8.8 Mailboxeinstellungen.....	77
5.8.9 Zusatzdienste.....	78
5.8.10 Andere Anrufeinstellungen.....	79
6. Nachrichten (SMS).....	80
6.1 Nachrichtenanzeige.....	80
6.2 Nachricht senden.....	81
6.2.1 Kontakt aus Telefonbuch.....	82
6.2.2 Nachricht aus Nachrichtenverlauf.....	82
6.2.3 Nachricht aus Anrufliste.....	83
6.3 Weitere Funktionen im Nachrichtenverlauf.....	84
6.3.1 SMS-Vorlagen.....	85
6.4 Entwürfe.....	86
6.5 Empfangsbestätigung (Zustellbericht).....	87
6.6 Alte Nachrichten löschen.....	88
6.7 SMS empfangen.....	88
6.7.1 Spam-Filter.....	89
6.8 Konfiguration.....	90
6.9 MMS.....	91
7. Telefonbuch.....	93
7.1 Kontakterfassung.....	94
7.1.1 Kontakt im Telefonbuch eingeben.....	94
7.1.2 Weitere Eingabefelder.....	96
7.1.3 Kontakt aus Telefonoberfläche übernehmen.....	97
7.2 Kontakt bearbeiten.....	98
7.3 Listen- und Detailanzeige.....	98
7.4 SIM-Kontakte.....	99
7.4.1 SIM-Kontakte erstellen und bearbeiten.....	99
7.5 Kontaktfoto und Klingelton.....	100
7.6 Suchen.....	102
7.7 Favoriten.....	103
7.8 Kontakte im Startbildschirm.....	103
7.8.1 Direktwahl.....	103
7.9 Einstellungen.....	105
8. Internet einrichten und nutzen.....	106
8.1 Internetzugang einrichten.....	106
8.1.1 Tipps zum Internetzugang.....	106
8.1.1.a Kostenfalle Standardvertrag.....	106
8.1.1.b Die Alternative: WLAN.....	106
8.1.1.c Teuer! Teuer! Teuer!.....	106
8.1.2 Automatische Einrichtung.....	106
8.2 Umschaltung WLAN und Mobilfunk-Internet.....	107
8.2.1 WLAN aktivieren/deaktivieren.....	107
8.2.2 Mobilfunk-Internet aktivieren/deaktivieren.....	107
8.3 Empfangsstärke Mobilfunk und WLAN.....	108
9. WLAN.....	109
9.1 WLAN-Verbindung aufbauen.....	109
9.1.1 WLAN über die Einstellungen einrichten.....	109
9.2 WLAN-Zugangspunkte verwalten.....	110
9.3 WLAN unterwegs sicher einsetzen.....	111

10. Gmail.....	112
10.1 Gmail in der Praxis.....	114
10.1.1 E-Mails abrufen.....	114
10.1.2 Absender ins Telefonbuch aufnehmen.....	116
10.1.3 Dateianlagen.....	116
10.1.4 Labels.....	117
10.1.5 E-Mails beantworten.....	119
10.1.6 E-Mail neu schreiben.....	120
10.1.7 Weitere Funktionen bei der E-Mail-Erstellung.....	121
10.1.7.a Cc/Bcc.....	122
10.1.7.b Dateianlage.....	122
10.1.8 Entwürfe.....	123
10.1.9 E-Mails löschen.....	125
10.2 Weitere Funktionen.....	126
10.2.1 Nachrichten durchsuchen.....	126
10.2.2 E-Mail aus Telefonbuch senden.....	127
10.2.3 Zurückstellen.....	127
10.2.4 Archivieren.....	128
10.2.5 Unterdrücken.....	130
10.2.6 Wichtig-Ordner.....	131
10.2.7 Markierungen.....	132
10.2.8 Spam.....	133
10.2.9 Stapelvorgänge.....	134
10.2.10 Wischgeste zum Archivieren.....	135
10.3 Einstellungen.....	136
10.3.1 Allgemeine Einstellungen.....	136
10.3.1.a Kompaktheitsgrad der Konversationsliste.....	137
10.3.2 Konto-Einstellungen.....	137
10.3.2.a Abwesenheitsnotiz.....	139
10.3.2.b Automatisch zugewiesene Labels.....	139
10.4 Zugriff auf Gmail vom Startbildschirm.....	140
11. E-Mail.....	143
11.1 E-Mail-Einrichtung.....	143
11.1.1 E-Mail-Konto automatisch einrichten.....	143
11.1.2 E-Mail-Konto manuell einrichten.....	144
11.1.3 Mehrere E-Mail-Konten verwalten.....	145
11.2 E-Mail-Konto bearbeiten.....	147
11.2.1 Allgemeine Einstellungen.....	147
11.2.2 Konto-Einstellungen.....	148
11.3 E-Mail-Anwendung in der Praxis.....	149
11.3.1 E-Mail-Ordner.....	149
11.3.2 E-Mails abrufen.....	150
11.3.3 E-Mails lesen und beantworten.....	151
11.3.4 VIP.....	152
11.3.5 E-Mails löschen.....	153
11.3.6 Dateianlagen.....	155
11.3.7 Absender ins Telefonbuch aufnehmen.....	155
11.4 E-Mail erstellen und senden.....	156
11.4.1 Cc/Bcc.....	158
11.4.2 Entwürfe.....	158
11.4.3 E-Mail-Anhänge.....	159
11.4.4 Favoriten.....	160
11.4.5 Stapelvorgänge.....	161
11.4.6 E-Mail-Ansichten.....	162
11.5 E-Mails auf dem Startbildschirm.....	162
12. Webbrowser.....	164
12.1 Fenster (Tabs).....	167
12.2 Lesezeichen.....	168
12.3 Dateien herunterladen.....	170

12.4	Einstellungen.....	171
12.4.1	Desktop-Anzeige.....	174
12.4.2	Startseite.....	175
12.5	Schnellzugriffe.....	176
13.	Chrome-Webbrowser.....	178
13.1	Tabs.....	181
13.2	Lesezeichen.....	183
13.3	Dateien herunterladen.....	185
13.4	Einstellungen.....	186
13.4.1	Datenschutz.....	187
13.4.2	Bedienungshilfen.....	188
13.4.3	Website-Einstellungen.....	188
13.5	Lesezeichen auf dem Startbildschirm.....	189
14.	WhatsApp.....	191
14.1	Erster Start.....	191
14.2	Nachrichten schreiben.....	194
14.3	Nachrichten empfangen.....	195
14.4	Weitere Funktionen.....	195
14.5	Telefonie über WhatsApp.....	196
15.	Google Maps.....	198
15.1	Google Maps nutzen.....	198
15.2	Eigene Position.....	201
15.3	Parken.....	201
15.4	Das Schnellmenü.....	203
15.5	Kartenausschnitt auf dem Gerät speichern.....	203
15.6	Suche.....	205
15.7	Navigation.....	207
15.7.1	Routenplaner.....	208
15.7.2	Navigation in der Praxis.....	211
15.7.3	Schnelle Navigation.....	213
15.8	Ansichten.....	215
15.9	Google Local.....	216
15.9.1	Markierungen.....	217
15.10	Adressen aus dem Telefonbuch.....	218
15.11	Einstellungen.....	219
16.	Kamera des Samsung Galaxy A70.....	222
16.1	Fotomodus auswählen.....	224
16.2	Foto erstellen.....	224
16.3	Weitere Funktionen.....	225
16.3.1	Szenenoptimierung.....	225
16.3.2	Kamera zwischen Weit- und Ultraweitwinkel umschalten.....	226
16.3.3	Zoom.....	226
16.3.4	Lokale Helligkeit.....	226
16.4	Einstellungen.....	227
16.5	Positionsdaten.....	228
16.6	Motivprogramme.....	228
16.7	Selfies.....	229
16.8	Pro-Modus.....	229
16.9	AR-Emoij.....	230
16.10	AR-Emoij.....	230
16.11	Eigener Avatar.....	231
16.11.1	Avatar erstellen.....	231
16.11.2	Avatar bearbeiten.....	233
16.11.3	Sticker.....	235
16.11.4	Eigenen Avatar über Tastenfeld versenden.....	237
16.12	Video-Funktion.....	238
16.13	Bixby Vision.....	238
17.	Galerie.....	241

17.1 Ansichten.....	241
17.1.1 Datumssortierung.....	242
17.1.2 Albensortierung.....	242
17.2 Bilder verarbeiten.....	244
17.3 Vollbildansicht.....	244
17.3.1 Einzelnes Bild bearbeiten.....	245
17.3.2 Bixby Vision.....	246
17.4 Videos.....	246
17.5 Positionsdaten.....	246
17.6 Storys.....	247
18. Play Musik.....	249
18.1 Der Wiedergabebildschirm.....	252
18.1.1 Warteschlange.....	252
18.2 Playlists.....	254
18.2.1 Playlist erstellen.....	254
18.2.2 Playlist nutzen.....	255
18.2.3 Playlist bearbeiten.....	255
18.3 Wiedergabe im Hintergrund.....	256
18.4 Der Google Play Musik-Dienst.....	256
18.4.1 Erste Einrichtung.....	257
18.4.2 Kauf von Songs oder Alben.....	258
18.4.3 Play Musik in der Praxis.....	258
18.4.4 Konfiguration.....	259
18.4.5 Offline-Nutzung.....	259
18.4.6 Streaming-Einstellungen.....	260
18.5 Welcher Song ist das?.....	261
19. Google Fotos.....	263
19.1 Start und erste Einrichtung.....	263
19.2 Die Benutzeroberfläche.....	264
19.3 Geräteordner sichern.....	266
19.3.1 Zu sichernden Geräteordner im Assistenten auswählen.....	266
19.3.2 Zu sichernden Ordner in der Alben-Ansicht auswählen.....	266
19.3.3 Sicherung über das Benachrichtigungsfeld.....	267
19.4 Medien verwalten.....	268
19.5 Spezialfunktionen.....	268
19.6 Suche.....	271
19.7 Einstellungen.....	271
19.8 Google Lens.....	272
20. Google Assistant.....	275
20.1 Einrichtung.....	275
20.2 Aufruf.....	276
20.3 Funktionen des Galaxy steuern.....	277
20.4 Weitere Funktionen.....	279
20.5 Einstellungen.....	280
21. Kalender.....	283
21.1 Kalenderansichten.....	283
21.1.1 Jahresansicht.....	284
21.1.2 Monatsansicht.....	284
21.1.3 Wochenansicht.....	285
21.1.4 Tagesansicht.....	286
21.2 Navigation im Kalender.....	286
21.3 Neuen Termin hinzufügen.....	287
21.4 Weitere Terminverwaltungsfunktionen.....	291
21.5 Terminerinnerung.....	292
21.6 Einstellungen.....	292
21.7 Kalender im Startbildschirm.....	293
21.8 Bixby Reminder.....	294
21.8.1 Aufruf.....	294

21.8.2	Reminder in der Praxis.....	295
22.	Weitere Programme.....	297
22.1	Taschenrechner.....	297
22.2	Eigene Dateien.....	297
22.2.1	Bearbeitungsfunktionen.....	299
22.3	Wetter.....	300
22.4	YouTube.....	301
22.5	Gerätewartung.....	303
22.6	Google-Anwendung.....	304
22.7	Uhr.....	306
22.7.1	Alarm.....	306
22.7.2	Weltuhr.....	308
22.1	Google Play Filme.....	309
22.2	Google Drive.....	310
22.2.1	Dateien bei Google Drive hochladen.....	312
22.2.2	Office-Datei erstellen.....	314
22.2.3	Dateien freigeben.....	315
22.3	Samsung Members.....	316
22.4	Samsung Notes.....	318
22.4.1	Objekte.....	320
22.4.2	Notizen verwalten.....	321
23.	Das Google-Konto.....	322
23.1	Einrichtung in einer Google-Anwendung.....	322
23.2	Google-Konto entfernen.....	324
23.3	Datensicherung im Google-Konto.....	325
24.	Bixby.....	327
24.1	Bixby Home.....	327
24.1.1	Erster Start.....	327
24.1.2	Bixby in der Praxis.....	328
24.2	Bixby Voice.....	328
24.2.1	Einrichtung.....	329
24.2.2	Bixby-Sprachsteuerung in der Praxis.....	330
24.2.3	Schnellbefehle.....	334
25.	Das Samsung-Konto.....	337
25.1	Erste Einrichtung.....	337
25.2	Anmeldung.....	338
25.3	Samsung-Konto in der Praxis.....	339
26.	Programmverwaltung.....	341
26.1	Play Store.....	341
26.1.1	Konten.....	343
26.1.2	Programme installieren.....	344
26.1.3	Game Tools und Game Launcher.....	347
26.1.4	Ausgeblendete Navigationstasten.....	349
26.1.5	Wunschliste.....	349
26.1.6	Gute von schlechter Software unterscheiden.....	350
26.1.7	Einstellungen.....	351
26.1.8	Softwarekauf im Google Play Store.....	352
26.1.9	Google-Gutscheine.....	354
26.1.10	In-App-Käufe.....	355
26.2	Galaxy Store.....	356
26.2.1	Galaxy Store in der Praxis.....	356
26.3	Programme deinstallieren.....	358
26.4	Programme im Hintergrund.....	360
27.	Empfehlenswerte Apps aus dem Play Store.....	361
27.1	Fernsehen.....	361
27.2	TV- und Kinoprogramm.....	362
27.3	Transport, Reisen und Hotels.....	363

27.4 Auskunft.....	365
28. Benutzeroberfläche des Samsung Galaxy A70 optimal verwenden.....	366
28.1 Bildschirmanzeige anpassen.....	366
28.2 Always On Display.....	367
28.2.1 Foto im Always On Display.....	368
28.2.2 Always On Display individualisieren.....	370
28.3 Design der Displaysperre anpassen.....	371
28.4 Funktionen in der Displaysperre.....	371
28.4.1 App-Shortcuts.....	373
28.4.2 FaceWidgets.....	373
28.5 Ruhemodus.....	374
28.6 Notfallmodus.....	376
29. Gerätespeicher.....	377
29.1 Speicherzugriff unter Windows.....	377
29.2 Allgemeine Hinweise.....	379
29.3 Speicherverwaltung.....	380
29.4 Verzeichnisse.....	381
30. Zugriffssperren.....	382
30.1 Displaysperre.....	382
30.2 Gerätesperre.....	383
30.2.1 Muster-Sperre.....	384
30.2.2 PIN- und Passwortsperre.....	385
30.2.3 Fingerabdrucksperre.....	386
30.2.3.a Fingerabdrücke verwalten.....	388
30.2.4 Gesichtserkennung.....	389
30.2.4.a Gesichtsdaten verwalten.....	390
30.3 Optionen während der Sperre.....	391
30.4 SIM-Sperre.....	391
30.5 Maßnahmen gegen Diebstahl.....	392
31. Bluetooth.....	395
31.1 Bluetooth ein/ausschalten.....	395
31.2 Bluetooth konfigurieren.....	395
31.2.1 Koppeln aus dem Benachrichtigungsfeld.....	396
31.2.2 Koppeln aus den Einstellungen.....	396
31.3 Bluetooth-Headset / Freisprecheinrichtung verwenden.....	397
31.4 Bluetooth-Audio.....	399
31.5 Bluetooth-Nutzung zur Datenübertragung.....	400
31.5.1 Bluetooth-Kopplung.....	401
31.5.2 Daten vom Galaxy senden.....	401
31.5.3 Daten auf dem Galaxy empfangen.....	403
32. Tipps & Tricks.....	404
32.1 Eigene Klingel- und Benachrichtigungstöne.....	404
32.1.1 Einrichtung über den PC.....	404
32.2 Zip-Dateien.....	405
32.3 Anwendungen als Standard.....	405
32.4 Handy verloren oder geklaut – was nun?.....	406
32.4.1 Datenschutz.....	406
32.4.2 Schutz von Firmendaten.....	407
32.5 Akkulaufzeit erhöhen.....	408
32.5.1 Akku-Lebensdauer.....	409
32.6 Screenshots (Bildschirmkopien).....	409
32.7 Energiesparmodi.....	410
32.8 Benachrichtigungen einschränken.....	411
32.9 NFC.....	413
33. Bedienungshilfen.....	415
33.1 Startbildschirm-Profile.....	415
33.2 Gestensteuerung.....	416

33.3	Einhändiger Betrieb.....	417
33.4	Mehrfensteransicht.....	418
33.4.1	Geteilter Bildschirm.....	419
33.4.2	Popup-Fenster.....	421
33.5	Einstellungen für Startbildschirm und Hauptmenü.....	422
34.	Eingabemethoden.....	425
34.1	Samsung-Tastefeld.....	428
34.1.1	Wortvorschläge.....	428
34.1.1.a	Wörterbuchsprache einstellen.....	430
34.1.1.b	Das Anwenderwörterbuch.....	431
34.1.1.c	Automatische Rechtschreibkorrektur.....	432
34.1.2	Einstellungen.....	433
34.2	Durchgehende Eingabe.....	434
34.3	Spracherkennung.....	435
34.4	Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.....	436
35.	Benutzerkonfiguration.....	438
35.1	Netzwerkverbindungen.....	440
35.1.1	Datenübertragung.....	441
35.2	Allgemeine Verwaltung.....	441
35.3	Software-Update.....	443
35.3.1	Geräteinformationen.....	443
36.	Dual-SIM-Verwendung.....	445
36.1	Besonderheiten in den Anwendungen.....	447
37.	Stichwortverzeichnis.....	449
38.	Weitere Bücher des Autors.....	451