



## Schnelleinstellungen

### (1) Timer (= Selbstauslöser)

Es stehen zwei Zeiten zur Auswahl: 3 & 10 Sekunden. Bereiten Sie das Motiv vor und starten Sie den Timer mit einem Tipp auf den Auslöser. Im Bildschirm ist dann der Countdown zu sehen, der rückwärts zählt. Am Ende wird dann das Foto gemacht.

### (2) HDR

Spezielle Einstellung für Fotos mit hohen Kontrastwerten (z.B. Gegenlicht mit Sonne). Die Kamera nimmt mehrere Bilder auf, die dann zu einer Komposition zusammengefügt werden.  
WICHTIG: Kamera ganz ruhig halten.

### (3) Raster

Damit blenden Sie ein Raster ein. Sie haben drei zur Auswahl:

- 3 x 3
- 4 x 4
- Goldener Schnitt

### (4) Farbtemperatur

Wählen Sie hier aus verschiedenen Lichtquellen aus und passen Sie damit die Farbe der Realität an. Meine Empfehlung: Belassen Sie es bei der Automatik. Die funktioniert richtig gut und liefert fast immer ein perfektes Ergebnis.

### (5) Blitz Ein – Aus – Automatik

## Zoom (6)

Ja, mit der 2-Finger-Geste können Sie auch in das Bild hineinzoomen (6a). Am unteren Rand wird dann auch der Vergrößerungsfaktor angezeigt (6b). Den Regler dazu können Sie auch ganz normal verschieben (6c).

### WICHTIG:

Das ist KEIN echter optischer Zoom, sondern eine digitale Vergrößerung bestehender Inhalte. Das Motiv wird nicht wirklich vergrößert. Das gleiche Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie ein Foto nachträglich einfach zuschneiden.

### TIPP:

Wenn Sie zoomen, sollten Sie unbedingt den Fokus per Hand setzen, sonst wird's schnell unscharf.